

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Trousse des accessoires GoPro

NS-GPK23 / NS-GPK23-C

CARACTÉRISTIQUES

- Le harnais thoracique réglable avec boucles à déclenchement rapide et la sangle de tête permettent d'avoir les mains libres
- La ventouse réglable et articulée maintient solidement la GoPro sur le pare-brise ou le tableau de bord des voitures, bateaux et autres véhicules.
- La poignée flottante sert d'aide pour filmer et maintient la GoPro à flot dans l'eau.
- Trépied à main 2-en-1 avec pieds antidérapants pour des options de positionnement flexibles
- L'étui de transport semi-dur avec sangle permet de garder les accessoires ensembles et protégés
- Les vis à main permettent de fixer la GoPro aux supports de montage et aux adaptateurs inclus

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Accessoires pour GoPro (voir le tableau)
- Guide d'installation rapide*

COMPATIBILITÉ

Compatible avec la plupart des caméras GoPro.

AVANT L'UTILISATION DES ACCESSOIRES

Lorsque la GoPro est utilisé à proximité de l'eau, s'assurer que la profondeur du modèle correspond à la profondeur maximale prévue. Les modèles GoPro antérieurs exigent que la caméra soit installée dans un boîtier étanche (non inclus).

UTILISATION DES ACCESSOIRES

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
 Sangle thoracique	Pousser la boucle à relâchement rapide dans les rainures du montage thoracique jusqu'à enclenchement, puis fixer le GoPro à l'aide de la vis à serrage à main. Réglér les sangles thoraciques pour qu'elles s'adaptent confortablement en toute sécurité. Remarque : Pour la retirer, appuyer sur la boucle de la boucle à relâchement rapide, puis la faire glisser vers l'extérieur.
 Boucles à relâchement rapide	Permet de fixer la GoPro à la sangle thoracique.
 Vis à serrage à main	Permet de fixer le GoPro à des dispositifs de montage ou des adaptateurs de cette trousse ou pour remplacer d'autres accessoires.

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
	Fixer la GoPro au trépied à l'aide de la vis à serrage à main et l'adaptateur de montage du trépied pour GoPro pour capturer des angles difficiles, des photos individuelles ou des photos de groupe. <ul style="list-style-type: none"> • Pour utiliser comme un poteau étendu, tirer pour l'étendre à la longueur souhaitée.  <ul style="list-style-type: none"> • Pour utiliser comme un trépied de table, ouvrir les pieds du trépied pour l'étendre à la hauteur souhaitée. 
	Utiliser avec la ventouse ou tout autre trépied standard.
	Fixer le GoPro à l'aide de la vis à serrage à main. Régler la sangle de tête pour qu'elle soit adaptée confortablement et sécurisée.
	Fixer la GoPro à la griffe de flottement à l'aide de la vis de serrage à main. En cas d'utilisation d'une GoPro HERO5 ou plus ancienne, s'assurer d'utiliser le boîtier étanche (non fourni).

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
	Pour fixer à des véhicules, des bateaux ou d'autres véhicules, visser le trépied à l'adaptateur de montage de la GoPro, puis fixer la GoPro à l'aide de la vis à serrage à main. Installer la ventouse par pression sur la surface du véhicule, puis appuyer vers le bas le levier de verrouillage. Remarque : Fixer un câble de sécurité (non fourni) pour protéger la GoPro des chutes.
	Pratique pour le transport de la GoPro et de quelques accessoires. Remarque : N'est pas destiné à contenir tous les accessoires de la trousse. Ne pas ranger des accessoires mouillés dans l'étui.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les accessoires sont étanches, et doivent être rincés avec de l'eau propre et fraîche et les laisser sécher après leur utilisation. Les éléments utilisés dans de l'eau salée doivent être rincés IMMÉDIATEMENT avec de l'eau douce propre et séchés après leur utilisation. S'assurer que la caméra fixée est étanche.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

GARANTIE DE DISPONIBILITÉ AU QUÉBEC

Résidents du Québec seulement : Aucune garantie de pièces de rechange, de services de réparation ou d'informations sur l'entretien ou la réparation. Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour toute information complémentaire.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada)
www.insigniaproducts.com

GOPRO, HERO, le logo GOPRO et le logo GoPro Be a Hero sont des marques de commerce, ou des marques déposées de GoPro, Inc.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

BEST BUY
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
Richfield, MN 55423
©2025 Best Buy. Tous droits réservés.