

Crystal Pods快速指引

75*70mm

5 Reset

If you accidentally get only one earbud work, or fail to pair each other, please reset it:


1. Take out the earbuds from the charging case and tap and hold both the left and right earbuds for 5 seconds to turn them off.
2. While they are powered off, tap and hold both earbuds for 10 seconds. The red and white lights will flash rapidly three times and then the earbuds will power off, indicating that the reset is complete.



6 Charging

1. Earbuds Charging: Place the earbuds in the charging case, whether they are powered on or off. The red light will turn on while charging and will turn off when fully charged.
2. Case Charging: Plug the Type-C charging cable into the case. The red light will turn on while charging and the white light will turn on when the case is fully charged.

Don't put wet earbuds into the charging case, fully dry off the earbuds before charging.



Warning

EN
Warning: Avoid dropping and do not disassemble. Do not charge when the products are wet. Avoid extreme high or low temperatures. Do not expose this product to excessive temperatures such as sunlight or fire. Use original or certified cables. Keep away from children. The included small parts may cause a choking hazard.

JP
警告: 落下や商品の分解を避けてください。製品が濡れているときには充電しないでください。また、極端な高温や低温、日光や火などの過度の温度にさらさないようにしてください。ぜひ認定済みのケーブルをご使用ください。お子様の手の届かない場所に保管し、付属の小さな部品は窒息の危険がありますのでご注意ください。

DE
Warnung: Nicht fallen lassen und nicht auseinandernehmen. Nicht aufladen, wenn die Produkte nass sind. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen vermeiden. Dieses Produkt keinen übermäßigen Temperaturen wie Sonnenlicht oder Feuer aussetzen. Verwenden Sie Originalkabel oder zertifizierte Kabel. Von Kindern fernhalten. Die enthaltenen Kleinteile können eine Erstickenungsgefahr darstellen.

FR
Attention: Évitez de le faire tomber et ne le démontez pas. Ne chargez pas les produits lorsqu'ils sont mouillés. Évitez les températures extrêmement élevées ou basses. N'exposez pas ce produit à des températures excessives telles que la lumière du soleil ou le feu. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés. Tenir hors de portée des enfants. Les petites pièces fournies peuvent présenter un risque d'étouffement.

IT
Attenzione: evitare di far cadere e non smontare. Non caricare i prodotti quando sono bagnati. Evitare temperature estremamente alte o basse. Non esporre questo prodotto a temperature eccessive come luce solare o fuoco. Utilizzare cavi originali o certificati. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Le piccole parti incluse possono causare un rischio di soffocamento.


ES
Advertencia: Evite que se caigan y no desarme. No cargue el producto cuando esté mojado. Evite temperaturas extremadamente altas o bajas. No exponga este producto a temperaturas excesivas, como la luz solar o el fuego. Utilice cables originales o certificados. Manténgalo alejado de los niños. Las piezas pequeñas incluidas pueden provocar peligro de asfixia.

NL
Waarschuwing: Laat het niet vallen en haal het niet uit elkaar. Laad het product niet op als het nat is. Vermijd extreem hoge of lage temperaturen. Stel dit product niet bloot aan extreme temperaturen zoals zonlicht of vuur. Gebruik originele of gecertificeerde kabels. Hou het buiten bereik van kinderen. De meegeleverde kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

SE
Varning: Undvik att tappa och ta inte isär. Ladda inte när produkterna är blöta. Undvik extremt höga eller låga temperaturer. Sätt inte denna produkt för höga temperaturer som solljus eller eld. Använd original eller certifierade kablar. Förvaras åtskilt från barn. De medföljande små delarna kan orsaka kvävningssrisk.

TR
Uyarı: Düşürmeyin ve sökmeyin. Ürünler ıslakken şarj etmeyin. Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklardan kaçınin. Bu ürünün güneş ışığı veya ateş gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Orijinal veya sertifikalı kablolar kullanın. Çocuklardan uzak tutun. Dahil edilen küçük parçalar boğulma tehlikesine neden olabilir.

PL
Ostrzeżenie: Unikaj upuszczania i nie rozmontowuj. Nie ładuj, gdy produkty są mokre. Unikaj ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur. Nie wystawiaj tego produktu na działanie nadmiernych temperatur, takich jak światło słoneczne lub ogień. Używaj oryginalnych lub certyfikowanych kabli. Trzymaj z dala od dzieci. Dołączone małe części mogą powodować ryzyko zadławienia.



Crystal Pods
MULTI-COLOR TRANSPARENT DESIGN

Quick Guide

TOZO®
www.tozostore.com


1 Bluetooth pairing and wearing

Bluetooth pairing

1. Open the charging case and take out the earbuds. The red and white lights will alternately flash.
2. On your phone, enable Bluetooth and search for the device [TOZO Crystal Pods]. Tap to connect. After a successful connection, the white light will remain on for 2 seconds and then turn off. If you find that the left and right earbuds are not paired, ensure both earbuds are powered on and disconnected from any Bluetooth device. Double-tap both the left and right earbuds to re-pair them.

Wearing

- Step 1: Ensure the earbud tip facing downwards, then place earbuds into ear.
- Step 2: Rotate earbuds back to auricle side to fit snugly.



2 Smart touch control

EN | JP | DE | FR | IT | ES | NL | SE
X1: Tap once X2: Tap twice X3: Tap three times Hold: Tap and hold for 2 seconds

X2 Previous song 前の曲 Vorheriges lied Chanson précédente Canzone precedente Cancion anterior Vorig nummer Foregående låt	X2 Next song 次の曲 Nächstes lied Chanson prochaine Canzone prossima Canción siguiente Volgende nummer Nästa låt
X1 Answer 答え Antworten Réponse Rispondere Responder Antwoorden Svar	X1 Play/Pause 再生一時停止 Spielen/Pause Jouer/Pause Giocare a/Pausa Tocar/Pausa Toneelstuki/Pauze Spela/Paus
Hold Reject 拒絶 Ablehnen Rejeter Rifiutare Rechazar Afwijzen Avisar	X3 Voice assistant 音声アシスタント Sprachassistenten Assistant vocal Assistente vocale Asistente de voz Spraakassistent Röstassistent
X3 Normal mode ノーマルモード Normaler Modus Mode normal Modalità normale Modo normal Normale modus Normalt läge	Hold Hang up 電話を切る Auflegen Raccrocher Appendere Colgar Ophangen Lågg på
Hold Active Noise Cancellation mode/Transparent mode アクティブノイズキャンセルモード/透過モード Aktiver Geräuschunterdrückungsmodus/Transparenter Modus Mode d'annulation active du bruit/Mode transparent Modalità di cancellazione attiva del rumore/Modalità trasparente Modo de cancelación activa de ruido/Modo transparente Actieve ruisonderdrückingsmodus/Transparente modus Aktiver brusreduceringsläge/Transparent läge	

3 Volume up/Volume down

EN
The earbuds' volume follows the connected device's volume. Adjust the volume directly from your device.

JP
イヤホンの音量は接続されたデバイスの音量に追従します。デバイスから直接音量を調整します。

DE
Die Lautstärke der Ohrhörer richtet sich nach der Lautstärke des angeschlossenen Geräts. Passen Sie die Lautstärke direkt von Ihrem Gerät aus an.

IT
Il volume degli auricolari segue il volume del dispositivo connesso. Regola il volume direttamente dal tuo dispositivo.

NL
Het volume van de oordopjes volgt het volume van het aangesloten apparaat. Pas het volume rechtstreeks aan vanaf uw apparaat.

FR
Le volume de écouteurs suit celui de l'appareil connecté. Réglez le volume directement depuis votre appareil.

ES
El volumen de los auriculares sigue el volumen del dispositivo conectado. Ajuste el volumen directamente desde su dispositivo.

SE
Hörsnäckornas volym följer den anslutna enhetens volym. Justera volymen direkt från din enhet.

4 Power on/off

EN
Power on: Take out the earbuds from the charging case; or press and hold 3 seconds.
Power off: Place the earbuds back into the charging case; or press and hold 5 seconds.

JP
電源オン: ケースからイヤホンを取り出すか、3秒間押し続けます。
電源を切る: イヤホンケースに戻すか、5秒間押し続けます。

DE
Ein: Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Etui oder halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.
Ausschalten: Legen Sie die Ohrhörer wieder in das Etui oder halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt.

IT
Accensione: Estrarre gli auricolari dalla custodia o tenerli premuti per 3 secondi.
Spegni: Rimetti gli auricolari nella custodia o tieni premuto per 5 secondi.

NL
Aanzetten: Haal de oordopjes uit de case.
Uitschakelen: Plaats de oordopjes terug in de case.

FR
Allumer: Sortez les écouteurs de l'étui ou appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes.
Eteindre: Remettez les écouteurs dans l'étui ou appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes.

ES
Encendido: Saque los auriculares del estuche o mantenga presionado durante 3 segundos.
Apagado: Vuelva a colocar los auriculares en el estuche o mantenga presionado durante 5 segundos.

SE
Ström på: Ta ut öronsnäckorna från fodralet.
Stäng av: Sätt tillbaka öronsnäckorna i fodralet.

Thank you for purchasing the TOZO authentic product. For more latest products, parts and accessories, please visit: www.tozostore.com
For any assistance please contact Email: info@tozostore.com

CE **RoHS** **CE** **RECYCLE**