

Dining Chair Set of 2  
Lot de 2 Chaises de Salle à Manger








**KC57798**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.  
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN










## Before You Start

-  Please read all instructions carefully.
-  Retain instructions for future reference.
-  Separate and count all parts and hardware.
-  Read through each step carefully and follow the proper order.
-  We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
-  Always place the product on a flat, steady and stable surface.
-  Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



## Avant de Commencer


-  Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
-  Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
-  Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
-  Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
-  Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
-  Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
-  Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

EN: Read this instruction carefully. Refer the hardware and furniture part list for guidance. Be sure all parts are complete before assembling. Place all wooden furniture parts on a clean and flat soft surface to prevent scratches. Refer steps provided as assembling guide.

FR: Lisez attentivement ces instructions. Reportez-vous à la liste des pièces de quincaillerie et de mobilier pour vous guider. Assurez-vous que toutes les pièces sont complètes avant de procéder à l'assemblage. Placez toutes les pièces du meuble en bois sur une surface propre et plane afin d'éviter les rayures. Reportez-vous aux étapes fournies comme guide d'assemblage.

## PART LIST / LISTE DES PIÈCES

(A)




Backrest x2  
/Dossier x2

(B)




Front Leg x4  
/Pied Avant x4

(C)




Seat Frame x2  
/Cadre du Siègne x2

(D)




Seat x2  
/Siège x2


## HARDWARE LIST / LISTE DE FERRONNERIE



JCBC Screw  
/Vis JCBC




JCBC Screw  
/Vis JCBC




JCBC Screw  
/Vis JCBC




Spring Washer  
/Rondelle élastique



Flat Washer  
/Rondelle plate




Allen Key  
/Clé Allen




CSK Screw  
/Vis CSK

## STEP/ÉTAPE 1




x2

## STEP/ÉTAPE 2




x2

### STEP/ÉTAPE 3




x2

### STEP/ÉTAPE 4



ASSEMBLY COMPLETED  
/ASSEMBLAGE TERMINÉ

x2



EN



## Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**  
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**  
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**  
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**  
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



## Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**  
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**  
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**  
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**  
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

**USA** office: Fontana

**AUS** office: Truganina

**FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

**GBR** office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

If you're having difficulty, our friendly  
customer team is always here to help.



USA: [cs.us@costway.com](mailto:cs.us@costway.com)  
AUS: [cs.au@costway.com](mailto:cs.au@costway.com)  
GBR: [cs.uk@costway.com](mailto:cs.uk@costway.com)  
FRA: [cs.fr@costway.com](mailto:cs.fr@costway.com)