

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Paquet de 3 protecteurs d'écran en verre avec paquet de 2 protecteurs de lentilles

NS-17GLS3 / NS-17GLS3-C / NS-17AGLS3 /
NS-17AGLS3-C / NS-17PGLS3 / NS-17PGLS3-C /
NS-17PMGLS3 / NS-17PMGLS3-C

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



- Protecteurs d'écran
- Protecteurs de lentilles
- Outil d'alignement pour l'écran
- Outil de retrait de lentilles
- *Guide d'installation rapide*
- Lingettes humides
- Lingettes sèches
- Chiffons de polissage
- Adhésifs de dépoussiérage

CARACTÉRISTIQUES

- Installation facile avec outil d'alignement pour empêcher les bulles
- Compatible avec la plupart des étuis

FIXATION DU PROTECTEUR D'ÉCRAN


- 1 Enlever l'étui du téléphone (pour faciliter l'installation).
- 2 Pour éviter la formation de bulles, nettoyer l'écran du téléphone avec la lingette humide, puis le sécher à l'aide de la lingette sèche.



- 3 Utiliser l'adhésif de dépoussiérage sur l'écran du téléphone plusieurs fois pour nettoyer les débris résiduels.




- 4 Fixer l'outil d'alignement sur le téléphone jusqu'à son enclenchement.




- 5 Utiliser l'onglet N° 1 pour décoller la pellicule arrière du protecteur d'écran, puis jeter la pellicule.

- 6 Aligner une des extrémités du protecteur d'écran avec l'outil d'alignement, puis le coller sur l'écran en appuyant dessus dans le sens de la flèche (illustré ci-dessous).




- 7 Retirer l'outil d'alignement.
8 Si des bulles se forment, les écraser en exerçant une pression avec les doigts vers les bords du protecteur d'écran.

- 9 Nettoyer la lentille avec le chiffon de polissage, retirer l'arrière du protecteur de lentille, puis aligner en appuyant pour qu'il adhère au téléphone.



- 10 Utiliser l'outil de retrait pour soulever et retirer doucement le protecteur de lentilles. Conserver l'outil pour une utilisation ultérieure.



⚠ Attention : Si le protecteur d'écran se fend, le jeter délicatement et le remplacer rapidement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le
1-877-467-4289 (É.-U. et Canada)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.