

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Tira de luz LED

NS-LED4W18


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Tira de luz LED
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS

- Los LEDs blancos de alta calidad producen una luz brillante, natural
- El atenuador de pasos múltiples ajusta el nivel de brillo a lo que gusta.
- El respaldo autoadhesivo se sujeta al televisor, los muebles u otros espacios para una iluminación personalizada rápida
- Reduce la fatiga visual de los televisores y monitores mientras mejora el contraste de la imagen
- Las luces son alimentadas por USB (en su televisor o computadora) o con un adaptador de alimentación USB (no se incluye).


Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.



UTILIZACIÓN DE SU TIRA DE LUZ

Acortamiento de su tira de luz

- Use unas tijeras para cortar una línea de luz. Las líneas de corte están más o menos separadas de 1.3 pulg. (3.3 cm). **Advertencia:** no corte las marcas de soldadura de plata. Corte únicamente en el centro. Instale en el centro de las partes de color de cobre, tal como se muestra.






Instalación de sus luces

- Despegue la película de plástico de las luces y péguelas donde guste.

Conexión a la alimentación

- Coloque la tira de luz donde guste y conecte el enchufe USB a su televisor, computadora u otra fuente de alimentación USB.

Ajuste de las luces


- Presione  (ENCENDIDO) para encender o apagar la tira de luz.
- Presione  (BRILLO) o  (ATENUAR) para subir o bajar el brillo. Existen ocho niveles de luz.

ESPECIFICACIONES

- Entrada: 5 V CC, 1 A
- Longitud: 4 pies (1.2 m)

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Los LEDs no se encienden.

- Presione el botón de encendido para asegurarse que la luz esté encendida y presione  (BRILLO) para aumentar el brillo.
- Asegúrese de que sus luces estén conectadas a un puerto USB o tomacorriente de pared que funcione. Si está conectado a una computadora, encienda su computadora.

Los LEDs parpadean o se encienden y apagan.

- Asegúrese de que sus luces estén conectadas a un puerto USB o tomacorriente que funcione. Trate de enchufar el dispositivo en una fuente de alimentación diferente.
- Verifique que el cable no esté dañado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Para evitar daños a la tira de luz, no la gire ni la doble más de 90°.
- No corte las marcas de soldadura de plata. Corte únicamente en el centro de las partes de color de cobre.
- No enchufe sus luces si están enrolladas. Esto puede generar un exceso de calor, lo que podría dañar el producto o el dispositivo conectado.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China