

Filtre pour réfrigérateur

Guide d'installation rapide

BE-MTUKF531

BEST BUY
essentials™

Avant l'utilisation de ce produit neuf,
lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Contenu de l'emballage

- Filtres à eau pour réfrigérateur (paquet de 1 ou 2)
- *Guide d'installation rapide*

Compatibilité

Compatible avec les filtres des marques suivantes :

Amana^{MD} / Maytag^{MD}

UKF8001AXX, UKF8001AXX-750, UKF8001, 8001P, UKF8001AXXP, UKF9001, UKF9001AXX, WF50, OWF50, WF51, OWF51, WF50-NI300, OWF50-NI300, WF50-KNI300, WF50-NI500, OWF50-WI500, WF50-WI500, WF50-KWI500, 67002269, 67002671, 67003523, 67003526, 67003527, 67003528, 67003591, 67003727, 67006474, 67006637, 12589201, 12589203, 12589206, 12589208, 12589210, 480181700573, 4902821

KitchenAid^{MD}

4396395, 8171032, 8171249

Sears^{MD} / Kenmore^{MD}

46-9005, 469005, 9005, 9005P, 46-9006, 469006, 9006, 9006P, 46-9992, 469992, 9992, 9992P, 469005750, 469005-750, 46-9005-750, 469006750, 469006-750, 46-9006-750, 04609005000, 04609006000

Installation du filtre

- Il est normal que des particules de carbone noir apparaissent sur la partie externe du filtre pendant l'expédition. Il suffit de les essuyer avant l'installation.
- Ce filtre à eau est conçu pour éviter les fuites. Le tourner dans son emplacement pour assurer un bon ajustement.
- 1 Déverrouiller le couvercle du filtre en plastique du réfrigérateur et le laisser basculer vers le bas.
- 2 Faire pivoter l'ancien filtre de 1/4 de tour dans le sens anti-horaire, puis le tirer pour l'extraire
- 3 Insérer à fond le nouveau filtre dans le réfrigérateur, puis le faire pivoter dans le sens horaire de 1/4 de tour
Remarque : Les connecteurs de filtres sont plus larges afin d'éviter les fuites. Il peut être nécessaire de serrer le filtre fermement pour s'assurer que la connexion est correcte.
- 4 Faire pivoter le couvercle du filtre en plastique vers le haut jusqu'à enclenchement.
- 5 Réinitialiser le témoin « changer le filtre » (si le réfrigérateur en est doté d'un) Voir « Réinitialisation du témoin pour changer le filtre » pour plus d'informations.
- 6 Laisser couler environ 7,6 litres (deux gallons) à 11,3 litres (trois gallons) d'eau par le réfrigérateur pour enlever l'air et des dépôts de carbone détachés.

Avant d'utiliser le filtre

Si le réfrigérateur a un témoin « changer le filtre », le réinitialiser.
Voir « Réinitialisation du témoin pour le filtre » pour toute instruction.

Réinitialisation du témoin pour le filtre

Remarque: Ce mode d'emploi pour la réinitialisation du filtre est le plus courant. Si le mode d'emploi ne fonctionne pas avec la marque du réfrigérateur, se reporter à la documentation livrée avec le réfrigérateur.

- **Amana^{MD} / Maytag^{MD}** : Appuyer sans relâcher et simultanément les boutons de verrouillage du distributeur et d'éclairage automatique jusqu'à ce que le témoin du filtre clignote (environ quatre secondes).
- OU
Appuyer sans relâcher et simultanément les boutons de verrouillage du distributeur et d'eau jusqu'à ce que le témoin du filtre clignote (environ quatre secondes).
- **Kitchenaid^{MD}** : Appuyer cinq fois sur l'interrupteur de la lumière en 10 secondes. Si le réfrigérateur dispose d'un bouton de filtrage, l'appuyer pendant 5 à 10 secondes.
- **Sears^{MD} / Kenmore^{MD}** : La réinitialisation du filtre à eau pour les réfrigérateurs Sears ou Kenmore varie en fonction des modèles. Se reporter à la documentation livrée avec le réfrigérateur.

Rangement et entretien

- Remplacer le filtre tous les trois à six mois pour éviter le développement des bactéries et de la moisissure dans le filtre, les conduites d'eau et le réservoir d'eau.
- Les filtres entreposés ne se périment pas. Ranger les filtres inutilisés dans un endroit sombre, frais et sec jusqu'au moment de les utiliser.
- Si le distributeur d'eau n'est pas utilisé pendant plus de quatre jours, y faire couler 7,6 litres (deux gallons) d'eau avant de l'utiliser pour éviter que l'eau ait

un mauvais goût.

Problèmes et solutions

Le réfrigérateur ne distribue pas d'eau

- Vérifier que le filtre est fermement connecté au récepteur. Ne pas utiliser d'outils pour serrer le filtre en place.
- Vérifier que la conduite d'eau au réfrigérateur est ouverte. La valve doit être complètement ouverte pour que le réfrigérateur reçoive l'eau.
- Vérifier que la porte du réfrigérateur est fermée, sinon, le distributeur ne fonctionnera pas.

Le distributeur d'eau coule

- Il est normal qu'il y ait quelques gouttes d'eau. Si l'eau goutte en permanence, demander à un technicien qualifié de vérifier la valve à eau du réfrigérateur.

L'eau est trouble ou contient des dépôts de carbone noir

- L'eau trouble peut être causée par des bulles d'air microscopiques. Faire couler 7,6 litres (deux gallons) à 11,3 litres (trois gallons) d'eau par le distributeur afin d'éliminer les bulles d'air.
- L'existence de dépôts de carbone noir dans l'eau est normale et se produit avec tous les filtres au carbone. Faire couler 7,6 litres (deux gallons) à 11,3 litres (trois gallons) d'eau par le distributeur pour enlever les dépôts de carbone détachés.

Le nouveau filtre fait du bruit ou contient des dépôts

- Les bruits et les dépôts sont le résultat de poches d'air bloquées. Faire couler 7,6 litres (deux gallons) à 11,3 litres (trois gallons) d'eau par le distributeur pour expulser l'air.
- Réinstaller le nouveau filtre tel que recommandé et s'assurer que le filtre est fermement connecté au récepteur. Ne pas utiliser d'outils pour serrer le filtre en place.

L'eau a un mauvais goût

- Si le distributeur d'eau n'est pas utilisé pendant plus de quatre jours, y faire couler 7,6 litres (deux gallons) d'eau avant de l'utiliser.
- S'assurer de remplacer le filtre tous les trois à six mois pour éviter le développement des bactéries.

Caractéristiques

- **Température** : 0,6 à 38 °C (33 à 100 °F)
- **Pression** : 20 à 100 psi (140 à 689 kPa)
- **Capacité** : 1137 litres (300 gal)
- **Débit** : 1,9 l/min (0,5 gal/min.)

Réduction des substances

Ce système a été testé en conformité avec les normes NSF/ANSI 42 et 53 relatives à la réduction des substances listées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau qui s'introduit dans le système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à la limite autorisée pour de l'eau quittant le système, tel que cela est spécifié par les normes NSF/ANSI 42 et 53. Des essais ont été réalisés dans des conditions de laboratoires classiques, les performances réelles peuvent varier.

Données de performance

SUBSTANCE	MOYENNE D'INFLUENCE	CONCENTRATION DU DÉFI SPÉCIFIÉ PAR LA NSF	RÉDUCTION MOYENNE EN %	CONCENTRATION MOYENNE EN EAU DU PRODUIT	MAX. CONCENTRATION D'EAU PERMISSIBLE PAR LE PRODUIT	EXIGENCES DE RÉDUCTION NSF	RAPPORT D'ESSAI NSFT
Chlore, goût et odeur	1,9 mg/l	2 mg/l ± 10 %	95,7 %	0,082 mg/l	N/A	≥ 50%	J-00295502
Benzène	15 ug/l	15 ug/l ± 10 %	96,6 %	0,5 ug/l	0,5 ug/l	N/A	J-00268283
Carbofuran	73 ug/l	73 ug/l ± 10 %	98,4 %	2 ug/l	40 ug/l	N/A	J-00268284
Plomb (pH 8,5)	140 ug/l	140 ug/l ± 10 %	99,6 %	0,5 ug/l	10 ug/l	N/A	J-00268279
Plomb (pH 6,5)	140 ug/l	140 ug/l ± 10 %	99,6 %	0,5 ug/l	10 ug/l	N/A	J-00268280
Kyste	120 000 oocystes/l	minimum 50 000 oocystes/l	> 99,99 %	1 oocyste/l	N/A	≥ 99,95%	J-00263594
Endrine	6 ug/l	6 ug/l ± 10 %	93,6 %	0,3 ug/l	2 ug/l	N/A	J-00296278
Mercurie (pH 8,5)	6 ug/l	6 ug/l ± 10 %	92,3 %	0,5 ug/l	2 ug/l	N/A	J-00326152
Mercurie (pH 6,5)	6 ug/l	6 ug/l ± 10 %	93,8 %	0,3 ug/l	2 ug/l	N/A	J-00268282

Certifications



PIÈCE DE
RECHANGE

Systèmes testés et certifiés par NSF International dans les modèles EFF-6007S conformément aux normes NSF/ANSI 42 et 53, afin de diminuer les réclamations relatives aux performances indiquées sur la feuille de spécifications.

Numéro de modèle du système : EFF-6007S
Cartouche filtrante de remplacement, Modèle n° : BE-MTUKF531

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.bestbuy.com/bestbuyessentials pour plus de détails.

Contacter essentiels Best Buy

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-866-597-8427 (États-Unis et Canada)
www.bestbuy.com/bestbuyessentials

essentiels Best Buy est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2021 Best Buy. Tous droits réservés.