

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Cargador inalámbrico Qi

NS-MWPC5CU / NS-MWPC5CU-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Cargador inalámbrico Qi
- Cable micro USB de carga y sincronización de 3 pies (1 m)
- Cargador de pared USB
- Guía de instalación rápida

COMPATIBILIDAD

Funciona con todos los dispositivos Qi v1.2 y más recientes.

Esto incluye los iPhone 8, iPhone X, Samsung Note 5, S6, S6 Edge, S7, S8 y Note 8.


Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

- Funciona con la mayoría de los smartphones con capacidad Qi
- Los indicadores LED muestran el estado de carga
- Diseño delgado y compacto para más portabilidad
- El diseño inalámbrico le permite cargar sus dispositivos sin cables engorrosos



INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



INSTALACIÓN DE SU CARGADOR

- 1 Conecte el cable micro USB de carga y sincronización al puerto micro USB en su cargador.
- 2 Inserte el conector USB en el adaptador de alimentación.
- 3 Conecte el adaptador de alimentación al tomacorriente.
- 4 Coloque su dispositivo compatible con Qi sobre el centro de su cargador con la pantalla hacia arriba. El indicador LED es de color azul cuando el dispositivo se está cargando.

Nota: Si el indicador LED es de color rojo, su dispositivo no se está cargando. Refiérase a "Localización y corrección de fallas" para obtener más información.



Indicador LED	STATUS (ESTADO)
Azul:	El dispositivo se está cargando.
Rojo	El dispositivo no se está cargando. Refiérase a “Localización y corrección de fallas” para obtener más información.
Apagado	El cargador no está conectado a la alimentación.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

El dispositivo no se está cargando/el LED está iluminado en rojo

- Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con Qi.
- Asegúrese de que su cargador esté conectado a un tomacorriente que funcione.
- Asegúrese de que esté usando el adaptador de alimentación que vino con este producto.
- Asegúrese de que su dispositivo esté correctamente colocado sobre su cargador.
- Asegúrese de que no haya otros objetos sobre el cargador.
- Retire la cubierta de su dispositivo. Podría estar bloqueando la señal inalámbrica.

El dispositivo se carga lentamente

- Su dispositivo podría cargarse más lentamente con el cargador inalámbrico que con un cable de carga. Este comportamiento es normal.
- Asegúrese de que esté usando el adaptador de alimentación que vino con este producto.
- Asegúrese de que su dispositivo esté correctamente colocado en el centro de su cargador.

ESPECIFICACIONES

Cargador inalámbrico Qi:

- Entrada: 5 V CC, 2 A
- Salida: 5 W máx.
- Dimensiones: 3.9 × 3.9 × 0.6 pulg. (100 × 100× 14 mm)

Adaptador de alimentación de CA:

- Entrada: 100 a 240 V, 50/60 Hz
- Salida: 5 V CC, 2 A

AVISOS LEGALES

Información de FCC

Advertencia de la FCC : Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

— Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

— Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.

— Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.

— Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración de la FCC: Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Declaración RSS-Gen:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- 1 Use solamente el adaptador de alimentación que vino con este producto. No realice cambios no autorizados en el suministro de energía.
- 2 No intente desensamblar el producto. Esto puede resultar en cortocircuitos o daños.
- 3 El producto debe mantenerse en un lugar seco y ventilado. No lo guarde en un área de alta humedad y de alta temperatura.
- 4 No utilice solventes orgánicos para limpiar el producto.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China