

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Transmisor FM con conector Lightning™

NS-MA5FMT / NS-MA5FMT-C / NS-MA5FMT2-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Transmisor de FM
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- El conector Lightning™ funciona con su iPhone, iPad e iPod
- Reproduce música de su iPhone, iPad o iPod en la radio FM de su vehículo
- El escaneo automático encuentra rápidamente las estaciones libres
- Los botones controlan fácilmente su transmisor

CONFIGURACIÓN DE SU TRANSMISOR

- 1 Enchufe el adaptador para automóvil en el encendedor de cigarrillos del automóvil. Su transmisor se enciende.
- 2 Ajuste el nivel de volumen deseado en su dispositivo iOS.
Nota: El nivel de volumen no se puede ajustar una vez que su dispositivo iOS se halla conectado al conector Lightning.
- 3 Conecte el conector Lightning a su iPhone, iPad o iPod.

SINTONIZACIÓN DE SU TRANSMISOR

Puede sintonizar su transmisor manualmente, automáticamente o con las memorias predefinidas.



Sintonización manual del transmisor

- 1 Sintonice la radio de su vehículo a una frecuencia FM débil o que no se utiliza. Debería escuchar estática.
- 2 Mantenga presionado **M** (en el transmisor) y presione - o + para sintonizar el transmisor en la misma frecuencia que la de la radio. La frecuencia se muestra en la pantalla.

Sintonización automática de su transmisor

- 1 Mantenga presionado **Scan** (Búsqueda). Su transmisor selecciona automáticamente una frecuencia débil o libre.
- 2 Sintonice su radio a la misma frecuencia que su transmisor (lea la frecuencia en la pantalla).

Utilización las memorias predefinidas

- Presione el botón ◀ o ▶ para elegir una preselección de memoria previamente guardada. Refiérase a "GUARDADO DE LAS MEMORIA PREDEFINIDAS" para más instrucciones

GUARDADO DE LAS MEMORIA PREDEFINIDAS

- 1 Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar la memoria predefinida que desee (M1, M2, M3).
- 2 Presione M para entrar en el modo de sintonía manual y vea el número de memoria parpadeando.
- 3 Presione el botón ◀ o ▶ para sintonizar el transmisor a la frecuencia que desea guardar.
- 4 Presione **M** para guardar la frecuencia en el número correspondiente.

FUNCIONAMIENTO DE SU TRANSMISOR

- Reproduce música en su iPhone, iPad o iPod y luego ajuste el volumen de su radio.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

El audio tiene estática

- Asegúrese de que su radio esté sintonizado a una frecuencia de radio FM.
- Asegúrese de que su radio y su transmisor estén sintonizados en la misma frecuencia.
- Intente usar una frecuencia de radio FM diferente.

Sin o con bajo nivel de audio

- Asegúrese de que los cables estén conectados correcta y firmemente al receptáculo del encendedor de cigarrillos y al dispositivo de audio de su vehículo.
- Asegúrese de que su radio y su transmisor estén sintonizados en la misma frecuencia.
- Suba el volumen de su dispositivo de audio o radio.
- Intente usar una frecuencia de radio FM diferente.

ESPECIFICACIONES

Intervalo de frecuencia	88.1 - 107.9 MHz (U.S.)
Longitud del cable	39.37 pulg. (1 m)
Potencia de la salida de carga	12 vatios (5 V a 2.4 A)

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC:

Este dispositivo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Cuidado: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración RSS-Gen y RSS-210:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las

unidades exentas de licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Declaración RSS-102:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre. Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China