



Meet delights for your home here



Home of Delights

USA office: Fontana **AUS** office: Truganina **GBR** office: Ipswich **ITA** office: Milano **POL** office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Hölftigbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
ITA:cs.it@costway.com

POL:sklep@costway.com
DEU:cs.de@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com
ESP:cs.es@costway.com

Foldable Fire Pit
Faltbare Feuerstelle
Foyer Pliable
Fogón Plegable
Braciére Pieghevole
Składany grill

NP11403

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

DE



Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zum zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

ES



Antes de Empezar

- ⚠ Lea atentamente todas las instrucciones.
- ⚠ Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.

IT



Prima di Iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.

PL



Zanim Zacziesz

- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Posortuj części i upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Zalecamy, aby montaż odbywał się możliwie najbliżej miejsca docelowego położenia produktu, aby uniknąć niepotrzebnego przesuwania.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu, oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci.

EN



WARNING

For outdoor use only. Do not use it in buildings, garages, or enclosed areas.

When using this product, do not approach gasoline or other flammable gases, liquids, or solids.

When using this product, children and adults should be alert to the harm of surface high temperature and stay away from burns or clothes.



HINT

When this product is used, young children should be carefully watched while in the equipment area.

Never leave the fire unattended.


Always keep a safe distance from the fire source.

This product is hot during and after use, so be sure to allow sufficient cooling time before touching or moving.

The fuels used in this product include: firewood, charcoal, bio-pellet fuel.

This product has a multi-functional use, when not installed grill net, is used for firewood to heat the fire, when installed grill net can be used to barbecue food.

The gloves configured in this product are used during installation and storage, and do not have anti-scalding function.




Parts list


No.	Quantity	Figure	No.	Quantity	Figure
A	1		B	2	
C	1		D	1	
E	1		F	1	
G	2		H	3	

Assembly instructions


- Carefully open all parts from the packaging box, compare the parts to the packaging contents listed above, and make sure that all parts are present before starting the product assembly process. Do not attempt to assemble the product if any parts are missing or damaged. Contact the customer service to replace the parts.
- Pull open part A to form frame (Fig. 1). Use parts B and C to assemble the bottom (Fig. 2). Note: The protruding point in the direction of the long side of B is stuck to the corresponding hole of the frame (the rotating shaft side of the frame); The protrusion in the short end direction of B is stuck to the corresponding hole in the frame (the hand hole side of the frame). Part C is clasped between part B.




3. Two parts G are used, and the two ends of the two G are respectively clamped to the corresponding holes of the box frame (the rotating shaft side of the basin frame) (Fig. 3).



5. Put A on the F, and add wood, charcoal or biomass fuel on A for heating. (Fig. 5)



4. Pull the part F diagonally to form a support frame. (Fig. 4)



6. After adding the grill, you can use the product for barbecue.



DE



ACHTUNG

Nur zur Verwendung im Freien. Verwenden Sie es nicht in Gebäuden, Garagen oder geschlossenen Räumen.
Wenn Sie dieses Produkt verwenden, kommen Sie nicht in die Nähe von Benzin oder anderen entflammaren Gasen, Flüssigkeiten oder Feststoffen.
Wenn Sie dieses Produkt verwenden, sollten Kinder und Erwachsene auf die Gefahr von hohen Oberflächentemperaturen achten und sich von Verbrennungen oder Kleidung fernhalten.



HINWEIS

Wenn dieses Produkt verwendet wird, sollten kleine Kinder sorgfältig beaufsichtigt werden, während sie sich im Bereich des Geräts aufhalten.

Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt.


Halten Sie immer einen sicheren Abstand zur Feuerquelle.

Dieses Produkt ist während und nach dem Gebrauch heiß. Achten Sie darauf, dass es ausreichend abkühlt, bevor Sie es berühren oder bewegen.

Zu den in diesem Produkt verwendeten Brennstoffen gehören:
Brennholz, Holzkohle, Biopellets.

Dieses Produkt hat eine multifunktionale Nutzung, wenn nicht installiert Grillnetz, ist für Brennholz verwendet, um das Feuer zu heizen, wenn installiert Grillnetz kann verwendet werden, um Essen zu grillen.

Die in diesem Produkt konfigurierten Handschuhe werden bei der Installation und Lagerung verwendet und verfügen nicht über eine Antiverbrühungsfunktion.



Teile List

Nr.	Menge	Abbildung	Nr.	Menge	Abbildung
A	1		B	2	
C	1		D	1	
E	1		F	1	
G	2		H	3	

Montageanleitung

1. Öffnen Sie vorsichtig alle Teile aus dem Verpackungskarton, vergleichen Sie die Teile mit dem oben aufgeführten Verpackungsinhalt und vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage des Produkts beginnen. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Teile zu ersetzen.

2. Ziehen Sie Teil A auf, um den Rahmen zu bilden (Abb. 1). Verwenden Sie die Teile B und C, um den Boden zusammenzusetzen (Abb. 2). Hinweis: Der vorstehende Punkt in Richtung der langen Seite von B wird in das entsprechende Loch des Rahmens geklebt (die Drehwellenseite des Rahmens); der vorstehende Punkt in Richtung des kurzen Endes von B wird in das entsprechende Loch im Rahmen geklebt (die Handlochseite des Rahmens). Teil C wird zwischen Teil B eingeklemmt.




Abb. 1




Abb. 2

3. Es werden zwei Teile G verwendet, deren beide Enden jeweils in die entsprechenden Löcher des Kastenrahmens (der rotierenden Wellenseite des Beckenrahmens) geklemmt werden (Abb. 3).




Abb. 3

4. Ziehen Sie das Teil F diagonal, um einen Stützrahmen zu bilden. (Abb. 4)





Abb. 4

5. Stellen Sie A auf F und legen Sie Holz, Holzkohle oder Biomassebrennstoff zum Heizen auf A. (Abb. 5)



6. Nach dem Hinzufügen des Grills können Sie das Produkt zum Grillen verwenden.



FR



AVERTISSEMENT

Pour une utilisation en extérieur uniquement. Ne l'utilisez pas dans des bâtiments, des garages ou des espaces clos.

Lors de l'utilisation de ce produit, ne vous approchez pas d'essence ou d'autres gaz, liquides ou solides inflammables.

Lors de l'utilisation de ce produit, les enfants et les adultes doivent être attentifs aux dommages causés par la température élevée de la surface et rester à l'écart des brûlures ou des vêtements.



INDICE

Lorsque ce produit est utilisé, les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement lorsqu'ils se trouvent dans la zone de l'équipement.

Ne laissez jamais le feu sans surveillance.


Gardez toujours une distance de sécurité par rapport à la source d'incendie.

Ce produit est chaud pendant et après utilisation, assurez-vous donc de laisser suffisamment de temps de refroidissement avant de le toucher ou de le déplacer.

Les combustibles utilisés dans ce produit comprennent : Le bois de chauffage, le charbon de bois, les biogranulés.

Ce produit a une utilisation multifonctionnelle, lorsqu'il n'est pas installé, le filet de grill est utilisé pour le bois de chauffage pour chauffer le feu, lorsqu'il est installé, le filet de grill peut être utilisé pour griller des aliments.

Les gants configurés dans ce produit sont utilisés lors de l'installation et du stockage et n'ont pas de fonction anti-brûlure.




Liste des pièces

N°	Quantité	Figure	N°	Quantité	Figure
A	1		B	2	
C	1		D	1	
E	1		F	1	
G	2		H	3	


Instructions de montage

1. Ouvrez soigneusement toutes les pièces de la boîte d'emballage, comparez les pièces au contenu de l'emballage indiqué ci-dessus et assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer le processus d'assemblage du produit. N'essayez pas d'assembler le produit si des pièces manquent ou sont endommagées. Contactez le service client pour remplacer les pièces.


2. Ouvrez la partie A pour former le cadre (Fig. 1). Utilisez les pièces B et C pour assembler le fond (Fig. 2). Remarque : Le point saillant dans la direction du côté long de B est collé au trou correspondant du châssis (côté arbre rotatif du châssis) ; La saillie dans la direction de l'extrémité courte de B est collée au trou correspondant dans le cadre (le côté trou de main du cadre). La partie C est serrée entre la partie B.




3. Deux pièces G sont utilisées, et les deux extrémités des deux G sont respectivement fixées aux trous correspondants du châssis du caisson (côté arbre rotatif du châssis du bassin) (Fig. 3).



4. Tirez la pièce F en diagonale pour former un cadre de support. (Fig. 4)



5. Mettez A sur F, et ajoutez du bois, du charbon de bois ou de la biomasse sur A pour le chauffage. (Fig. 5)



6. Après avoir ajouté le grill, vous pouvez utiliser le produit pour le barbecue.



ES




ADVERTENCIA

Sólo para uso en exteriores. No utilice en edificios, garajes o áreas cerradas.
Cuando utilice este producto, no se acerque a gasolina u otros gases, líquidos o sólidos inflamables.
Cuando utilice este producto, los niños y los adultos deben estar atentos a los daños de la alta temperatura de la superficie y mantenerse alejados de las quemaduras o de la ropa.



NOTA

Cuando se utilice este producto, se debe vigilar cuidadosamente a los niños pequeños mientras se encuentren en la zona del equipo.
Nunca deje el fuego desatendido.
Mantenga siempre una distancia segura de la fuente de fuego.
Este producto está caliente durante y después de su uso, así que asegúrese de dejar un tiempo de enfriamiento suficiente antes de tocarlo o moverlo.
Los combustibles utilizados en este producto incluyen: leña, carbón vegetal, combustible bio-pellet.
Este producto tiene un uso multifuncional, cuando no está instalada la red de parrilla, se utiliza para leña para calentar el fuego, cuando está instalada la red de parrilla se puede utilizar para asar alimentos.
Los guantes configurados en este producto se utilizan durante la instalación y el almacenamiento, y no tienen función anti-quemaduras.



Lista de Piezas

N°	Cantidad	Figura	N°	Cantidad	Figura
A	1		B	2	
C	1		D	1	
E	1		F	1	
G	2		H	3	

Instrucciones de Montaje

1. Abra cuidadosamente todas las piezas de la caja de embalaje, compare las piezas con el contenido del embalaje indicado anteriormente y asegúrese de que están todas las piezas antes de iniciar el proceso de montaje del producto. No intente montar el producto si falta alguna pieza o está dañada. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para sustituir las piezas.

2. Abra la pieza A para formar el marco (Fig. 1). Utilice las piezas B y C para ensamblar la parte inferior (Fig. 2). Nota: El saliente en la dirección del lado largo de B se pega al agujero correspondiente del marco (el lado del eje giratorio del marco); El saliente en la dirección del extremo corto de B se pega al agujero correspondiente del marco (el lado del agujero manual del marco). La pieza C se encaja entre la pieza B.




Fig. 1




Fig. 2

3. Se utilizan dos piezas G, y los dos extremos de las dos G se sujetan respectivamente a los agujeros correspondientes del marco de la caja (el lado del eje giratorio del marco de la cubeta) (Fig. 3).




Fig. 3

4. Tire de la pieza F en diagonal para formar un marco de apoyo. (Fig. 4)





Fig. 4

5. Coloque A en la F, y añada leña, carbón o combustible de biomasa en A para calentar. (Fig. 5)



6. Después de añadir la parrilla, puede utilizar el producto para la barbacoa.



IT



AVVERTENZA

Solo per uso esterno. Non utilizzare in edifici, garage o aree chiuse. Quando si utilizza questo prodotto, non avvicinarsi alla benzina o ad altri gas, liquidi o solidi infiammabili.

Durante l'uso di questo prodotto, bambini e adulti devono prestare attenzione ai danni causati dall'alta temperatura della superficie e stare lontani da bruciature o vestiti.



CONSIGLIO

Quando si usa questo prodotto, i bambini più piccoli non devono essere esposti a scottature o a vestiti:

Quando si utilizza questo prodotto, i bambini piccoli devono essere sorvegliati attentamente mentre si trovano nell'area dell'apparecchiatura.


Non lasciare mai il fuoco incustodito.

Mantenere sempre una distanza di sicurezza dalla fonte del fuoco. Questo prodotto è caldo durante e dopo l'uso, quindi assicurarsi di lasciare un tempo di raffreddamento sufficiente prima di toccarlo o spostarlo.

I combustibili utilizzati in questo prodotto sono: legna da ardere, carbone di legna, biopellet.

Questo prodotto ha un uso multifunzionale: quando non è installata la rete per grigliate, viene utilizzato per la legna da ardere per riscaldare il fuoco, quando è installata la rete per grigliate può essere utilizzata per il barbecue.

I guanti configurati in questo prodotto sono utilizzati durante l'installazione e lo stoccaggio, e non hanno funzione anti-scottatura.




Lista delle Parti

Nu.	Quantità	Figura	Nu.	Quantità	Figura
A	1		B	2	
C	1		D	1	
E	1		F	1	
G	2		H	3	


Istruzioni di montaggio

1. Aprire con cautela tutte le parti della confezione, confrontarle con il contenuto dell'imballaggio elencato sopra e assicurarsi che tutte le parti siano presenti prima di iniziare il processo di assemblaggio del prodotto. Non tentare di assemblare il prodotto se alcune parti sono mancanti o danneggiate. Contattare il servizio clienti per sostituire le parti.


2. Aprire la parte A per formare il telaio (Fig. 1). Utilizzare le parti B e C per assemblare il fondo (Fig. 2). Nota: la sporgenza in direzione del lato lungo di B è incastrata nel foro corrispondente del telaio (lato albero rotante del telaio); la sporgenza in direzione del lato corto di B è incastrata nel foro corrispondente del telaio (lato foro manuale del telaio). La parte C è incastrata tra la parte B.




3. Vengono utilizzate due parti G, le cui estremità sono fissate rispettivamente ai fori corrispondenti del telaio della vasca (lato albero rotante del telaio della vasca) (Fig. 3).



5. Mettere A sulla F e aggiungere legna, carbone o combustibile da biomassa su A per il riscaldamento. (Fig. 5)



4. Tirare la parte F in diagonale per formare un telaio di supporto. (Fig. 4)



6. Dopo aver aggiunto la griglia, è possibile utilizzare il prodotto per il barbecue.



PL



OSTRZEŻENIE

Wyłącznie do użytku na wolnym powietrzu. Nigdy nie rozpalaj grilla w budynku, garażu ani w żadnej innej przestrzeni zamkniętej. Nie rozpalaj grilla w pobliżu substancji łatwopalnych i wybuchowych, takich jak benzyna, rozpuszczalnik, nafta czy butle z gazem. Uwaga, grill rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, co stwarza ryzyko poparzeń, a także zapalenia się ubrania. Podczas jego używania zachowaj ostrożność. Zwróć szczególną uwagę na znajdujące się w pobliżu dzieci i zwierzęta.



WSKAZÓWKI

Podczas używania grilla sprawuj ścisły nadzór nad dziećmi znajdującymi się w pobliżu.

Nigdy nie pozostawiaj rozpalonego grilla bez nadzoru.


Zawsze zachowuj bezpieczną odległość od otwartego ognia.

Podczas użytkowania i jakiś czas po wygaszeniu grill jest bardzo gorący. Nie dotykaj go i nie przenoś, dopóki nie wystygnie.

Opał, którego możesz użyć w grillu: drewno, węgiel drzewny, bio-pellet.

Grill może pełnić dwie funkcje: bez rusztu możesz używać go jako paleniska tarasowego; z rusztem możesz przygotować na nim pieczone potrawy.

Rękawice dostarczone w komplecie służą wyłącznie do ochrony dłoni przy montażu i demontażu. Nie chronią one przed poparzeniem.




Lista części

Oznaczenie	Ilość	Rysunek	Oznaczenie	Ilość	Rysunek
A	1		B	2	
C	1		D	1	
E	1		F	1	
G	2		H	3	


Instrukcja montażu

1. Wyjmij wszystkie elementy z opakowania i porównaj z listą części. Zanim przystąpisz do montażu upewnij się, że niczego nie brakuje. Nie próbuj montować grilla w przypadku braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby otrzymać brakujące części.


2. Rozłóż część A, aby utworzyć ramę paleniska (Rys. 1). Zmontuj dno paleniska z części B i C (Rys. 2) Uwaga: Wypustki na dłuższych bokach części B należy wpiąć w odpowiednie szczeliny części A (boki z zawiasami); wypustki na krótszych bokach części B należy wpiąć w pozostałe szczeliny części A (boki z uchwytem). Część C umieść pomiędzy dwiema częściami B.




3. Zamontuj dwie części G, wpinając je w otwory części A (boki z zawiasami). (Rys. 3).



4. Otwórz część F, aby utworzyć podstawę paleniska. (Rys. 4)



5. Ustaw część A na części F, a następnie umieść w niej odpowiedni opał: drewno, węgiel drzewny lub bio-pellet. (Rys. 5)



6. Po umieszczeniu rusztu na palenisku możesz piec potrawy. (Rys. 6)



EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

DE



Rücksendung / Beschädigung Anweisungen

- ⚠ **Werfen Sie den Karton / die Originalverpackung NICHT weg.**
Falls eine Rücksendung erforderlich ist, muss der Artikel in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Andernfalls wird Ihre Rücksendung nicht angenommen.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto von der Beschriftung des Kartons.**
Für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird, benötigen wir ein Foto der Beschriftung (Text) auf der Seite des Kartons. So können unsere Mitarbeiter Ihre Artikelnummer identifizieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile erhalten.
- ⚠ **Machen Sie ein Foto des beschädigten Teils (falls zutreffend).**
Ein Foto des beschädigten Teils ist immer erforderlich, um eine Reklamation einzureichen und eine schnelle Bearbeitung Ihres Ersatzteils oder Ihrer Rückerstattung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Karton haben, auch wenn er beschädigt ist.
- ⚠ **Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem gewünschten Foto.**
Schicken Sie uns eine E-Mail direkt vom Marktplatz, auf dem Sie den Artikel gekauft haben, mit den angehängten Fotos und einer Beschreibung Ihrer Reklamation.

FR

**Instructions De Retour / Réclamation De Dommages**

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

ES

**Instrucciones de Devolución / Reclamación de Daños**

- ⚠ **NO deseche la caja/embalaje original.**
En caso de que se requiera una devolución, el artículo debe ser devuelto en la caja original. Sin esto su devolución no será aceptada.
- ⚠ **Tome una foto de las marcas de la caja.**
Se requiere una foto de las marcas (texto) en el lado de la caja en caso de que se necesite una pieza para reemplazarla. Esto ayuda a nuestro personal a identificar su número de producto para asegurarse de que recibe las piezas correctas.
- ⚠ **Tome una foto de las piezas dañadas (si procede).**
Una foto de los daños es siempre necesaria para presentar una reclamación y conseguir que su reembolso o reembolso sea procesado rápidamente. Por favor, asegúrese de tener la caja aunque esté dañada.
- ⚠ **Envíenos un correo electrónico con las imágenes solicitadas.**
Envíenos un correo electrónico directamente desde el mercado donde se compró su artículo con las imágenes adjuntas y una descripción de su reclamación.

IT

**Istruzioni Per La Restituzione / Reclamo Per Danni**

- ⚠ **NON scartare la scatola / confezione originale.**
Nel caso in cui sia richiesto un reso, l'articolo deve essere restituito nella scatola originale. Senza la scatola originale il tuo reso non sarà accettato.
- ⚠ **Fare una foto dei contrassegni sulla scatola.**
È necessaria una foto dei contrassegni (testo) sul lato della scatola nel caso in cui la parte debba essere sostituita. Questo aiuta il nostro staff a identificare il numero del tuo prodotto per assicurarti di ricevere le parti corrette.
- ⚠ **Fare una foto di Danno (se è applicabile).**
Una foto del danno è sempre necessaria per presentare un reclamo e ottenere rapidamente la sostituzione o il rimborso. Assicurati di avere la scatola anche se è danneggiata.
- ⚠ **Inviarci una mail con le immagini richieste.**
Inviarci un'e-mail direttamente dal mercato in cui è stato acquistato il tuo articolo con le immagini allegate e una descrizione del tuo reclamo.

PL

**Zwroty i reklamacje**

- ⚠ **Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania.**
Jeśli chcesz zwrócić produkt, musi znajdować się on w oryginalnym opakowaniu. Towar zwrócony w nieoryginalnym opakowaniu nie zostanie przyjęty.
- ⚠ **Zrób zdjęcie oznaczeń na opakowaniu.**
Jeśli jakkolwiek część wymaga wymiany, zrób zdjęcie oznaczeń kodu produktu, który znajduje się na opakowaniu. Pozwoli nam to zidentyfikować produkt i dostarczyć ci właściwą część.
- ⚠ **Zrób zdjęcie uszkodzonej części (jeśli dotyczy).**
Jeśli chcesz złożyć reklamację, zrób zdjęcie uszkodzonej części. Pozwoli nam to zatwierdzić reklamację i zlecić zwrot środków na twoje konto. Do złożenia reklamacji potrzebne będzie oryginalne opakowanie.
- ⚠ **Skontaktuj się z nami.**
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Załącz zdjęcia produktu i opis roszczenia.