

QUICK SETUP GUIDE

Multi-Color Lightbox


NS-CFLLB2

PACKAGE CONTENTS

- Multi-color lightbox
- AA batteries (6)
- Quick Setup Guide

FEATURES


- Six hours of battery life
- 300 lumens
- Water resistant
- White and color light modes
- Adjustable brightness settings



#	ITEM	DESCRIPTION
1	Adjustable handle	Use to carry the light box or to hang it where convenient.
2	Dimmer button	Press repeatedly to cycle through the available light levels. Each time you press the button, the light becomes 20% brighter or dimmer. If you press and hold the button, the light brightens or dims continuously, letting you select the precise light level you want. The light flashes when it reaches maximum or minimum intensity.
3	On/off and color choice button	Press to turn the power on or off. To select the color mode, press briefly repeatedly to cycle through the color selections (white, red, green, blue, and purple). After the light has been on for several seconds, press to turn off.

INSTALLING THE BATTERIES

- 1 Twist the battery cover counter-clockwise to remove it.
- 2 Install three batteries in one row to power the device or install all six batteries in both rows for longer battery life and brighter light.
- 3 Twist the battery cover clockwise to replace it.



Install → 300lm 6 hours

OR

Install → 260lm 5 hours

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.insigniaproducts.com for details.

CONTACT INSIGNIA:

For customer service, call 1-877-467-4289 (U.S. and Canada) or 01-800-926-3000 (Mexico)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.
 Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
 ©2016 Best Buy. All rights reserved.
Made in China

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Mesa de luz multicolor


NS-CFLLB2

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Mesa de luz multicolor
- Pilas AA (6)
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS



- Autonomía de la pila de 6 horas
- 300 lúmenes
- Resistente al agua
- Modos de luz blanco y de color
- Configuración de la luminosidad ajustable




N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Manija ajustable	Úsela para llevar la mesa de luz o para colgarla donde le conviene.
2	Botón de atenuación	Presione repetidamente este botón para cambiar entre los niveles de luz disponibles. Cada vez que presione el botón, la luz es 20% más fuerte o atenuada. Si mantenga presionado el botón, la luz se ilumina o atenúa en continuo, lo que le permite seleccionar el nivel de luz preciso deseado. La luz parpadea cuando alcance su intensidad máxima o mínima.
3	Botón de encendido y apagado y de elección de color	Presione para encender o apagar la unidad. Para seleccionar el modo de color, presione brevemente repetidamente para alternar entre las selecciones de colores (blanco, rojo, verde, azul y morado). Después de que la luz esté encendida por algunos segundos, presiónelo para apagarla.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- 1 Gire la cubierta de las pilas en el sentido contrario de las agujas del reloj para quitarla.
- 2 Instale tres pilas en una línea para alimentar el dispositivo o instale las 6 pilas en cada línea para una autonomía más grande de las pilas y una luz más fuerte.
- 3 Gire la cubierta de las pilas en el sentido de las agujas del reloj para volver a ponerlo.



300 lm 6 horas



260 lm 5 horas

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China