

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Support de montage pour disque SSD

NS-PCSSDM7 /
NS-PCSSDM7-C

Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions
afin d'éviter tout dommage.

Le support de montage pour SSD
NS-PCSSDM7/NS-PCSSDM7-C permet d'installer un
disque SSD dans une baie d'unité de 3,5 po dans un
ordinateur de bureau.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Support pour disque SSD
- Vis (8)
- *Guide d'installation rapide*


OUTIL NÉCESSAIRE

- Tournevis cruciforme


INSTALLATION DU DISQUE SSD DANS LE SUPPORT

Remarque: Il est recommandé d'utiliser un bracelet
antistatique pour protéger les données sur le disque SSD.

- 1 Placer le support de montage sur une surface
plane avec les côtés tournés vers le haut.
- 2 Placer le disque SSD (non fourni) sur le support.
S'assurer d'aligner les orifices des vis de la partie
inférieure du disque SSD sur les orifices de la
partie inférieure du support.



- 3 Retourner délicatement le support avec le disque.
- 4 Insérer quatre vis dans les orifices de la partie inférieure du support et dans les orifices du disque, puis utiliser un tournevis cruciforme pour serrer les vis.



Le disque SSD est prêt à être installé dans un PC.
Pour plus d'informations sur l'installation de disques durs, se reporter à la documentation livrée avec le PC.

Remarque : Utiliser les vis supplémentaires pour fixer les côtés du support dans la baie pour disque du PC.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (l × L × H) : 3,9 × 4 × 0,46 po
(100 × 101,5 × 11,6 mm)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289.
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué à Taïwan