




Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido QX5

RF-QX5




**GUÍA DE INSTALACIÓN
RÁPIDA**

Felicitaciones por su compra de estos auriculares inalámbricos RF-QX5. Estos auriculares representan el más moderno diseño de auriculares inalámbricos y están concebidos para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Contenido de la caja

- Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido QX5
- Cable USB de carga
- Gancho para la oreja
- Almohadillas para auriculares (pequeña, mediana y grande)
- Adaptador CA de pared
- Guía de instalación rápida

Características



Carga de la batería

- Conecte el cargador a los auriculares y a un tomacorriente. Cuando la batería se está cargando, el indicador se ilumina color rojo. Cuando la batería está cargada completamente, el indicador se ilumina amarillo-verde.

Encendido y apagado de los auriculares

- 1 Para encender los auriculares, mantenga presionado el botón de encendido por dos segundos. Los auriculares pitan y el indicador parpadea en amarillo-verde (la primera vez que se encienden los auriculares, se debe mantener presionado el botón de encendido por cinco segundos).
- 2 Para apagar los auriculares, mantenga presionado el botón de encendido por cuatro segundos. Los auriculares pitan y el indicador se ilumina brevemente en rojo.

Emparejamiento de los auriculares

- 1 Mantenga presionado el botón de **encendido/comunicar/terminar** por dos segundos. El indicador parpadea rápidamente en amarillo-verde.
- 2 Suelte el botón. Los auriculares están ahora en el modo de emparejamiento.
- 3 Active la conexión Bluetooth en el teléfono. Refiérase a la documentación de su teléfono para instrucciones.
- 4 Establece el teléfono para iniciar la búsqueda de equipos Bluetooth.
- 5 Seleccione **RF-QX5** en la lista de los equipos detectados.
- 6 Si es necesario, entre el código PIN 0000 para emparejar y conectar los auriculares con su teléfono. En algunos teléfonos, se necesita hacer una conexión por separado después del emparejamiento.

Haciendo una llamada

Para...	Haga esto...
Realizar marcación de voz	Presione el botón de encendido/comunicar/terminar.
Volver a marcar	Presione dos veces el botón de encendido/comunicar/terminar.
Contestar una llamada	Presione el botón de encendido/comunicar/terminar.
Terminar una llamada	Mantenga presionado el botón de encendido/comunicar/terminar por dos segundos.
Rechazar una llamada	Presione dos veces el botón de encendido/comunicar/terminar.
Cambiar el volumen	Presione los botones Volumen + o Volumen -.
Transferir una llamada entre equipos conectados	Presione dos veces el botón de encendido/comunicar/terminar durante una llamada para transferirla al auricular del teléfono.

Restableciendo sus auriculares

- Para restablecer los auriculares, conecte el cargador. Los auriculares se apagan y se restablecen.

Para más información acerca del uso de los auriculares, refiérase a la *Guía del usuario*.

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Declaración de Canadá

Este equipo está en conformidad con las normas radioeléctricas 210 de Industria Canadá. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1 Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- 2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Garantía limitada de un año

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Para obtener más información, refiérase a su Guía del usuario en línea.

Comuníquese con Rocketfish:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

¡Haznos saber lo que piensas!

Por favor visita www.bestbuy.com
y comparte tu opinión sobre este producto.