



# Receptor de música Bluetooth

RF-BTR212



## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Difusión de música inalámbrica desde su iPhone, iPad u otro equipo con tecnología Bluetooth en el estéreo de su hogar u otro equipo de audio.

### Contenido del paquete


- Receptor de música Bluetooth
- Adaptador de CA/CC
- Guía de instalación rápida
- Cable de audio estéreo de 6 pies (3.5 mm)
- Toma de 3.5 mm a un adaptador de audio estéreo RCA

### Características


- Decodificación de audio aptX®: la calidad de audio estéreo Bluetooth la más alta posible
- Salida de audio digital óptica: la más alta calidad de conexión de audio a su estéreo en el hogar
- Salida de audio estéreo analógico: se conecta fácilmente a altavoces amplificados o cualquier equipo con una toma de entrada de audio
- Conexión inalámbrica de hasta 33 pies (10 m)
- Funcionalidad de montaje en pared
- Memoriza hasta ocho equipos con tecnología Bluetooth

**Nota:** la música se puede reproducir sólo en un equipo a la vez.


#### Vista frontal



#### Vista posterior




#### Vista superior



Indicador LED


#### Vista inferior



Indicador LED:

- Se ilumina en azul cuando está emparejado y conectado a su equipo Bluetooth.
- Parpadea en azul cuando no está conectado a su equipo Bluetooth.
- Se apaga cuando el adaptador de CA/CC no está conectado o enchufado.

## Configuración de su receptor de música Bluetooth



Se puede escoger cables analógicos (buena) o digitales (óptima) para conectar su receptor de música Bluetooth, según las conexiones disponibles en su sistema estéreo en el hogar.

### Conexión digital

- 1 Enchufe un extremo de un cable de audio digital óptico en la toma **OPTICAL** (Óptica) de su receptor de música Bluetooth.
- 2 Enchufe el otro extremo del cable de audio digital óptico en la entrada de audio digital óptica de sus sistema estéreo en el hogar.

0

### Conexión analógica

- 1 Enchufe un extremo del cable de audio estéreo de 6 pies de 3.5 mm en la toma de salida de audio (**Audio Out**) de su receptor de música Bluetooth.
- 2 Enchufe el otro extremo del cable de audio estéreo de 6 pies de 3.5 mm en la toma de entrada de audio de su sistema estéreo en el hogar u otro componente de audio. Si su sistema estéreo en el hogar no cuenta con un conector de entrada de audio de 3.5 mm, tiene que usar un adaptador de toma de 3.5 mm a enchufe de audio estéreo RCA (incluido).

### Conexión de la alimentación:

- 1 Enchufe el adaptador de CA/CC en la toma de CC de 5 V (**DC 5V**) en su receptor de música Bluetooth.
- 2 Enchufe el adaptador de CA/CC en un tomacorriente de pared. El indicador LED comienza a parpadear en azul para indicar que la unidad está lista para emparejarse con sus equipos Bluetooth.

### Emparejamiento de sus equipos usando Bluetooth

Antes de usar su receptor de música Bluetooth con un equipo Bluetooth, necesite emparejar su equipo con el receptor de música Bluetooth.

#### Para emparejar sus equipos usando Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que un equipo con tecnología Bluetooth (tal como un reproductor de música o teléfono) esté activado y a 33 pies (10 metros) máximo de su altavoz.
- 2 Encienda su receptor de música Bluetooth enchufando el adaptador de CA/CC. El indicador LED parpadea lentamente. Su receptor de música Bluetooth está en el modo de emparejamiento.
- 3 Vaya al administrador de Bluetooth haciendo lo siguiente:
  - a Para el iPad/iPhone/iPod touch:
    - i. En la página principal de su iPad/iPhone/iPod touch, haga clic en **Settings** (Configuración).
    - ii. En el menú **Settings**, haga clic en **General**.
    - iii. En el submenú **General**, haga clic en **Bluetooth**.
  - b Para teléfono Android/tableta:
    - i. En la página principal de su smart phone/tableta, haga clic en **Settings**.
    - ii. En el menú **Settings**, haga clic en Inalámbrico y redes (**Wireless and networks**).
    - iii. Haga clic para activar Bluetooth.
    - iv. Haga clic en **Bluetooth settings** (Configuración de Bluetooth).
- 4 En el equipo con tecnología Bluetooth, seleccione **Music Receiver** (Receptor de música) en la lista de los equipos detectados.
- 5 Si se le pide, ingrese 0000 como NIP en el equipo con tecnología Bluetooth. El indicador LED se ilumina en rojo en el receptor de música Bluetooth.
- 6 Si se emparejó con una computadora, asegúrese de que su receptor de música Bluetooth se haya seleccionado como el equipo de reproducción predeterminado en la computadora. Refiérase a la documentación de la computadora para obtener instrucciones.

## Notas:

- Ciertos equipos, tales como un iPhone, se conectan inmediatamente después del emparejamiento, de tal modo que la LED en el receptor de música Bluetooth se queda encendida. Otros equipos, tales como las notebook, pueden pedirle si desea conectarse. En este caso, la LED sigue parpadeando hasta que la conexión se establezca.
- Su receptor de música Bluetooth memoriza la información de emparejamiento de hasta ocho equipos. Sin embargo, sólo puede estar conectado a y reproduciendo contenido de un equipo a la vez. Cuando encienda su receptor de música Bluetooth, se conecta automáticamente al último equipo conectado si está al alcance. Para conectarse a otro equipo previamente emparejado, se tiene que desconectar del equipo al que se conecta actualmente y conectarse manualmente al otro equipo previamente emparejado.

## Reconectando su equipo:

Si se mueva fuera del alcance o desactiva la funcionalidad Bluetooth en el equipo Bluetooth, el receptor de música Bluetooth se desconectará de su equipo.

Cuando esto se produce, el indicador LED parpadeará lentamente. Para restaurar la conexión: Mueva nuevamente el equipo dentro del alcance (aproximadamente 33 pies) y asegúrese de que no haya obstrucciones entre el receptor de música Bluetooth y el equipo.

La conexión se restablece automáticamente y el indicador se ilumina.

**Nota:** la funcionalidad de conexión automática puede no funcionar con ciertos equipos con tecnología Bluetooth, si esto se produce, use el menú de configuración Bluetooth del equipo para seleccionar manualmente el receptor de música (**Music Receiver**) en la lista de los equipos Bluetooth detectados.

## Para conectar un equipo diferente:

Para alternar de un equipo al otro, siga los pasos siguientes:

- En el equipo Bluetooth al cual está conectado, desactive la función Bluetooth o desempareja el receptor de música Bluetooth en la lista de sus equipos Bluetooth. El receptor de música Bluetooth puede ahora conectarse a otro equipo con Bluetooth.
- Siga la sección “Emparejamiento de sus equipos usando Bluetooth” para conectar un nuevo equipo.

## Estado del LED

Indicación	Descripción
Azul fijo	Emparejado con su receptor de música Bluetooth.
Parpadea en azul	Parpadea cuando no está emparejado con su equipo Bluetooth.
Apagado	Se apaga cuando el adaptador de CA/CC no está conectado o enchufado.

## Localización y corrección de fallas

### No música en mi equipo de audio

- Asegúrese de que el cable del adaptador de CA/CC de su receptor de música Bluetooth esté enchufado.
- Asegúrese de que un cable de audio o un cable óptico esté correctamente y firmemente conectado al receptor de música Bluetooth.
- Asegúrese de que la selección de la fuente de audio de su receptor de audio o de otro equipo de audio esté correcta (audio analógico o audio digital óptico).
- Asegúrese de que el volumen del receptor de audio o de otro equipo de audio esté establecido a un nivel de escucha cómodo.
- Asegúrese de que el equipo y el receptor de música Bluetooth estén al alcance.
- Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su equipo.
- Asegúrese de que su equipo esté reproduciendo música.
- Aumente el volumen de su equipo con Bluetooth.
- Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no esté silenciado.

### No se puede emparejar con un equipo con tecnología Bluetooth

- Asegúrese de que su teléfono o equipo sea compatible con Bluetooth.
- Intente volver a emparejar su receptor de música Bluetooth. Refiérase a “Emparejamiento de sus equipos usando Bluetooth”.
- Su receptor de música Bluetooth puede estar ya conectado a un equipo con Bluetooth diferente. Se deba desactivar Bluetooth o desemparejarlo del equipo actualmente emparejado y manualmente conectarlo al otro equipo emparejado.

### La señal Bluetooth se desvanece o se corta

- Acerque su receptor de música Bluetooth al equipo.

## Avisos legales

### Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

### Declaración de la FCC:

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

### Declaración RSS-Gen y RSS-210 de IC:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Declaración de RSS -102

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente sin control.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

## Garantía limitada de un año

Visite [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com) para más detalles.

## Comuníquese con Rocketfish:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790.

[www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2012 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions, Inc.

Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.