

30-pin to Composite AV/USB Cable / Câble AV/USB de 30 broches à composite / Cable AV/USB de 30 terminales a compuesto

RF-AP300



Thank you for purchasing this Rocketfish 30-pin to Composite AV/USB cable. This versatile cable lets you get the most out of your portable 30-pin device using the following features.

Features

- Play video content from an iPad®, iPod®, iPhone®, or portable device with 30-pin connector on a larger TV or monitor that has a composite video input.
- Play audio through a TV, monitor, or AV receiver speakers using the analog stereo audio input.
- Sync an iPad, iPod, or iPhone with 30-pin connector to a PC or Mac computer through the USB port.
- Charge an iPod or iPhone battery from the USB port on a PC or Mac computer.

Note: A USB port on a PC or Mac computer does not provide enough power to charge an iPad battery.

Compatibility

Made for:

- iPod touch (1st, 2nd, 3rd, and 4th generation)
- iPod nano (1st and 2nd generation - audio only); (3rd and 4th generation - audio and video)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod with color display
- iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, and iPhone 4
- iPad (does not support mirror function)
- iPad 2

Connecting your iPad, iPod, or iPhone to a TV, monitor, or AV receiver

- 1 Connect the 30-pin connector on the AV/USB cable to the 30-pin jack on the portable device.
- 2 Connect the composite video connector (with the yellow ring) on the AV/USB cable to the composite video (yellow) jack on the TV, monitor, or AV receiver.
- 3 Connect the right audio connector (with the red ring) and the left audio connector (with the white ring) to the right (red) and left (white) audio jacks on the TV, monitor, or AV receiver.
- 4 On the TV, monitor, or AV receiver, select the composite video input that corresponds with the jacks the AV/USB cable is connected to. See the documentation that came with the TV, monitor, or AV receiver for instructions on selecting different inputs.



- 5 Use the controls on the portable device to navigate to the content you want to play, then press Play. The content plays on the TV, monitor, or AV receiver.

Syncing your iPad, iPod, or iPhone or charging your iPod or iPhone battery

- 1 Connect the 30-pin connector on the AV/USB cable to the 30-pin jack on the portable device.
- 2 Connect the USB connector on the AV/USB cable to an available USB port on the PC or Mac computer.
The battery in the iPod or iPhone automatically begins charging.
- 3 Follow the instructions provided with the software you use to sync.

Lifetime limited warranty

Visit www.rocketfishproducts.com for details.

Contact Rocketfish:

For customer service, call 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

iPod, iPad, and iPhone are registered trademarks of Apple, Inc.
© 2011 BBY Solutions, Inc., All Rights Reserved.
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645
ROCKETFISH is a trademark of BBY Solutions, Inc. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Merci d'avoir acheté ce câble AV/USB de 30 broches à composite de Rocketfish. Ce câble polyvalent permet de tirer le meilleur parti d'un appareil portable à 30 broches, à l'aide des fonctionnalités suivantes.

Fonctionnalités

- Visualisation du contenu vidéo d'un iPad^{MD}, iPod^{MD}, iPhone^{MD} ou d'un appareil portable avec connecteur à 30 broches sur un téléviseur ou un moniteur doté d'une entrée vidéo composite.
- Lecture de l'audio avec un téléviseur, un moniteur ou les haut-parleurs d'un récepteur AV à l'aide de l'entrée audio stéréo analogique.
- Synchronisation d'un iPad, iPod ou iPhone avec connecteur à 30 broches à un PC ou un Mac à l'aide du port USB.
- Charge de la batterie d'un iPod ou d'un iPhone en utilisant le port USB d'un PC ou d'un Mac.

Remarque : Le port USB d'un PC ou d'un Mac ne fournit pas une alimentation suffisante pour charger la batterie d'un iPad.

Compatibilité

Conçu pour :

- iPod touch (1^{ère}, 2^e, 3^e et 4^e génération)
- iPod nano (1^{ère} et 2^e génération - audio uniquement); (3^e et 4^e génération - audio et vidéo)
- iPod classic
- iPod avec vidéo
- iPod avec écran couleur
- iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS et iPhone 4
- iPad (ne prend pas en charge la fonctionnalité miroir)
- iPad 2

Connexion de l'iPad, l'iPod ou de l'iPhone à un téléviseur, un moniteur ou un récepteur AV

- 1 Brancher le connecteur à 30 broches du câble AV/USB sur la prise à 30 broches de l'appareil portable.
- 2 Brancher le connecteur vidéo composite (avec l'anneau jaune) du câble AV/USB sur la prise vidéo composite (jaune) du téléviseur, du moniteur ou du récepteur AV.
- 3 Brancher le connecteur audio droit (avec l'anneau rouge) et le connecteur audio gauche (avec l'anneau blanc) sur les prises audio droite (rouge) et gauche (blanc) du téléviseur, du moniteur ou du récepteur AV.



- 4** Sur le téléviseur, le moniteur ou le récepteur AV, sélectionner l'entrée vidéo composite qui correspond aux prises du câble AV/USB auquel il est connecté. Voir la documentation fournie avec le téléviseur, le moniteur ou le récepteur AV pour toutes instructions sur la sélection d'entrées différentes.
- 5** Utiliser les commandes de l'appareil portatif pour rechercher le contenu souhaité, puis appuyer sur Play (Lecture). Le contenu est reproduit sur le téléviseur, le moniteur ou le récepteur AV.

Synchronisation de l'iPad, l'iPod ou l'iPhone ou charge de la batterie de l'iPod ou de l'iPhone

- 1** Brancher le connecteur à 30 broches du câble AV/USB sur la prise à 30 broches de l'appareil portatif.
- 2** Brancher le connecteur USB du câble AV/USB sur un port USB disponible du PC ou du Mac.
La batterie de l'iPod ou de l'iPhone commence automatiquement à se charger.
- 3** Suivre les instructions fournies avec le logiciel utilisé pour synchroniser.

Garantie à vie limitée

Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

Contactez Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790.
www.rocketfishproducts.com

iPod, iPad et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc.
© 2011 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Gracias por la compra de este cable AV/USB de 30 terminales a compuesto de Rocketfish. Este cable versátil le permite sacar el máximo de su equipo portátil con 30 terminales al usar las siguientes funcionalidades.

Funcionalidades

- Reproduzca el contenido de video de un iPad®, iPod®, iPhone® o equipo portátil con conector de 30 terminales en un televisor o monitor con una entrada de video compuesto.
- Reproduzca audio a través de un televisor, monitor o los altavoces de un receptor de AV usando la entrada de audio estéreo analógico.
- Sincronice un iPad, iPod o iPhone con un conector de 30 terminales a una PC o Mac usando el puerto USB.
- Cargue la batería de un iPod o iPhone a través del puerto USB de una PC o Mac.
Nota: el puerto USB de una PC o Mac no suministra una alimentación suficiente para cargar la batería del iPad.

Compatibilidad

- Hecho para:
- iPod touch (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª generación)
 - iPod nano (1.ª y 2.ª generación - sólo audio); (3.ª y 4.ª generación - audio y video)
 - iPod classic
 - iPod con video
 - iPod con pantalla a color
 - iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4
 - iPad (no admite la funcionalidad de espejo)
 - iPad 2

Conexión de su iPad, iPod o iPhone a un televisor, monitor o receptor de AV

- 1** Enchufe el conector de 30 terminales del cable AV/USB a la toma de 30 terminales de su equipo portátil.
- 2** Enchufe el conector de video compuesto (con el anillo amarillo) del cable AV/USB a la toma de video compuesto (amarilla) del televisor, monitor o receptor de AV.
- 3** Enchufe el conector de audio derecho (con el anillo rojo) y el conector de audio izquierdo (con el anillo blanco) a las tomas de audio derecha (roja) e izquierda (blanca) del televisor, monitor o receptor de AV.
- 4** En el televisor, monitor o receptor de AV seleccione la entrada de video compuesto que corresponda a las tomas donde está conectado el cable AV/USB. Refiérase a la documentación suministrada con el televisor, monitor o receptor de AV para instrucciones sobre la selección de entradas diferentes.
- 5** Use los controles del equipo portátil para encontrar el contenido que le guste reproducir, y presione Play (Reproducir). El contenido se reproduce en el televisor, monitor o receptor de AV.



Sincronización de su iPad, iPod o iPhone o carga de la batería de su iPod o iPhone

- 1** Enchufe el conector de 30 terminales del cable AV/USB a la toma de 30 terminales de su equipo portátil.
- 2** Enchufe el conector USB del cable AV/USB en un puerto USB disponible de su PC o Mac.
La batería del iPod o iPhone se carga automáticamente.
- 3** Siga las instrucciones del software usado para sincronizar.

Garantía limitada de por vida

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Comuníquese con Rocketfish:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

iPod, iPad, e iPhone son marcas comerciales de Apple Inc.
© 2011 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.