



Trousse de démarrage pour PSP

RF-GPSP004

Guide de l'utilisateur

Rocketfish RF-GPSP004

Trousse de démarrage pour PSP

Table des matières

Introduction	2
Fonctionnalités	3
Connexion de l'adaptateur pour l'auto	6
Spécifications.....	8
Avis juridiques	8
Garantie limitée de 90 jours	9

Introduction

Félicitations d'avoir acheté cette trousse de démarrage pour PSP RF-GSPS004 de Rocketfish. Cette trousse représente la dernière avancée technologique sur le plan de la portabilité et de la protection de la PSP et a été conçue pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Consignes de sécurité


- Ne pas laisser ou ranger l'adaptateur pour l'auto et les écouteurs-bouton fournis dans un environnement humide ou poussiéreux.
- Ne pas démonter l'adaptateur pour l'auto ou les écouteurs-bouton. Cela annulerait la garantie.
- Quand ils ne sont pas utilisés, veiller à ranger les écouteurs-bouton dans leur étui et retirer l'adaptateur pour l'auto de l'allume-cigare pour le ranger correctement.
- Pour la protection de l'ouïe, ne pas utiliser les écouteurs à un volume trop élevé.
- Cette trousse de démarrage ne peut protéger la PSP^{MC} et les autres accessoires de la pluie ou de l'eau. Ne l'exposer à la pluie ou à l'eau.
- Pour éviter les accidents d'étranglement, ranger le câble USB et écouteurs-bouton hors de portée des enfants.

Fonctionnalités


Contenu de la boîte

- Étui de transport avec emplacement de rangement pour la PSP^{MC}, les disques UMD et les autres accessoires
- Étui de protection pour PSP^{MC} transparent
- Adaptateur pour voiture
- Écouteurs-bouton avec l'étude de transport
- Câble USB de transfert de données et de charge


Étui pour les déplacements



Étui pour PSP



Écouteurs




Connexion de l'adaptateur pour l'auto


Il est possible de recharger la PSP en utilisant l'adaptateur pour l'auto inclus.

Pour connecter l'adaptateur pour l'auto :

- 1 Brancher l'adaptateur pour l'auto sur l'allume-cigare. La DEL d'alimentation s'allume.



- 2 Brancher le connecteur USB du câble USB inclus sur le port USB de l'adaptateur pour l'auto.



- 3 Brancher le connecteur de charge du câble USB inclus sur la PSP.

Charge et transfert de données USB pour PSP-2000

Pour charger et transférer des données pour PSP-2000 :

- 1 Brancher le connecteur USB à un port USB de l'ordinateur.
- 2 Brancher le connecteur mini USB sur le port mini USB de la PSP-2000.
- 3 La PSP-2000 se rechargera à travers la connexion USB. Il est également possible de transférer des données de l'ordinateur vers la PSP-2000.

Spécifications

L'étui en acrylique est conçu pour s'adapter uniquement à la PSP-2000.

Avis juridiques

FCC article 15

Ce dispositif est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie limitée de 90 jours

Rocketfish Products (« Rocketfish ») garantit au premier acheteur de ce **RF-GPSP004** neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Ce Produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Rocketfish et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Rocketfish est notifié pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 90 jours à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Rocketfish ou le personnel du magasin, Rocketfish (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Rocketfish et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Rocketfish pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- Installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne.

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Rocketfish pour la réparation du Produit;
- les produits vendus en l'état ou hors service;
- les consommables tels que les fusibles ou les piles;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. ROCKETFISH NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. ROCKETFISH PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, É.-U. 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de
Best Buy Enterprise Services, Inc. Déposée dans certains pays. Tous
les autres produits et noms de marques sont des marques de
commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

www.rocketfishproducts.com (800) 620-2790

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.



FRENCH
08-1619