


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Reflector de luz telescópico
- Bolsa de transporte
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS



UTILIZACIÓN DE SU REFLECTOR DE LUZ


CUIDADO: el reflector se abre rápidamente cuando lo gira para abrirlo.

- 1 Saque su reflector de luz telescópico de la bolsa de transporte.
- 2 Gírelo para abrir su reflector de luz.

CONSEJO: use el lado plateado para proyectar una luz clara, brillante, lo que es ideal para los paisajes o las tomas con un teleobjetivo. Use el lado blanco para proyectar una luz suave, natural, lo que es ideal para los retratos.

ALMACENAMIENTO DE SU REFLECTOR DE LUZ

- Gire (A) y deslice su reflector de luz en tres secciones equivalentes para insertarlas en la bolsa de transporte (B). Cierre la bolsa con cremallera cuando el reflector está adentro.



ESPECIFICACIONES

Dimensiones, expandido (diámetro x grosor): 32 x 0.4 pulg. (81.3 x 1 cm)

Dimensiones, plegado (diámetro x grosor): 11 x 1.2 pulg. (28 x 3 cm)

Peso: 0.59 lb (0.27 kg)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China