

You can find more information here:
www.shokz.net/OpenRunPro2.pdf
 Veuillez vous référer au lien ci-dessous pour
 plus de détails
userguide.shokz.net/openrunpro2




Multifunction Button Bouton multifonction



Multifunction Button
Bouton multifonction

- | | | |
|--|---|---|
| Play/pause music
Musique Marche /Arrêt
Click once
Cliquez une fois | Answer call
Répondre à un appel
Click once
Cliquez une fois | End call
Fin de l'appel
Click once
Cliquez une fois |
| Previous song
Morceau suivant
Triple-click while music is playing
Cliquez deux fois pendant la lecture de la musique | Next song
Morceau précédent
Double-click while music is playing
Cliquez trois fois pendant la lecture de la musique | |

Pairing ② Appariement ②



3. Open your device's Bluetooth settings and select "OpenRun Pro 2 by Shokz".

3. Activez les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « OpenRun Pro 2 by Shokz »


Downloading the Shokz App Téléchargement de l'application Shokz



Tailor your listening experience with the Shokz App's customization features. Download the Shokz App to enjoy MultiPoint Pairing, personalized EQ modes, access real-time battery information, and receive firmware updates. Get all the essentials in one intuitive App.

Personnalisez votre expérience d'écoute avec les fonctionnalités de personnalisation de l'application Shokz. Téléchargez l'application Shokz pour profiter de l'appariage MultiPoint, des modes EQ personnalisés, accéder aux informations de batterie en temps réel, et recevoir les mises à jour du firmware. Obtenez tous les essentiels dans une seule application intuitive.

Pairing ① Appariement ①



1. Start with OpenRun Pro 2 turned off.
2. Press and hold the Volume+ Button for 5 seconds or until the LED Indicator flashes red and blue.

1. Commencez avec OpenRun Pro 2 éteint.
2. Appuyez et maintenez le bouton Volume+ pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu.




To turn on :
Press and hold the Power/Volume+ Button for 2 seconds until the LED Indicator flashes blue.

Allumer
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volume+ et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en bleu.

To turn off:
Press and hold the Power/Volume+ Button for 3 seconds until the LED Indicator flashes red.

Éteindre
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volume+ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en rouge.

ON/OFF MARCHE/ARRÊT



Power/Volume+ Button
Bouton Alimentation/
Bouton Volume-

Volume- Button
Bouton Volume-

OPENRUN PRO 2

User Guide
Mode d'emploi

SHOKZ S820