

INSIGNIA

QUICK SETUP GUIDE

Mobile Battery Pack

NS-MB5202B / NS-MB5202BL /
NS-MB5202R / NS-MB5202B-C

PACKAGE CONTENTS


- Mobile battery pack
- Micro USB charging / sync cable
- Quick Setup Guide

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

COMPATIBILITY

- Compatible with most mobile devices, including iPhones.
- If your device requires a different connector, use the cable that came with your device.


FEATURES



- 4 LEDs = 75-100% power
- 3 LEDs = 50-75% power
- 2 LEDs = 25-50% power
- 1 LED = 5-25% power
- 🔦 Blinking LED = < 5% power
- If none of the LEDs light, the battery needs to be recharged.

CHARGING YOUR MOBILE BATTERY

Fully charge your mobile battery before using it for the first time. This will take about 4 hours.




- 1 Plug the small end of the USB cable into the mobile battery's micro USB port.
- 2 Plug the other end into a standard USB port on your computer, car charger, or wall charger (not included). The mobile battery automatically begins charging and the LED turns on.

Note: All four LEDs turn on when the mobile battery is fully charged.

- Recharge the mobile battery if it has not been used for more than 90 days.
- Risk of fires and burns. Do not open, crush, heat above 140°F (60°C), or incinerate. Follow the manufacturer's instructions.
- Operation environment temperatures: 32~104°F (0~40°C)

CHARGING YOUR DEVICES



- 1 Plug the large end of the USB cable into the mobile battery's USB port.
- 2 Plug the other end into your device. The mobile battery automatically begins charging your device.

Notes:

- If your device requires a different connector than the one provided, use the cable that came with your device
- Recharge the mobile battery when the red LED starts blinking.

This product is safe for regular use under normal conditions. As with any device using electrical power, some situations may be unsafe and injuries or damages could result. To minimize or avoid unsafe conditions, read and follow the instructions before using.

SPECIFICATIONS

Input	5V, 1.5A
Output	5V, 1.5A
Capacity	5200 mAh

LEGAL NOTICES

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ICES Statement

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.insigniaproducts.com for details.

CONTACT INSIGNIA:

For customer service, call U.S. and Canada (877-467-4289) Mexico (01-800-926-3000)

www.insigniaproducts.com

iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2017 Best Buy. All rights reserved.

Made in China

SAFETY INFORMATION/CAUTION

- Do not expose your mobile battery to heat, fire, or water.
- Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture, or shred the internal battery.

- This is not a toy. Young children should be supervised to make sure that they do not play with the mobile battery.
- Do not charge devices while the mobile battery is recharging.

GUIDE D'INSTALLATION
RAPIDEBloc-batterie
portatifNS-MB5202B / NS-MB5202BL /
NS-MB5202R / NS-MB5202B-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Bloc-batterie portatif
- Câble de charge et de synchronisation micro USB
- Guide d'installation rapide

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET
PRÉCAUTIONS

- Ne pas exposer la batterie portative à la chaleur, au feu ou à l'eau.
- Ne pas modifier, démonter, ouvrir, laisser tomber, écraser,

COMPATIBILITÉ

- Compatible avec la plupart des téléphones mobiles y compris les iPhones.
- Si l'appareil requiert un connecteur différent que celui fourni, utiliser le câble fourni avec le périphérique.

CARACTÉRISTIQUES




- 4 DEL = 75 à 100 % de charge
- 3 DEL = 50 à 75 % de charge
- 2 DEL = 25 à 50 % de charge
- 1 DEL = 5 à 25 % de charge
- DEL clignotante = < 5 % de charge
- Si aucun des témoins DEL s'allument, la batterie a besoin d'être rechargée.

percer ou déchiqueter la batterie interne.

- Ceci n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour vérifier qu'ils ne jouent pas avec la batterie portative.
- Ne pas charger les appareils électroniques pendant que la batterie portative se recharge.

CHARGE DE LA BATTERIE
PORTATIVE


Charger complètement la batterie portative avant sa première utilisation. Cela devrait prendre environ 4 heures.



- 1 Brancher la petite extrémité du câble USB sur le port micro USB de la batterie portative.
 - 2 Connecter l'autre extrémité du câble au port USB standard de l'ordinateur, du chargeur de voiture ou du chargeur mural (non fourni). La batterie portative commence à se charger automatiquement et le témoin DEL s'allume.
- Remarque :** Lorsque la batterie est complètement chargée, les quatre témoins DEL s'allument.

- Recharger la batterie portative si elle n'a pas été utilisée pendant plus de 90 jours.
- Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas l'ouvrir, l'écraser, le chauffer à une température supérieure à 140 °F (60 °C) ou l'incinérer. Observer les instructions du fabricant.
- Température ambiante de service : 32 à 104 °F (0 à 40 °C)

CHARGE DES PÉRIPHÉRIQUES



- 1 Connecter l'extrémité la plus grande du câble USB au port USB de la batterie portative.
- 2 Brancher l'autre extrémité sur le périphérique. La batterie portative commence à charger automatiquement l'appareil.

Remarques :

- Si l'appareil requiert un connecteur différent que celui fourni, utiliser le câble fourni avec le périphérique.
- Recharger la batterie portative quand la DEL rouge commence à clignoter.

Ce produit est sans danger pour une utilisation régulière dans des conditions normales. Comme pour tout appareil qui utilise l'électricité, certaines situations peuvent être dangereuses et des blessures ou des dommages peuvent se produire. Pour diminuer ou éviter les conditions non sécuritaires, lire et observer les instructions avant l'installation de ce produit.

SPÉCIFICATIONS

Entrée	5 V 1,5 A
Sortie	5 V 1,5 A
Capacité	5 200 mAh

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC.

Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions

suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Avertissement FCC

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration NMB

Norme canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (É.-U. et Canada) ou le 01 800-926-3000 (Mexique)

www.insigniaproducts.com

iPhone est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine