


dji OSMO MOBILE 7P

Quick Start Guide
快速入门指南

v1.0

Instrukcja obsługi



<https://s.dji.com/guide98>



Contact
DJI SUPPORT









微信扫一扫
获取技术支持




DJI is a trademark of DJI.
OSMO is a trademark of DJI OSMO.
Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved.



YCBZ5500304603



<https://s.dji.com/guide98>



- EN
1. DJI OM 7 Series Magnetic Phone Clamp
 2. Pan Motor
 3. Status Panel
 4. Side Wheel
 5. Joystick
 6. 1/4"-20 UNC Port
 7. Switch Button
 8. Shutter/Record Button
 9. Power/M Button
 10. Tilt Motor
 11. Roll Motor
 12. Trigger
 13. Charging Port (USB-C)
 14. Built-in Tripod
 15. DJI OM Multifunctional Module

- CHS
1. DJI OM 7 系列磁吸手机夹
 2. 平移轴电机
 3. 状态显示面板
 4. 侧面拨轮
 5. 摇杆
 6. 1/4" -20 UNC 螺纹孔
 7. 切换按键
 8. 拍摄按键
 9. 电源 / M 按键
 10. 俯仰轴电机
 11. 横滚轴电机
 12. 扳机按键
 13. 充电接口 (USB-C)
 14. 内置三脚架
 15. DJI OM 多功能追踪模块

- PL
1. Magnetyczny zacisk telefonu do serii DJI OM 7
 2. Silnik panoramowania
 3. Panel stanu
 4. Koło boczne
 5. Manipulator
 6. Port 1/4"-20 UNC
 7. Przycisk przełączający
 8. Przycisk Migawka/Nagrywanie
 9. Przycisk zasilania/M
 10. Silnik pochylenia
 11. Silnik przechylenia
 12. Spust
 13. Port ładowania (USB-C)
 14. Wbudowany Statyw
 15. Moduł wielofunkcyjny DJI OM