



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Câble HDMI à mini HDMI de 6 pi
- Adaptateur mini à micro HDMI
- *Guide d'installation rapide*

CARACTÉRISTIQUES

- Permet l'affichage de vidéo et de photos des appareils photo et caméscopes numériques d'une qualité HD étonnante sur un téléviseur
- Inclut un adaptateur mini à micro HDMI pour la compatibilité avec la plupart des appareils photo et des caméscopes avec sortie HDMI
- La conception compacte permet de le loger dans les espaces étroits et facilite la portabilité



UTILISATION DU CÂBLE


1 Vérifier si le périphérique source (p.-ex. un appareil photo ou un caméscope numérique) dispose d'une connexion mini HDMI ou micro HDMI .

a. En cas de connexion mini HDMI :

Connecter le câble au périphérique source, puis à l'affichage (p.-ex. un téléviseur ou un moniteur).

b. En cas de connexion micro HDMI :

Connecter l'adaptateur au connecteur mini HDMI, puis connecter le câble au périphérique source et à l'affichage (p.-ex. un téléviseur ou un moniteur).



- 2 Mettre l'affichage sous tension, puis sélectionner l'entrée HDMI à laquelle est connecté le câble HDMI.
- 3 Utiliser le périphérique source pour contrôler la sortie ou la lecture.

Remarque : Utiliser l'affichage (périphérique de sortie) Pour régler le volume. Pour plus d'informations, consulter les instructions qui accompagnent le périphérique source.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le :

É.-U. et Canada (877-467-4289)

Mexique (01-800-926-3000)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine