

Contenido del paquete

- Divisor HDMI
- Adaptador de alimentación de CA
- Guía de instalación rápida

Usted necesitará:

- Cables HDMI de alta velocidad, tales como los de Rocketfish, disponibles en longitudes de 6 a 24 pies.


Características

- Transmite señales de A/V HDMI desde una fuente única, como un reproductor de Blu-ray/DVD o una caja decodificadora hasta dos dispositivos, como un televisor y un receptor de A/V.
- Admite una resolución de video 1080p integral
- Admite video de 3D
- Compatible con la mayoría de las resoluciones de video de los televisores y monitores de PC
- Conectores enchapados en oro para maximizar la resistencia a la corrosión y la transferencia de la señal
- Admite los mandos CEC HDMI para la funcionalidad de control remoto


Información básica sobre el divisor HDMI

Este divisor HDMI de dos vías de Rocketfish transmitirá señales de audio y video de HDMI desde una fuente única, como un reproductor de Blu-ray/DVD o un receptor de TV por cable/satélite, hacia dos dispositivos, como un televisor y un receptor de A/V. Es lo ideal para transmitir señales de audio desde un reproductor Blu-ray 3D a un receptor de A/V que no admite la función de paso de video 3D y un televisor 3D.

Vista frontal



Vista posterior




NOTA: si desea ver fuentes de 3D, asegúrese de que su televisor o proyector acepte el mismo formato de video 3D de HDMI que sus fuentes. Una imagen 3D no se puede enviar a un televisor o proyector que no acepta formatos de video 3D. También necesitará usar cables de HDMI que sean compatibles con video 3D, tales como los cables HDMI de alta velocidad Rocketfish.

Instalación de su divisor HDMI


- 1 Conecte un extremo de un cable HDMI de alta velocidad (no se incluye) a su fuente de video y el otro extremo al puerto de entrada (IN) del divisor HDMI.
- 2 Conecte un extremo de otro cable HDMI de alta velocidad al puerto de salida (OUT) 1 del divisor HDMI y conecte el otro extremo del cable HDMI en el puerto de entrada (IN) de un dispositivo tal como un receptor de A/V, un proyector o un televisor de alta definición*.
- 3 Conecte un extremo de otro cable HDMI de alta velocidad al puerto de salida (OUT) 2 del divisor HDMI y conecte el otro extremo del cable HDMI en el puerto de entrada (IN) de otro dispositivo tal como un receptor de A/V, un proyector o un televisor de alta definición.
- 4 Conecte el adaptador de CA incluido desde la toma de CC del divisor HDMI a un tomacorriente estándar de 110/120 V CA. El indicador LED se ilumina color rojo. Encienda todos los dispositivos conectados y úselos normalmente.

* Cuando se conecta un dispositivo fuente a dos pantallas, asegúrese de que la pantalla con la resolución la más baja sea conectada a la salida (OUT) 1 del divisor. Cuando se conecta un dispositivo fuente a una pantalla y un receptor de A/V, asegúrese de que la pantalla sea conectada a la salida (OUT) 1 del divisor. El divisor reconoce el EDID (datos de identificación de pantallas extendidas) a partir de la pantalla conectada a la salida (OUT) 1.

Conexión de 1 componente al receptor de AV y pantalla



Conexión de 1 componente a 2 pantallas



Localización y corrección de fallas	
Problema	Solución posible
El indicador LED no se ilumina	1 Verifique que el adaptador de alimentación del divisor HDMI esté conectado.
No video o audio	1 Verifique que el adaptador de alimentación del divisor HDMI esté conectado. 2 Cuando se conecta un dispositivo fuente a una pantalla y un receptor de A/V, asegúrese de que la pantalla sea conectada a la salida (OUT) 1 y el receptor de A/V a la salida (OUT) 2. 3 Cuando se conecta un dispositivo fuente a dos pantallas, asegúrese de que la pantalla con la resolución la más baja sea conectada a la salida (OUT) 1 para que el video se muestre. El divisor usa la resolución, información de tiempo y los formatos de audio del dispositivo con la resolución la más baja para ambos dispositivos conectados. 4 Asegúrese que los formatos de audio y de video del contenido que se están usando (disco Blu-ray por ejemplo) se admiten por todos los dispositivos conectados. 5 Asegúrese de que sus componentes (televisor y receptor de A/V) estén conectados a las entradas HDMI donde las salidas del divisor HDMI estén conectadas. 6 Asegúrese de usar cables HDMI de alta velocidad para todas las conexiones. 7 Desenchufe el adaptador de alimentación de CA del divisor HDMI y enchúfelo nuevamente.
El video tiene ruido	1 Asegúrese de usar cables HDMI de alta velocidad para todas las conexiones. 2 Asegúrese de que la resolución de video del televisor admite la resolución video de salida de la fuente. 3 Conecte el dispositivo con la resolución la más baja al puerto de salida (OUT) 1 para asegurar que el video se muestre. El divisor usa la resolución, información de tiempo y los formatos de audio del dispositivo con la resolución la más baja para ambos dispositivos conectados.
Cuando un dispositivo está apagado, el otro pierde la señal	1 Si prefiere la opción de apagar individualmente los dispositivos independientemente uno del otro, asegúrese de que la función CEC esté desactivada en todos los dispositivos conectados. Refiérase a la guía del usuario suministrada por el fabricante del dispositivo para más información sobre los mandos CEC.

Especificaciones	
Versión de HDMI	1.4A
Ancho de banda del amplificador de video	225 MHz/6.75 Gbps
Resoluciones soportadas	480i a 1080p del dispositivo fuente
Gama de frecuencia vertical	25 Hz a 60 Hz
Conector de entrada HDMI	HDMI tipo A (1)
Conector de salida HDMI	HDMI tipo A (2)
Conformidad HDCP de HDMI	Interconexión de datos HDCP entre la fuente y el monitor
Alimentación	5 V CC/1,000 mA (5 W máx.)
Dimensiones	5.19 × 3.39 × 0.98 pulg. (130 × 86 × 25 mm)
Peso para el transporte	0.82 lb (0.372 kg)

Garantía limitada de un año

Visite www.rocketfishproducts.com para obtener más detalles.

Comuníquese con Rocketfish:

Para el servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2012 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions, Inc.

Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.