




Contenu de l'emballage



Sac à dos



Câble de charge USB de 6 pi




2 poignées de manette

- *Guide d'installation rapide*

Caractéristiques


- Le sac à dos PS4 permet le rangement de la manette PS4 et des accessoires.

Sac à dos




Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Poignées en silicone



Faire attention lors de l'insertion du contrôleur DUALSHOCK^{MD} dans la poignée en silicone pour éviter d'endommager le contrôleur.

Câble de charge USB de 6 pi



Garantie limitée de 90 jours

Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

Pour contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790 (É.-U. et Canada)

ou le 01 800-926-3010 (Mexique)

www.rocketfishproducts.com

Fabriqué et distribué sous licence de Sony Computer Entertainment America LLC.

« PS », « PlayStation » et « DUALSHOCK » sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc.

« RFF » est une marque de commerce de la même société.

ROCKETFISH est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2013 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.