

USA office: Fontana **ITA** office: Milano **AUS** office: Truganina **POL** office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland
GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham,
Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
ITA:cs.it@costway.com

POL:sklep@costway.com
DEU:cs.de@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com
ESP:cs.es@costway.com

Basketball Hoop Arcade Game
Basketballkorb Arcade Spiel
Jeu d'Arcade Basket-Ball
Máquina de Tiro de Baloncesto
Macchina da Pallacanestro
Zestaw do koszykówki

SP38012

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warning

Attention: Children should use this product under the parental supervision.

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.



WARNING: CHOKING HAZARD



-Small parts.
Not for children under 3 years.

General Warnings

- The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- Read through each step carefully and follow the proper order.
- Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.
- Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- Ensure a secure surface during installation, and always place the product on a flat, steady and stable surface.

WHAT INCLUDED

X1  Ball board	X1  Basketball hoop
X1  Net	X8  Net buckle
X2  Cable tie	X1  Inductive scorer
X2  Flat long screws	X2  Big hex nuts
X1  Screwdriver	



3x1.5V AAA Battery
(Not Included)


Battery Instructions:

1. Non-rechargeable battery is not to be recharged.
2. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
3. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
4. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
5. The supply terminals are not to be short-circuited.
6. Do not mix old and new batteries.
7. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (nickel cadmium) batteries.
8. Please take out batteries when not in use.




Installing Basketball Hoop Diagram


1




2




3



4



5



1. Before assembling, please check whether the accessories are complete.



2. Please assemble according to the example picture. Start by assembling the skeleton from the bottom.

3. Attach the adhesive ball target to the side of the basketball stand.

4. Assemble the backboard, timer, and basketball net, and fasten them to the basketball stand with hook and loop fasteners.

5. Finally, inflate the basketball and you can play both basketball and sticky ball games.

Combined fittings:

X24  14.4" Tube(36.5cm)	X10  11" Tube(28 cm)	X2  5.1" Tube(13 cm)		
X4  T type three pass	X6  Right angle two links	X8  K type four pass	X2  Straight	X4  Right angle tee
X2  Side cloth	X1  Net bag	X2  Ball	X1  Ball pump	X8  Sticky ball



Bevor Sie beginnen

Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

Achtung

Vorsicht: Kinder sollten diesen Artikel unter elterlicher Aufsicht benutzen.

Gefahr: Halten Sie alle Kleinteile und Verpackungsmaterialien, die verschluckt werden können, von Babys und Kindern fern.




Achtung: **ERSTICKUNGSGEFAHR**



-Kleine Teile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Allgemeine Achtung

- Der Artikel muss unter der Aufsicht eines Erwachsenen montiert und benutzt werden.
- Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- Entfernen Sie alle Verpackungen, Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig montiert sind, eine falsche Montage kann zu einer Gefahr führen.
- Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Untergrund und stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.

WAS INKLUSIVE

X1  Ballspielbrett	X1  Basketballkorb
X1  Netz	X8  Netzschnalle
X2  Kabelbinder	X1  Induktiver Punktezähler
X2  Flache lange Schrauben	X2  Große Sechskantmuttern
X1  Schraubenzieher	Anweisungen zur Batterie: 1.Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. 2.Nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen dürfen verwendet werden. 3.Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden. 4.Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.




3 x 1,5V AAA Batterie
(Nicht enthalten)

- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien.
- Bitte nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie sie nicht benutzen.




Diagramm zur Installation des Basketballkorbs


1




2




3



4








5



1. Vor der Montage überprüfen Sie bitte, ob das Zubehör vollständig ist.
2. Bitte montieren Sie entsprechend dem Beispielbild. Beginnen Sie mit dem Zusammenbau des Skeletts von unten.
3. Befestigen Sie die selbstklebende Zielkugel an der Seite des Basketballständers.
4. Montieren Sie die Rückwand, den Timer und das Basketballnetz und befestigen Sie sie mit den Klettverschlüssen am Basketballständer.
5. Zum Schluss bläst du den Basketball auf und schon kannst du sowohl Basketball als auch Klebeballspiele spielen.

Kombinierte Ausstattung:

X24  Rohr (36,5cm)	X10  Rohr (28 cm)	X2  Rohr (13 cm)		
X4  T-Typ Dreipass	X6  Rechtwinklige Zweiglieder	X8  K Typ Vierpass	X2  Gerade	X4  T-Stück rechtwinklig
X2  Seitliches Tuch	X1  Netz Tasche	X2  Ball	X1  Ball Pumpe	X8  Klebriger Ball



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.



Avertissements

Attention : Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance de leurs parents.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT



– Les petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissements Généraux

- Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
- Veuillez vous assurer que toutes les pièces soient correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- Assurez-vous que la surface soit solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

CE QUI EST INCLUS

X1  Panneau de basket-ball	X1  Panier de basket
X1  Filet	X8  Boucle de filet
X2  Attache-câble	X1  Marqueur inductif
X2  Vis longue et plate	X2  Grand écrou hexagonal
X1  Tournevis	Instructions pour les piles: 1. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. 2. Seules des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé doivent être utilisées. 3. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. 4. Les piles mortes doivent être retirées du jouet.




3 x Pile AAA de 1,5 V
(Non Incluses)

5. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
6. Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
7. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
8. Retirer les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées.




Schéma d'Installation du Panier de Basket


1




2




3



4




5



1. Avant l'assemblage, vérifiez si les accessoires sont complets.
2. Assemblez le tout en suivant l'exemple de l'image. Commencez par monter le cadre par le bas.
3. Placez la cible de balle adhésive sur le côté du stand de basket.
4. Assemblez le panneau arrière, le chronomètre et le filet de basket-ball, et fixez-les au stand de basket-ball à l'aide de bandes auto-agrippantes.
5. Enfin, gonflez le ballon de basket et vous pourrez jouer à la fois au basket et au ballon adhésif.


Accessoires combinés:

X24




Tube (36,5 cm)

X10




Tube (28 cm)

X2



Tube (13 cm)

X4




Connecteur en T à trois voies

X6




Connecteur à angle droit à deux voies

X8



Connecteur K à quatre voies

X2



Connecteur droit

X4




Connecteur à angle droit

X2



Tissu latéral

X1




Sac de filet

X2



Balle

X1



Pompe à balles

X8



Balle collante



Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Advertencia

Atención: Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de sus padres.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de los bebés y los niños, ya que de lo contrario pueden suponer un peligro de asfixia.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA



- Piezas pequeñas.
No es adecuado para niños menores de 3 años.

Advertencias Generales

- El producto debe ser instalado y utilizado bajo la supervisión de un adulto.
- Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- Retire todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, una instalación incorrecta puede provocar un peligro.
- Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- Asegure una superficie segura durante el montaje, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana, firme y estable.

QUÉ INCLUYE

X1  Tablero de baloncesto	X1  Aro de baloncesto
X1  Red	X8  Hebilla de red
X2  Brida de cable	X1  Marcador inductivo
X2  Tornillo largo plano	X2  Tuerca hexagonal grande
X1  Destornillador	Instrucciones para Pilas: 1. Las pilas no recargables no deben recargarse. 2. Solo se deben utilizar pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado. 3. Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta. 4. Las pilas agotadas deben retirarse del juguete.




3 x Pila AAA de 1,5 V
(No Incluidas)

5. Los bornes de alimentación no deben cortocircuitarse.
6. No mezcle pilas viejas y nuevas.
7. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
8. Saque las pilas cuando no las utilice.




Diagrama de Instalación del Aro de Baloncesto


1




2




3



4








5



1. Antes de montar, compruebe si los accesorios están completos.
2. Realice el montaje de acuerdo con la imagen de ejemplo. Empiece montando el marco por la parte inferior.
3. Coloque la diana adhesiva para balones en el lateral del soporte de baloncesto.
4. Ensamble el tablero, el temporizador y la red de baloncesto, y fíjelos al soporte de baloncesto con cierres de gancho y bucle.
5. Por último, infle el balón de baloncesto y podrá jugar tanto al baloncesto como al juego de pelota adhesiva.

Accesorios combinados:

X24  Tubo (36,5 cm)	X10  Tubo (28 cm)	X2  Tubo (13 cm)		
X4  Conector en T de tres vías	X6  Conector de dos vías en ángulo recto	X8  Conector en K de cuatro vías	X2  Conector recto	X4  Conector en ángulo recto
X2  Tela lateral	X1  Bolsa de red	X2  Pelota	X1  Bomba de pelota	X8  Bola pegajosa



Prima di Iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

Avvertenza

Attenzione: I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione dei genitori.

Pericolo: Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.



AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO



- Piccole parti.
Non per i bambini sotto i 3 anni.

Avvertenza per il Montaggio

- Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e tutti gli accessori.
- Si prega di assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può portare a un pericolo.
- Si consiglia, ove possibile, di montare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- Garantire una superficie sicura durante il montaggio e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile.

COSA INCLUSO

X1  Tabellone	X1  Cerchione
X1  Rete	X8  Fibbia per rete
X2  Fascetta	X1  Punteggio induttivo
X2  Viti lunghe piatte	X2  Dadi esagonali grandi
X1  Cacciavite	Istruzioni per la Batteria:



3x1.5V Batteria AAA
(non inclusa)


1. La batteria non ricaricabile non deve essere ricaricata.
2. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle consigliate.
3. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
4. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.

5. I terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.
6. Non mischiare batterie vecchie e nuove
7. Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco carbone) o ricaricabili (nichel cadmio).
8. Estrarre le batterie quando non vengono utilizzate.




Diagramma di Installazione del Canestro


1




2




3



4




5



1. Prima del montaggio, verificare che gli accessori siano completi.
2. Assemblare secondo l'immagine di esempio. Iniziare ad assemblare lo scheletro dal basso.
3. Fissare il bersaglio adesivo al lato del supporto da basket.
4. Assemblare il tabellone, il timer e la rete da basket e fissarli al supporto da basket con i ganci e le asole.
5. Infine, gonfiate il pallone da basket e si può giocare sia a basket che a palla prigioniera.


Accessori combinati:

X24




Tubo (36,5 cm)

X10




Tubo (28 cm)

X2



Tubo (13 cm)

X4




Passo a forma di T a 3 vie

X6



Angolo retto a due vie

X8



Passo a forma di K a 4 vie

X2



Dritto

X4




Tee ad angolo retto

X2



Tessuto laterale

X1




Borsa a rete

X2



Palla

X1



Pompa manuale

X8



Palla appiccicosa



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

! Uwaga

Uwaga: Dzieci mogą używać tego produktu jedynie pod nadzorem dorosłych.

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.



UWAGA: RYZIKO ZADŁAWIENIA



- Produkt zawiera małe elementy.
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej
3 roku życia.

Ogólne ostrzeżenia

- Produkt musi być złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.

W ZESTAWIE

X1 Tablica	X1 Obręcz do koszykówki
X1 Siatka	X8 Klamra siatki
X2 Opaska zaciskowa	X1 Licznik punktów
X2 Długa śruba z płaskim łbem	X2 Duża nakrętka sześciokątna
X1 Śrubokręt	Instrukcje dotyczące baterii: 1. Nie należy ładować baterii jednorazowych. 2. Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu (baterie muszą być zgodne z zaleceniami producenta). 3. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej polaryzacji. 4. Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie usunąć z produktu.




3 x bateria AAA 1,5 V
(Brak w zestawie)




5. Nie należy dopuszczać do zwarcia styków komory baterii.
6. Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
7. Nie należy mieszać różnych rodzajów baterii (baterie alkaliczne, standardowe i wielokrotnego użytku).
8. Należy wyjąć baterie, jeśli produkt nie jest używany.

Schemat montażu wolnostojącego kosza do koszykówki


1




2




3



4




5



1. Przed montażem sprawdź, czy w zestawie znajdują się wszystkie części.
2. Przeprowadź montaż zgodnie z rysunkami przedstawionymi w instrukcji. Rozpocznij montaż konstrukcji od dołu.
3. Przymocuj materiałowe osłony po obu stronach stojaka do koszykówki.
4. Zamocuj tablicę, licznik i siatkę do koszykówki i przymocuj je do stojaka za pomocą rzepów.
5. Na koniec napełnij powietrzem piłkę do koszykówki, aby móc przystąpić do gry.


Złącza i dodatkowe akcesoria

X24




Rurka (36,5 cm)

X10




Rurka (28 cm)

X2



Rurka (13 cm)

X4




Łącznik w kształcie litery T

X6




Łącznik narożny z 2 końcami

X8



Łącznik w kształcie litery K

X2



Łącznik prosty

X4




Łącznik narożny z 3 końcami

X2



Osłona boczna

X1




Siatkowa torba

X2



Piłka

X1



Pompka do piłek

X8



Lepka piłka



Return / Damage Claim Instructions



DO NOT discard the box / original packaging.

In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.



Take a photo of the box markings.

A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.



Take a photo of the damaged part (if applicable).

A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.



Send us an email with the images requested.

Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.



Rücksendung / Beschädigung Anweisungen



Werfen Sie den Karton / die Originalverpackung NICHT weg.

Falls eine Rücksendung erforderlich ist, muss der Artikel in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Andernfalls wird Ihre Rücksendung nicht angenommen.



Machen Sie ein Foto von der Beschriftung des Kartons.

Für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird, benötigen wir ein Foto der Beschriftung (Text) auf der Seite des Kartons. So können unsere Mitarbeiter Ihre Artikelnummer identifizieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile erhalten.



Machen Sie ein Foto des beschädigten Teils (falls zutreffend).

Ein Foto des beschädigten Teils ist immer erforderlich, um eine Reklamation einzureichen und eine schnelle Bearbeitung Ihres Ersatzteils oder Ihrer Rückerstattung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Karton haben, auch wenn er beschädigt ist.



Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem gewünschten Foto.

Schicken Sie uns eine E-Mail direkt vom Marktplatz, auf dem Sie den Artikel gekauft haben, mit den angehängten Fotos und einer Beschreibung Ihrer Reklamation.



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages



NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.

Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.



Prenez une photo des marquages de la boîte.

Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.



Prenez une photo des dommages (le cas échéant).

Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.



Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.

Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.



Instrucciones de Devolución / Reclamación de Daños



NO deseche la caja/embalaje original.

En caso de que se requiera una devolución, el artículo debe ser devuelto en la caja original. Sin esto su devolución no será aceptada.



Tome una foto de las marcas de la caja.

Se requiere una foto de las marcas (texto) en el lado de la caja en caso de que se necesite una pieza para reemplazarla. Esto ayuda a nuestro personal a identificar su número de producto para asegurarse de que recibe las piezas correctas.



Tome una foto de las piezas dañadas (si procede).

Una foto de los daños es siempre necesaria para presentar una reclamación y conseguir que su reemplazo o reembolso sea procesado rápidamente. Por favor, asegúrese de tener la caja aunque esté dañada.



Envíenos un correo electrónico con las imágenes solicitadas.

Envíenos un correo electrónico directamente desde el mercado donde se compró su artículo con las imágenes adjuntas y una descripción de su reclamación.



Istruzioni Per La Restituzione / Reclamo Per Danni



NON scartare la scatola / confezione originale.

Nel caso in cui sia richiesto un reso, l'articolo deve essere restituito nella scatola originale. Senza la scatola originale il tuo reso non sarà accettato.



Fare una foto dei contrassegni sulla scatola.

È necessaria una foto dei contrassegni (testo) sul lato della scatola nel caso in cui la parte debba essere sostituita. Questo aiuta il nostro staff a identificare il numero del tuo prodotto per assicurarti di ricevere le parti corrette.



Fare una foto di Danno (se è applicabile).

Una foto del danno è sempre necessaria per presentare un reclamo e ottenere rapidamente la sostituzione o il rimborso. Assicurati di avere la scatola anche se è danneggiata.



Inviarci una mail con le immagini richieste.

Inviarci un'e-mail direttamente dal mercato in cui è stato acquistato il tuo articolo con le immagini allegate e una descrizione del tuo reclamo.



Zwroty i reklamacje



Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania.

Jeśli chcesz zwrócić produkt, musi znajdować się on w oryginalnym opakowaniu. Towar zwrócony w nieoryginalnym opakowaniu nie zostanie przyjęty.



Zrób zdjęcie oznaczeń na opakowaniu.

Jeśli jakkolwiek część wymaga wymiany, zrób zdjęcie oznaczeń kodu produktu, który znajduje się na opakowaniu. Pozwoli nam to zidentyfikować produkt i dostarczyć ci właściwą część.



Zrób zdjęcie uszkodzonej części (jeśli dotyczy).

Jeśli chcesz złożyć reklamację, zrób zdjęcie uszkodzonej części. Pozwoli nam to zatwierdzić reklamację i zlecić zwrot środków na twoje konto. Do złożenia reklamacji potrzebne będzie oryginalne opakowanie.



Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Załącz zdjęcia produktu i opis roszczenia.