



# V5C

## Quick Start Guide

- JP** クイックスタートガイド
- FR** Guide de démarrage rapide de la
- IT** Guida di avvio rapido
- SP** Guía de inicio rápido
- DE** Schnellstartanleitung

The information in this manual is subject to change without notice.  
Rexing All Rights Reserved

[www.rexingusa.com](http://www.rexingusa.com)

# Table of Contents

## English

|                    |    |
|--------------------|----|
| Overview           | 2  |
| What's in the Box  | 3  |
| Camera Overview    | 4  |
| Installation       | 6  |
| Basic Operation    | 11 |
| Warranty & Support | 17 |

## Italiano

|                        |    |
|------------------------|----|
| Descrizione            | 50 |
| Nella Confezione       | 51 |
| Descrizione Telecamera | 52 |
| Installazione          | 54 |
| Funzionamento Base     | 59 |
| Garanzia e supporto    | 65 |

## 日本語

|           |    |
|-----------|----|
| はじめに      | 18 |
| セット内容     | 19 |
| 製品の概要     | 20 |
| 画面のアイコン   | 22 |
| 基本操作      | 27 |
| 保証 & サポート | 33 |

## Español

|                      |    |
|----------------------|----|
| Visión General       | 66 |
| Qué hay en la Caja   | 67 |
| Resumen de la Cámara | 68 |
| Instalación          | 70 |
| Operación Básica     | 75 |
| Garantía y soporte   | 81 |

## Français

|                        |    |
|------------------------|----|
| Aperçu                 | 34 |
| Que contient la Boîte  | 35 |
| Aperçu de la Caméra    | 36 |
| Installation           | 38 |
| Opération de Base      | 43 |
| Garantie et assistance | 49 |

## Deutsch

|                    |    |
|--------------------|----|
| Übersicht          | 82 |
| Verpackungsinhalt  | 83 |
| Kamera übersicht   | 84 |
| Installation       | 86 |
| Grundbedienungen   | 91 |
| Garantie & Support | 97 |

# 1. Overview

## Thank you for choosing **REXING!**

We hope you love your new products as much as we do. If you need assistance, or have any suggestions to improve it, please contact us.

 **care@rexingusa.com**

 **(877) 740-8004**

Our support team will respond you as soon as possible.  
Always a surprise in Rexing.

## Check us out here

- <https://www.facebook.com/rexingusa/>
- <https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
- <https://www.rexingusa.com/support/registration/>
- <https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

 **Facebook**



 **Instagram**



 **Site**



 **Product Support**




## 2. What's in the box?




1



2



3



4



5



6



7

1. Rexing V5C Dashboard Camera

2. Car Power Connector (12ft)

3. 3M Adhesive Mount


4. USB Cable

5. Quick Start Guide

6. Safety Guide


7. Cable Management Tool

### 3. Camera Overview



- 
1. Power Button / Screen Toggle Button
  2. Menu Button / Mode Button
  3. Up Navigation Button / Emergency Lock Button
  4. Down Navigation Button
  5. OK (Confirm) Button / Record Button
  6. USB Charging Port
  7. Micro SD Card Slot
  8. Rear Camera Port (Rear camera need to purchase separately)
  9. Cabin-facing camera
-

# Screen Icons



## 4. Installation

### Step 1


#### Install the Dash Cam

Place the 3M tape on the mount and properly orient the mount square to the roof and hood line of the vehicle.

**Important!** Ensure the T-interlock on the mount is oriented in the correct direction.

Firmly press the Mount onto the windshield. **Wait at least 20 minutes before mounting the camera.**

On the illustration Orient the mount as shown.




Orient the mount as shown

## Step 2

### Insert the Memory Card

The Rexing V5C accepts [Class 10/UHS-1 or higher] Micro SD memory cards up to 256GB. You will need to insert a memory card before you can begin recording.

**Before inserting or removing a memory card, first ensure you've powered down the device.** Gently push the memory card in until you hear a click, and allow the spring release to push the card out.







## Step 3

### Power on the Camera and Format the Memory Card

Power on the camera by connecting the charger to the car cigarette lighter and camera. To ensure the V5C records to your memory card properly and without error. Before you start using a new memory card, you must format the card within the camera using the format function. Always backup important data stored on the memory card before formatting.

To format the memory card, make sure you have inserted your memory card, then turn on the device by connecting to a power source. Press **OK** to stop recording. Then press the **MENU** button twice to enter the System Setup Menu. Use the **▲** and **▼** buttons and toggle to the Format setting. Press the **OK** button to confirm the selection.

You may now disconnect from power. The camera will shut down after 3 seconds. The camera should begin recording automatically the next time it is powered on.






## Step 4

### Mount the Rear Camera

**Rear cam needs to purchase separately.**

Mount the rear camera as shown below. Use rear camera cable to connect the rear camera to the V5C camera.




## Step 5

### Installing the Camera onto the Windshield


Place the camera on the mount and carefully route the power cable around the windshield and tuck in under the trim.

Plug the Car Charger Cable into a 12V DC power outlet or the car cigarette lighter. Connect car charger to the camera. The camera will auto-start recording once powered on.


Route power cable to the Dashcam



Plug Mini USB Connector to the Dashcam



Plug charger into power outlet or cigarette lighter




# 5. Basic Operation

## Device Power

The device is automatically powered on when plugged into a 12V accessory socket or cigarette lighter and received a charge (i.e.: the vehicle is started).

To turn the device on manually, press and hold the **Power** button until the welcome screen appears.

The camera will automatically start recording when power on.



Press and hold the **Power** button  
to turn the device on manually


## Menu Settings

Power the camera On. If the camera is recording, press the OK button to stop recording.

Hold the **MENU** button and toggle to the desired mode. Press the **MENU** button once to enter the settings menu for a Mode. Press the **MENU** button twice to enter the System Settings (Set up).

## Video Recording

The camera will automatically start recording when the device receives charge. The LED lights and red dot will blink device when recording. Press the **OK** button to stop recording.



The camera automatically starts recording when powered on

## EMR Mode

To use the Emergency Record Mode, hold the **▲** button to manually record a 20 second video that is automatically saved and locked.

View EMR recordings by pressing the menu/playback button.


## Video Playback

Playback of videos can be done on the device or a computer. To playback a video on the device, toggle to the Playback mode. Use the  and  buttons to toggle to the desired video. Press the **OK** button to play.



During playback use the **OK** (pause),  (rewind) and  (fast forward) buttons to control the video playback.

**To playback a video on the computer,** either use an SD card adapter or connect the device to the computer directly using the USB cable.

**To playback a video using an SD card adapter,** remove the memory card and insert it into an SD card adapter. Place the adapter in the computer.



Connect USB connector to computer



Select Mass Storage



To playback a video using USB cable, connect the USB Cable to the device and the computer. After the device powers up, press the **OK** Button to select Mass Storage. On the computer, navigate to device drive. The videos are stored at: [\CARDV\Movie](#). Select the video to playback.

## Wi-Fi Connect



Download **Rexing Connect** app from the App Store/Google Play Store.

1. To access and exit the app, hold down **OK** Button
2. Open Wi-Fi settings on your phone, find "SSID" from the list, tap to connect. (Default password: 12345678)
3. Open the **Rexing Connect** app, tap "Connect" to enter the realtime video streaming page.



4. Once connected, the dash cam screen will switch to the camera view and will display "WiFi Connected" message. Using the **Rexing Connect** app, you can view a live preview of the dash cam screen, start / stop recording, as well as view and save your captures with your mobile device.

For further instruction regarding the Wi-Fi Connect feature, please visit [www.rexingusa.com/wifi-connect/](http://www.rexingusa.com/wifi-connect/).

## GPS Logger

You can then access this information while playing back your recordings using the GPS Video player (For Windows and Mac, available at [rexingusa.com](http://rexingusa.com)).

The dash cam will automatically search for the GPS signal once it's connected to the power source. Press the **MENU** button twice and go to System Settings. Toggle the GPS Speed Unit setting, and select your favorite speed unit.

After a GPS signal is found, the screen icon will turn from red to green as per the below icons. It will record the speed and location of your vehicle as you drive.

**0.00km/h**      GPS function active

**0.00km/h**      GPS Signal (not connected)

## Parking Monitor

Connect the dash cam to the Smart Hardwire Kit (need to purchase separately) to activate the parking monitor function. Please visit [support.rexingusa.com](http://support.rexingusa.com) to watch a video tutorial.



## Taking Photos

To take a photo, stop video recording and hold down the **▼** button.

To view a photo, stop video recording and hold on **MENU** button to the Playback Mode.

Press **▲** the **▼** and Buttons to toggle through your photos.


To delete a photo, stop video recording and toggle to the Playback Mode and toggle through the videos and photos to the one you want to delete.

Press the **MENU** to toggle the Delete option.


Press the **OK** Button and select *Delete Current* or *Delete All*.



Toggle to the Playback mode and select a photo to view



Toggle to the Delete option



Choose the desired option

# Warranty & Support

## Warranty

The Rexing V5C Dash Cam comes with a full 12-month warranty. If you register your product on our official site (<https://www.rexingusa.com/support/registration>), you can extend the warranty to 18 months.

## Support

If you have any questions regarding your product, please do not hesitate to contact us at [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com), or call us at (877) 740-8004. Queries are typically answered within 12-24 hours.

## Your opinion matters

Rexing is firmly committed to always improving our products, services, and user experience. If you have any thoughts on how we can do even better, we welcome your constructive feedback and suggestions.

Connect with us today at [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com)

**Thank you for choosing Rexing!**

# 1. はじめに

**REXING**を選んでいただきありがとうございます！

お客様が商品をご愛用いただくことを願っております。サポートが必要な場合、ご意見をいただける場合は、以下までご連絡ください。

✉ [jpcare@rexingusa.com](mailto:jpcare@rexingusa.com)

サポートチームが迅速に対応いたします。

いつもRexingに驚きを。

**ここで私たちをチェックしてください**

- <https://www.facebook.com/rexingjp>
- <https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
- <https://www.rexingusa.com/support/registration/>
- <https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

 Facebook



 Instagram




 HP



 製品サポート




## 2. セット内容




1



2



3



4



5




6



7


- 
- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Rexing V5Cドライブレコーダー | 5. クイックスタートガイド |
| 2. 車載充電ケーブル (3.6メートル)  | 6. 安全ガイド       |
| 3. 3M接着マウント            | 7. ケーブル管理ツール   |
| 4. USBケーブル             |                |
-

### 3. 製品の概要



- 
1. 電源ボタン/画面切り替えボタン
  2. メニューボタン/モードボタン
  3. 上矢印ナビゲーションボタン/緊急ロックボタン
  4. 下矢印ナビゲーションボタン
  5. OK（確認）ボタン/録画ボタン
  6. USB充電端子
  7. マイクロSDカードスロット
  8. リアカメラ端子（リアカメラは別途購入する必要があります）
  9. 車内カメラ
-

## スクリーンアイコン



## 4. 取り付け方法


### ステップ1

#### ドライブレコーダーの取り付け

3Mテープをマウントに置き、マウントを適切に車の天井とボンネットの方向に合わせます。

**重要!** マウントをフロントガラスにしっかりと押し付けます。カメラを取り付けるまで、少なくとも20分は待ってください。


下図を参照：マウントを図のような向きで設置します。



## ステップ2:

### メモリーカードを挿入する

Rexing V5Cは、最大256GBのマイクロSDメモリーカード(Class 10/UHS-1以上)に対応しています。録画を開始する前にメモリーカードを挿入する必要があります。メモリーカードを挿入または取り出す前に、まず機器の電源が切れていることを確認してください。カチッという音がするまでメモリーカードを静かに押し込みます。押すとスプリングが解除されてカードを取り出すことができます。







## ステップ3:

### カメラの電源を入れて、メモリーカードを初期化する

充電器を車のシガーライターとカメラに接続して、カメラの電源を入れます。V5Cがメモリーカードに確実に記録するためには、新しいメモリーカードを使用する前に、初期化機能を使用してカメラ内でカードを初期化する必要があります。初期化する前に、必ずメモリーカードに保存されている重要なデータをバックアップしてください。

メモリーカードを初期化するためには、メモリーカードが挿入されていることを確認した後、電源を接続して、機器の電源を入れます。**OK**ボタンを押して録画を停止します。次に、メニューボタンを2回押して、システム設定メニューに入ります。**▲**と**▼**ボタンを使用して、フォーマット設定に移動します。**OK**ボタンを押して初期化を実行します。

電源を切ります。3秒後にカメラの電源が落ちます。カメラは次回電源を入れた時、自動的に録画が開始されます。






## ステップ4:

### リアカメラを取り付ける

リアカム別途購入する必要があります。

下図のようにリアカメラを取り付けます。付属のリアカメラケーブル（製品に同梱され）を使用して、リアカメラをフロントカメラに接続します。




## ステップ5:

### フロントガラスへのカメラの取り付け


カメラをマウントに置き、電源ケーブルをフロントガラスの周りに丁寧に配線し、トリムの下にしまい込みます。

車載充電器ケーブルを12V DC電源コンセントまたは車のシガーライターに差し込みます。車載充電器をカメラに接続します。電源を入れるとカメラは自動的に録画を開始します。


車載充電器ケーブルをドライブレコーダーに配線します



ミニUSBコネクタをライブレコーダーに差し込みます



充電器を電源コンセントまたはシガーライターに差し込みます




## 5. 基本操作

### 機器の電源

機器が12V電源コンセントまたはシガーライターに差し込まれて、充電されると(すなわち、車のエンジンがかかった時)、自動的に電源が入ります。

機器の電源を手動で入れるためには、「ようこそ」の画面が表示されるまで電源ボタンを押し続けます。

電源が入ると、カメラは自動的に録画を開始します。



電源ボタンを長押しすると、  
機器の電源を手動で入れます。

### メニューの設定



カメラの電源を入れます。カメラが録画中の場合、**OK**ボタンを押して、録画を停止します。

**MENU**ボタンを押しながら、希望のモードに切り替えます。メニューボタンを1回押して、モードの設定メニューに入ります。

メニューボタンを2回押して、システム設定(セットアップ)に入ります。

## ビデオ録画

デバイスが充電されると、カメラは自動的に録画を開始します。録画中はLEDが点灯し、赤い点が点滅させます。**OK**ボタンを押して録音を停止します。



電源が入ると、カメラは自動的に録画を開始します

## EMRモード


緊急録画モードを使用するには、**▲** ボタンを長押しします。自動で保存およびロックされる20秒のビデオを手動で録画できます。メニュー/再生ボタンを押すと、EMR録画を確認できます。

## ビデオの再生


録画したビデオは、デバイス上またはコンピューターで再生できます。デバイスでビデオを再生するためには、再生モードに切り替えます。**▲** ボタンと **▼** ボタンを使用して、再生したいビデオに切り替えます。OKボタンを押して再生します。再生中は、OK (一時停止)、**▲** (巻き戻し) および **▼** (早送り) ボタンを使用して、ビデオの再生を操作します。

**コンピューターでビデオを再生するには**、SDカードアダプターを使用するか、またはUSBケーブルを使用して機器をコンピューターに直接接続します。

**SDカードアダプターを使用してビデオを再生するためには**、メモリーカードを取り出して、SDカードアダプターに挿入します。アダプターをコンピューターに接続します。



USBコネクタをコンピューターに接続します



マストレージ

マストレージを選択

**USBケーブルを使用してビデオを再生するためには、USBケーブルをデバイスとコンピューターに接続します。デバイスに電源が入った後、OKボタンを押してマストレージを選択します。**


コンピューターで、デバイスドライブに移動します。ビデオは\CARDV \ MOVIEに保存されています。再生するビデオを選択します。

## Wi-Fi 接続




App Store/Google Play ストアから「Rexing Connect」アプリをダウンロードします。

1. アプリにアクセスして終了するには、**[OK]**ボタンを押し続けます
2. スマートフォンでWi-Fi設定を開き、リストから「SSID」を見つけ、タップして接続します。(デフォルトのパスワード:12345678)
3. Rexing Connectアプリを開き、「接続」をタップしてリアルタイムビデオストリーミングページに入ります。



1



2



3

4. Wi-Fiに接続されたら、ドライブレコーダー画面がカメラ表示に切り替わり、「Wi-Fi接続」メッセージが表示されます。**Rexing Connect**アプリを使用すると、ドライブレコーダー画面のライブプレビューを表示したり、録画を開始/停止したりすることができます。モバイル機器を使って、録画を表示したり、保存することができます。

接続されたら、ドライブレコーダー画面がカメラ表示に切り替わり、「Wi-Fi接続」のメッセージが表示されます。**Rexing Connect**アプリを使用すると、ドライブレコーダー画面のライブプレビューを表示したり、録画を開始/停止したりすることができます。モバイル機器を使って、録画を確認したり、保存することができます。

## GPSロガー

GPSビデオプレーヤーを使用して録画を再生しながら、これらの情報にアクセスすることができます (WindowsおよびMacの場合、**rexingusa.com**で入手可能)。

ドライブレコーダーは、電源に接続されるとGPS信号を自動的に検索します。メニューボタンを2回押して、システム設定に移動します。GPS速度単位の設定に切り替えて、希望の速度単位を選択します。

GPS信号が検出されると、画面アイコンが、以下のアイコンのように赤から緑色に変わります。

**0.00km/h**    GPS機能がアクティブ

**0.00km/h**    GPS信号 (未接続)

## 駐車監視

ドライブレコーダーをスマート直接配線コード (別途購入する必要があります) に接続して、駐車監視機能を有効にします。**support.rexingusa.com**にアクセスして、配線方法のビデオをご覧ください。



## 写真を撮る

写真を撮るためには、ビデオ録画を停止し、写真モードに切り替えます。

OKボタンを押して写真を撮ります。

写真を表示するためには、ビデオ録画を停止し、再生モードに切り替えます。

▲ ボタンと ▼ ボタンを押して、写真に切り替えます。


写真を削除するためには、ビデオ録画を停止して再生モードに切り替え、削除したいビデオと写真に切り替えます。

メニューを押して、削除オプションを表示します。


OKボタンを押して、「現在選択しているものを削除」または「全て削除」を選択します。



再生モードに切り替えて、表示する写真を選択します



削除オプションに切り替えます



希望のオプションを選択します

# 保証 & サポート

## 保証

V5C ドライブレコーダーは、12か月間の保証付きです。オフィシャルサイト (<https://www.rexingusa.com/support/registration>)で製品をご登録いただくと保証を18か月間に延長できます。

## サポート

製品に関する質問は、[jpcare@rexingusa.com](mailto:jpcare@rexingusa.com)までご連絡ください。通常、24時間以内に返答いたします。

## お客様のご意見を大切にします

Rexingは 製品・サービス・ユーザー体験の改善に努めております。改善のためのご意見、ご提案をお待ちしております。

今後とも、Rexingをどうぞよろしくお願いいたします。

# 1. Aperçu

## Nous vous remercions pour votre choix sur **REXING** !

Nousespérons que vous aimiez votre nouveau produit autant que nous. Si vous avez besoin d'aide ou vous avez des suggestions pour l'améliorer, veuillez nous contacter. Vous pouvez nous joindre via **care@rexingusa.com**. Notre équipe d'assistance vous répondra le plus vite possible.

Toujours une surprise à Rexing. Consultez-nous ici.

## Découvrez-nous ici

- <https://www.facebook.com/rexingusa/>
- <https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
- <https://www.rexingusa.com/support/registration/>
- <https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

 Facebook



 Instagram



 Site



 Product Support




## 2. What's in the box?




1



2



3



4



5



6




7

- 
1. Rexing V5C Dashboard Camera
  2. Connecteur d'alimentation de voiture (12 pieds)
  3. Support adhésif 3M
  4. Câble USB


5. Guide de démarrage rapide
  6. Guide de démarrage rapide
  7. Outil de gestion des câbles
-

### 3. Aperçu de la Caméra



- 
1. Bouton d'alimentation / bouton bascule d'écran
  2. Bouton Menu / Bouton Mode
  3. Bouton de navigation vers le haut / bouton de verrouillage d'urgence
  4. Bouton de navigation vers le bas
  5. Bouton OK (Confirmer) / Bouton Enregistrer
  6. Port de charge USB
  7. Emplacement pour carte Micro SD
  8. Port de caméra arrière (la caméra arrière doit être achetée séparément)
  9. Caméra arrière
-

## Icônes d'écran



## 4. Installation


### Étape 1

#### Installez la Dash Cam

Placez le ruban de 3 m sur le support et orientez correctement le carré du support sur la ligne de toit et de capot du véhicule.

Appuyez fermement le support sur le pare-brise. Attendez au moins 20 minutes avant de monter la caméra.

Sur l'illustration: Orientez le support comme indiqué.




Orientez le support comme indiqué

## Étape 2

### Insérez la carte mémoire

La Rexing V5C accepte les cartes mémoire Micro SD [Classe 10 / UHS-1 ou supérieure] jusqu'à 256 Go. Vous devrez insérer une carte mémoire avant de pouvoir commencer l'enregistrement. Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, assurez-vous d'abord d'avoir éteint l'appareil. Poussez doucement la carte mémoire jusqu'à ce que vous entendiez un clic et laissez le ressort de dégagement pousser la carte vers l'extérieur.







## Étape 3

### Alimentez la caméra et formatez la carte mémoire

Alimentez la caméra en connectant le chargeur à l'allume-cigare de la voiture et à la caméra. Pour vous assurer que la V5C enregistre sur votre carte mémoire correctement et sans erreur, avant de commencer à utiliser une nouvelle carte mémoire, vous devez la formater dans la caméra à l'aide de la fonction de formatage. Sauvegardez toujours les données importantes stockées sur la carte mémoire avant de la formater.

Pour formater la carte mémoire, assurez-vous d'avoir inséré votre carte mémoire, puis allumez l'appareil en vous connectant à une source d'alimentation. Appuyez sur le bouton **OK** pour arrêter l'enregistrement. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton **MENU** pour accéder au menu de configuration du système. Utilisez les boutons **▲** et **▼** et accédez au paramètre de formatage. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la sélection.

Vous pouvez maintenant vous déconnecter de l'alimentation. La caméra s'éteindra après 3 secondes. La caméra devrait commencer à enregistrer automatiquement la prochaine fois qu'elle sera allumée.






## Étape 4

### Monter la caméra arrière

#### Caméra arrière doit acheter séparément

Montez la caméra arrière / caméra de cabine comme illustré ci dessous. Utilisez le câble de caméra arrière fourni pour connecter la caméra arrière à la caméra avant. Vous pouvez directement fixer la caméra de cabine à la caméra avant.



## Étape 5


### Installation de la caméra sur le pare-brise

Placez la caméra sur le support et passez soigneusement le câble d'alimentation autour du pare-brise et glissez-le sous la garniture.


Branchez le câble du chargeur de voiture dans une prise de courant 12V CC ou dans l'allume-cigare de la voiture.

Connectez le chargeur de voiture à la caméra. La caméra démarre automatiquement l'enregistrement lorsqu'elle est allumée.


Acheminez le câble jusqu'à la Dash Cam



Branchez le connecteur Mini USB à la Dash Cam



Branchez le chargeur dans une prise de courant ou un allume-cigare




## 5. Opération basique

### Mise sous tension de l'appareil

L'appareil est automatiquement mis sous tension lorsqu'il est branché sur une prise accessoire de 12V ou un allume-cigare et a reçu une charge (c'est-à-dire que le véhicule est démarré).

Pour allumer l'appareil manuellement, appuyez sur le bouton POWER et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche. La caméra démarre automatiquement l'enregistrement lorsqu'elle est allumée.



Appuyez et maintenez le bouton POWER pour allumer l'appareil manuellement

### Paramètres du menu


Allumez la caméra. Si la caméra enregistre, appuyez sur le bouton OK pour arrêter l'enregistrement.

Maintenez le bouton **MENU** enfoncé et basculez vers le mode souhaité. Appuyez une fois sur le bouton **MENU** pour accéder au menu des paramètres d'un mode.

Appuyez deux fois sur le bouton **MENU** pour accéder aux paramètres système (Set up).

## Enregistrement video

L'appareil photo démarre automatiquement l'enregistrement lorsque l'appareil reçoit une charge. Les voyants LED et le point rouge clignotent sur l'appareil lors de l'enregistrement. Appuyez sur le bouton **OK** pour arrêter l'enregistrement.



La caméra démarre automatiquement l'enregistrement à la mise sous tension

## Mode EMR

Pour utiliser le mode d'enregistrement d'urgence, maintenez le bouton **▲** pour enregistrer manuellement une vidéo de 20 secondes qui est automatiquement enregistrée et verrouillée. Affichez les enregistrements EMR en appuyant sur le bouton menu / lecture.


## Lecture vidéo

La lecture des vidéos peut être effectuée sur la caméra ou un ordinateur. Pour lire une vidéo sur l'appareil, basculez en mode Lecture. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour basculer sur la vidéo souhaitée. Appuyez sur le bouton OK pour lire.


Pendant la lecture, utilisez les boutons OK (pause), ▲ (rembobinage) et ▼ (avance rapide) pour contrôler la lecture vidéo.

Pour lire une vidéo sur l'ordinateur, utilisez un adaptateur de carte SD ou connectez l'appareil à l'ordinateur directement à l'aide du câble USB.

Pour lire une vidéo à l'aide d'un adaptateur de carte mémoire SD, retirez la carte mémoire et insérez-la dans un adaptateur de carte SD. Insérez l'adaptateur dans l'ordinateur.



Connectez le connecteur USB à l'ordinateur



Sélectionnez *Mass Storage*

Pour lire une vidéo à l'aide d'un câble USB, connectez le câble USB à l'appareil et à l'ordinateur. Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton OK pour sélectionner le stockage de masse.



Sur l'ordinateur, accédez au lecteur de périphérique. Les vidéos sont stockées dans:  
**\ CARDV \ MOVIE**. Sélectionnez la vidéo à lire.

## Connexion Wi-Fi



Téléchargez l'application **Rexing Connect** depuis App Store / Google Play Store.

1. Pour accéder et quitter l'application, maintenez enfoncé le bouton **OK**.
2. Ouvrez les paramètres Wi-Fi sur votre téléphone, recherchez « SSID » dans la liste, validez pour vous connecter. (Mot de passe par défaut: 12345678)
3. Ouvrez l'application **Rexing Connect**, appuyez sur **Connect** pour accéder à la page de diffusion vidéo en temps réel.



4. Une fois connecté, l'écran de la Dash Cam passera à la vue de la caméra et affichera le message « *Wi-Fi Connect* ». En utilisant l'application **Rexing Connect**, vous pouvez afficher un aperçu en direct de l'écran de la Dash Cam, démarrer /arrêter l'enregistrement, ainsi que visualiser et enregistrer vos captures avec votre appareil mobile.

Pour plus d'informations sur la fonction Wi-Fi Connect, veuillez visiter [www.rexingusa.com/wifi-connect/](http://www.rexingusa.com/wifi-connect/).

## Enregistreur GPS

Vous pouvez ensuite accéder à ces informations pendant la lecture de vos enregistrements à l'aide du lecteur vidéo GPS (pour Windows et Mac, disponible sur [rexingusa.com](http://rexingusa.com)).

La Dash Cam recherchera automatiquement le signal GPS une fois connectée à la source d'alimentation. Appuyez deux fois sur le bouton **MENU** et allez jusqu'aux paramètres système. Basculez vers le paramètre « GPS Speed Unit » et sélectionnez votre unité de vitesse préférée.

Après avoir trouvé un signal GPS, l'icône de l'écran passe du rouge au vert - selon les icônes ci-dessous.

**0.00km/h**      Fonction GPS active

**0.00km/h**      Signal GPS (pas connecté)

## Moniteur de stationnement

Connectez la Dash Cam au kit de câblage intelligent (se vend séparément) pour activer la fonction de moniteur de stationnement. Veuillez visiter [support.rexingusa.com](http://support.rexingusa.com) pour regarder un tutoriel vidéo.



## Prises de vues

Pour prendre une photo, arrêtez l'enregistrement vidéo et passez en mode photo.

TAppuyez sur le bouton **OK** pour prendre une photo.

Pour afficher une photo, arrêtez l'enregistrement vidéo et passez en mode lecture.

Appuyez sur les boutons et pour parcourir vos photos.


Pour supprimer une photo, arrêtez l'enregistrement vidéo et basculez en mode lecture et naviguez entre les vidéos et les photos jusqu'à celle que vous souhaitez supprimer.

Maintenez une fois sur le bouton **MENU** pour basculer vers l'option Suppression.


Appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez *Delete Current* ou *Delete All*.



Basculez en Mode lecture et sélectionnez une photo à afficher



Basculez vers l'option *Delete*



Choisissez l'option souhaitée

# Garantie et assistance

## Warranty

The Rexing V5C Dash Cam comes with a full 12-month warranty. If you register your product on our official site (<https://www.rexingusa.com/support/registration>), you can extend the warranty to 18 months.

## Support

If you have any questions regarding your product, please do not hesitate to contact us at [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com), or call us at (877) 740-8004. Queries are typically answered within 12-24 hours.

## Your opinion matters

Rexing is firmly committed to always improving our products, services, and user experience. If you have any thoughts on how we can do even better, we welcome your constructive feedback and suggestions.

Connect with us today at [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com)

**Thank you for choosing Rexing!**

# 1. Panoramica

## Grazie per aver scelto **REXING!**

Grazie per aver scelto REXING! Speriamo che ami il tuo nuovo prodotto tanto quanto noi. Se hai bisogno di assistenza o hai suggerimenti per migliorarlo, ti preghiamo di contattarci. Puoi contattarci tramite **care@rexingusa.com**. Il nostro team di supporto ti risponderà il prima possibile.

Sempre una sorpresa in Rexing. Scoprici qui.

## Controllaci qui

- <https://www.facebook.com/rexingusa/>
- <https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
- <https://www.rexingusa.com/support/registration/>
- <https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

 Facebook



 Instagram




 Site



 Product Support




## 2. Nella Confezione




1



2



3



4



5



6



7

1. Telecamera da Cruscotto V5C Rexing

2. Connettore per Auto (12ft)

3. Supporto Adesivo 3M


4. Cavo USB

5. Guida Rapida

6. Guida alla Sicurezza


7. Cable Management Tool

### 3. Descrizione Telecamera



1. Pulsante di accensione / pulsante di commutazione dello schermo
2. Pulsante Menu / Pulsante Modalità
3. Pulsante di navigazione / Pulsante di blocco di emergenza
4. Pulsante di navigazione verso il basso
5. Pulsante OK (Conferma) / Pulsante Registra
6. Porta di ricarica USB
7. Slot per scheda micro SD
8. Porta fotocamera posteriore (la fotocamera posteriore deve essere acquistata separatamente)
9. Fotocamera posteriore

## Icone dello Schermo



## 4. Installazione


### Passo 1

#### Installare la Dash Cam

Posizionare il nastro 3M sul Supporto e orientare correttamente il quadrato al tettuccio del veicolo.

Premere bene il Supporto sul parabrezza. Attendere almeno 20 minuti prima di montare la telecamera.

Nell'illustrazione: Orientare il supporto come mostrato.




Orientare il supporto come mostrato

## Passo 2

### Inserire la Scheda di Memoria

V5C Rexing accetta schede di memoria Micro SD [Classe 10/UHS-1 o superiore] fino a 256GB. Si deve inserire una scheda di memoria prima di poter cominciare a registrare. Prima di inserire o rimuovere una scheda di memoria, assicurarsi di aver spento il dispositivo. Gentilmente spingere la scheda di memoria finché si sente un clic, e far rilasciare la molla per espellerla.







## Passo 3

### Alimentare la Telecamera e Formattare la Scheda di Memoria

Alimentare la telecamera collegando il caricabatterie all'accendisigari dell'auto e alla telecamera. Per assicurarsi che V5C registri correttamente nella scheda di memoria e senza errore. **Prima di iniziare a utilizzare una nuova scheda di memoria, si deve formattarla nella telecamera usando la funzione format.** Sempre fare il backup dei dati importanti immagazzinati nella scheda di memoria prima della formattazione.

Per formattare la scheda di memoria, assicurarsi di averla inserita, poi accendere il dispositivo collegandolo alla corrente. Premere **OK** per fermare la registrazione. Poi premere il pulsante **MENU** due volte per entrare al Menu Impostazioni di Sistema. Utilizzare i pulsanti **▲** e **▼** e andare all'impostazione Format. Premere il pulsante **OK** per confermare la selezione.

Ora si può scollegare dalla corrente. La telecamera si spegne dopo 3 secondi. Dovrebbe cominciare a registrare automaticamente la volta successiva che si accende.






## Passo 4

### Montare la telecamera posteriore

#### Camma posteriore deve acquistare separatamente

Montare la telecamera posteriore / cabina come mostrato di seguito. Utilizzare il cavo della videocamera posteriore in dotazione per collegare la videocamera posteriore alla videocamera anteriore.

È possibile collegare direttamente la telecamera di cabina alla telecamera anteriore.



## Passo 5


### Installare la Telecamera sul Parabrezza

Posizionare la telecamera sul supporto e indirizzare con cura il cavo di alimentazione attorno al parabrezza e infilarlo sotto il bordo.


Inserire il Cavo del Caricabatterie per Auto nella presa 12V DC o nell'accendisigari.

Collegare il caricabatterie per auto alla telecamera. La telecamera inizia automaticamente a registrare una volta accesa.


Indirizzare il cavo di alimentazione alla Dash Cam



Inserire il Miniconnettore a USB alla Dash Cam



Inserire il Miniconnettore a USB alla Dash Cam




# 5. Funzionamento Base

## Funzionamento Base

Il dispositivo automaticamente si accende quando collegato a una presa per gli accessori 12V o all'accendisigari e riceve una carica (il veicolo è in moto).

Per accendere il dispositivo manualmente, tenere premuto il pulsante **POWER** finché appare la schermata di benvenuto.

La telecamera automaticamente inizia a registrare quando accesa.



Tenere premuto il pulsante Power per accendere il dispositivo manualmente


## Impostazioni Menu

Accendere la telecamera. Se la telecamera registra, premere il pulsante **OK** per fermare la registrazione. Tenere premuto il pulsante **MENU** e passare alla modalità desiderata.

Premere il pulsante **MENU** una volta per entrare al menu impostazioni per una Modalità. Premere il pulsante **MENU** due volte per entrare alle Impostazioni di Sistema (Configurazione).

## Registrazione Video

La telecamera automaticamente inizia a registrare quando il dispositivo riceve una carica. I LED e il punto rosso lampeggiano quando registra. Premere il pulsante **OK** per fermare la registrazione.



La fotocamera si avvia automaticamente registrazione all'accensione

## Modalità EMR

Per utilizzare la modalità di registrazione di emergenza, tenere premuto il tasto  per registrare manualmente un video di 20 secondi che viene automaticamente salvato e bloccato. Visualizza le registrazioni EMR premendo il pulsante menu / riproduzione.


## Riproduzione Video

La riproduzione di video può essere fatta sul dispositivo o un computer. Per riprodurre un video sul dispositivo, passare alla modalità Riproduzione. Utilizzare i pulsanti  e  per passare al video desiderato. Premere il pulsante OK per riprodurlo.


Durante la riproduzione, utilizzare i pulsanti OK (pausa),  (rewind) e  (avanzamento veloce) per controllare la riproduzione video.

Per riprodurre un video sul computer, utilizzare un adattatore per schede SD o collegare direttamente il dispositivo al computer usando il cavo USB.

Per riprodurre un video utilizzando un adattatore per schede SD, rimuovere la scheda di memoria e inserirla in un adattatore. Posizionare l'adattatore nel computer.



Collegare il connettore USB al computer



Selezionare *Mass Storage*

Per riprodurre un video utilizzando un cavo USB, collegare il cavo USB al dispositivo e al computer. Dopo che il dispositivo si accende, premere il pulsante OK per selezionare Mass Storage.



Sul computer, passa all'unità del dispositivo. I video sono memorizzati su:  
**\ CARDV \ MOVIE.** Seleziona il video da riprodurre.

## Connessione Wi-Fi



Scaricare l'app **Rexing Connect** dall'App Store/Google Play Store.

1. Per accedere e uscire dall'app, tenere premuto il pulsante **OK**.
2. Aprire le impostazioni Wi-Fi sul telefono, trovare "SSID" dalla lista, premere per connettersi. (Password predefinita: 12345678)
3. Aprire l'app Rexing Connect, premere "Connect" per entrare alla pagina streaming realtime video.



4. Una volta connesso, lo schermo della dash cam passa alla visuale della telecamera e mostra il messaggio "WiFi Connect". Utilizzando l'app **Rexing Connect**, si può visualizzare un'anteprima live dello schermo della dash cam, avviare / fermare la registrazione, oltre a visualizzare e salvare le acquisizioni con il dispositivo mobile.

Per ulteriori istruzioni riguardo la funzione Wi-Fi Connect, visitare [www.rexingusa.com/wifi-connect/](http://www.rexingusa.com/wifi-connect/).

## GPS Logger

Si può poi accedere alle informazioni mentre si riproducono le registrazioni usando il GPS Video player (Per Windows e Mac, disponibile su [rexingusa.com](http://rexingusa.com)).

La dash cam automaticamente cerca il segnale GPS una volta collegata alla corrente. Premere il pulsante **MENU** due volte e andare alle Impostazioni di Sistema. Passare all'impostazione Unità Velocità GPS, e selezionare la favorita.

Dopo aver trovato un segnale GPS, l'icona dello schermo diventerà rossa a verde secondo le icone sottostanti.

**0.00km/h**      Funzione GPS attiva

**0.00km/h**      Segnale GPS (non connesso)

## Monitor Parcheggio

Connettere la dash cam al Smart Hardwire Kit (Si deve acquistare separatamente) per attivare la funzione monitor parcheggio. Visitare [support.rexingusa.com](http://support.rexingusa.com) per guardare un video tutorial.



## Scattare Foto

Per scattare una foto, fermare la registrazione video e passare alla Modalità Foto.

Premere il pulsante **OK** per scattare una foto.

Per visualizzare una foto, fermare la registrazione video e passare alla Modalità Riproduzione.

Premere i pulsanti **▲** e **▼** per passare tra le foto. Per eliminare una foto, fermare la registrazione video e passare alla Modalità Riproduzione e tra i video e foto a ciò che si vuole eliminare.

Resisti **MENU** una volta per passare all'opzione Elimina.


Premere il pulsante **OK** e selezionare Elimina Corrente o Elimina Tutto.



Passare alla modalità Riproduzione e selezionare una foto per visualizzarla



Passare all'opzione *Elimina*



Scegliere l'opzione desiderata

# Garanzia e supporto

## Warranty

The Rexing V5C Dash Cam comes with a full 12-month warranty. If you register your product on our official site (<https://www.rexingusa.com/support/registration>), you can extend the warranty to 18 months.

## Support

If you have any questions regarding your product, please do not hesitate to contact us at [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com), or call us at (877) 740-8004. Queries are typically answered within 12-24 hours.

## Your opinion matters

Rexing is firmly committed to always improving our products, services, and user experience. If you have any thoughts on how we can do even better, we welcome your constructive feedback and suggestions.

Connect with us today at [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com)

**Thank you for choosing Rexing!**

# 1. Visión General

## ¡Gracias por elegir REXING!

Esperamos que usted ame su nuevo producto tanto como nosotros la amamos. Si usted necesita ayuda o tiene alguna sugerencia para mejorarla, contáctenos. Puede comunicarse con nosotros a través de [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com). Nuestro equipo de soporte le responderá lo antes posible.

Siempre es una sorpresa en Rexing. Visítenos aquí.

### Visítanos aquí

- <https://www.facebook.com/rexingusa/>
- <https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
- <https://www.rexingusa.com/support/registration/>
- <https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

 Facebook



 Instagram




 Site



 Product Support



## 2. Qué hay en la caja



1. Cámara REXING V5C Dashboard

2. Conector de alimentación para automóvil (12 pines)

3. Montaje adhesivo 3M


4. Cable USB

5. Guía de inicio rápido

6. Guía de seguridad


7. Herramienta de gestión de cables

### 3. Resumen de la Cámara



- 
1. Botón de encendido / botón de alternar pantalla
  2. Botón de menú / Botón de modo
  3. Botón de navegación hacia arriba / Botón de bloqueo de emergencia
  4. Botón de navegación hacia abajo
  5. Botón OK (Confirmar) / Botón Grabar
  6. Puerto de carga USB
  7. Ranura para tarjeta micro SD
  8. Puerto de la cámara trasera (la cámara trasera debe comprarse por separado)
  9. Cámara trasera
-

## Iconos de pantalla



## 4. Instalación


### Paso 1

#### Instale la Dash Cam

Coloque la cinta 3M en el soporte y oriente adecuadamente el cuadrado del soporte hacia el techo y la línea del capó del vehículo.

Presione firmemente el soporte sobre el parabrisas. **Espere al menos 20 minutos antes de montar la cámara.**

En la ilustración: Oriente el montaje como se muestra.




Orienta la montura como se muestra

## Paso 2

### Inserte la Tarjeta de Memoria

El Rexing V5C acepta tarjetas de memoria Micro SD [Clase 10 / UHS-1 o superior] de hasta 256GB. Deberá insertar una tarjeta de memoria antes de comenzar a grabar. Antes de insertar o extraer una tarjeta de memoria, primero asegúrese de haber apagado el dispositivo. Empuje suavemente la tarjeta de memoria hacia adentro hasta que escuche un clic y permita que la liberación de la palanca empuje la tarjeta hacia afuera.







## Paso 3

### Encienda la Cámara y Formatee la Tarjeta de Memoria

Encienda la cámara conectando el cargador al encendedor y la cámara del automóvil. Para garantizar que el V5C grabe en su tarjeta de memoria correctamente y sin errores. Antes de comenzar a usar una nueva tarjeta de memoria, debe formatear la tarjeta dentro de la cámara utilizando la función de formateo. Siempre haga una copia de seguridad de los datos importantes almacenados en la tarjeta de memoria antes de formatear.

Para formatear la tarjeta de memoria, asegúrese de haber insertado su tarjeta de memoria, luego encienda el dispositivo conectándose a una fuente de alimentación. Presione OK para detener la grabación. Luego presione el botón MENÚ dos veces para ingresar al Menú de configuración del sistema. Use los botones  y  y vaya a la configuración de Formato. Presione el botón OK para confirmar la selección.

Ahora puede desconectarse de la fuente de energía. La cámara se apagará después de 3 segundos. La cámara debería comenzar a grabar automáticamente la próxima vez que se encienda.






## Paso 4

### Monte la cámara trasera

#### Leva trasera necesita comprar por separado

Monte la cámara trasera / cámara de cabina como se muestra a continuación. Use el cable de la cámara trasera provisto para conectar la cámara trasera a la cámara frontal. Puede conectar la cámara de la cabina a la cámara frontal directamente.



## Paso 5


### Instalación de la Cámara en el Parabrisas

Coloque la cámara en el soporte y pase con cuidado el cable de alimentación alrededor del parabrisas y colóquelo debajo de la moldura.


Conecte el cable del cargador del automóvil a una toma de corriente de 12V CC o al encendedor del automóvil.

Conecte el cargador del automóvil a la cámara. La cámara iniciará automáticamente la grabación una vez encendida.


Dirija el cable de alimentación a la Dash Cam



Conecte el conector Mini de USB a la Dash Cam



Enchufe el cargador a la toma de corriente o al encendedor




## 5. Operación Básica

### Energía del dispositivo

El dispositivo se enciende automáticamente cuando se enchufa a una toma de accesorios de 12V o encendedor de cigarrillos y recibe una carga (es decir, se arranca el vehículo).

Para encender el dispositivo manualmente, mantenga presionado el botón de ENCENDIDO hasta que aparezca la pantalla de bienvenida.

La cámara comenzará a grabar automáticamente cuando se encienda.



Mantenga presionado el botón de Encendido para encender el dispositivo manualmente


### Configuraciones de menú

Encienda la cámara. Si la cámara está grabando. Presione el botón OK para detener la grabación. Mantenga presionado el botón MENU y cambie al modo deseado.

Presione el botón MENÚ una vez para ingresar al menú de configuración de un Modo. Presione el botón MENÚ dos veces para ingresar a la Configuración del sistema (Configuración).

## Grabación de vídeo

La cámara comenzará a grabar automáticamente cuando el dispositivo reciba una carga. Las luces LED y el punto rojo parpadearán en cuando grabe. Presione el botón **OK** para detener la grabación.



La cámara comenzará a grabar automáticamente cuando se encienda

## Modo EMR

Para usar el modo de grabación de emergencia, mantenga presionado el botón  para grabar manualmente un video de 20 segundos que se guarda y bloquea automáticamente. Vea las grabaciones de EMR presionando el botón de menú / reproducción.


## Reproducción de vídeo

La reproducción de vídeos se puede hacer en el dispositivo o un ordenador. Para reproducir un vídeo en el dispositivo cambie al modo Reproducción. Use los botones **▲** y **▼** para alternar al vídeo deseado. Presione el botón OK para jugar.


Durante la reproducción, use los botones OK (pausa), **▲** (rebobinar) y **▼** (avance rápido) para controlar la reproducción de vídeo.

Para reproducir un vídeo en el ordenador, use un adaptador de tarjeta SD o conecte el dispositivo al ordenador directamente usando el cable USB.

Para reproducir un vídeo usando un adaptador de tarjeta SD, retire la tarjeta de memoria e insértela en un adaptador de tarjeta SD. Coloque el adaptador en el ordenador.



Conecte el conector USB al ordenador



Seleccionar Almacenamiento Masivo


Para reproducir un vídeo con un cable USB, conecte el cable USB al dispositivo y al ordenador. Después de que se encienda el dispositivo, presione el Botón OK para seleccionar Almacenamiento Masivo. En la computadora, navegue a la unidad del dispositivo. Los videos se almacenan en: \ **CARDV** \ **MOVIE**. Seleccione el video para reproducir.

## Conexión Wi-Fi



Descargue la aplicación **Rexing Connect** de App Store / Google Play Store.


1. Para acceder y salir de la aplicación, mantenga presionado el botón **OK**.
2. Abra la configuración de Wi-Fi en su teléfono, busque "SSID" en la lista, toque para conectarse. (Contraseña predeterminada: 12345678)
3. Abra la aplicación Rexing Connect, toque "Conectar" para ingresar a la página de transmisión de vídeo en tiempo real.



1



3



2

4. Una vez conectada, la pantalla de la dash cam cambiará a la vista de la cámara y mostrará el mensaje "Conexión WiFi". Usando la aplicación **Rexing Connect**, puede ver una vista previa en vivo de la pantalla de la dash cam, iniciar / detener la grabación. Así como ver y guardar sus capturas con su dispositivo móvil.

Para obtener más instrucciones sobre la función de Wi-Fi Connect, visite [www.rexingusa.com/wifi-connect/](http://www.rexingusa.com/wifi-connect/).

## Registrador GPS

Luego puede acceder a esta información mientras reproduce sus grabaciones utilizando el reproductor de vídeo GPS (para Windows y Mac, disponible en [rexingusa.com](http://rexingusa.com)).

La dash cam buscará automáticamente la señal GPS una vez que esté conectada a la fuente de alimentación. Presione el botón MENÚ dos veces y vaya a Configuración del sistema. Cambie la configuración de la unidad de velocidad GPS y seleccione su unidad de velocidad favorita.

Después de encontrar una señal GPS, el ícono de la pantalla cambiará de rojo a verde, según los íconos a continuación.

**0.00km/h**      Función GPS activa

**0.00km/h**      Señal GPS (no conectado)

## Monitor de Estacionamiento

Conecte la dash cam al Kit de cableado inteligente (necesita comprar por separado) para activar la función de monitor de estacionamiento. Visite [support.rexingusa.com](http://support.rexingusa.com) para ver un vídeo tutorial.



## Tomando fotos

Para tomar una foto, detenga la grabación de vídeo y cambie al Modo de Foto.

Presione el botón **OK** para tomar una foto.

Para ver una foto, detenga la grabación de vídeo y cambie al Modo de reproducción.

Presione los botones **▲** y **▼** para alternar entre sus fotos.


Para eliminar una foto, detenga la grabación de vídeo y cambie al Modo de reproducción y cambie entre los vídeos y las fotos a la que desea eliminar.

Presione **MENÚ** una vez para alternar la opción Eliminar.

Presione el botón **OK** y seleccione Eliminar actual o Eliminar todo.



Cambie al modo Reproducción y seleccione una foto para ver



Cambia a la opción *Eliminar*



Elige la opción deseada

# Garantía y soporte

## Warranty

The Rexing V5C Dash Cam comes with a full 12-month warranty. If you register your product on our official site (<https://www.rexingusa.com/support/registration>), you can extend the warranty to 18 months.

## Support

If you have any questions regarding your product, please do not hesitate to contact us at [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com), or call us at (877) 740-8004. Queries are typically answered within 12-24 hours.

## Your opinion matters

Rexing is firmly committed to always improving our products, services, and user experience. If you have any thoughts on how we can do even better, we welcome your constructive feedback and suggestions.

Connect with us today at [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com)

**Thank you for choosing Rexing!**

# 1. Übersicht

**Danke, dass Sie sich für **REXING** entschieden haben!**

Wir hoffen, dass Sie Ihr neues Produkt so sehr lieben wie wir. Wenn Sie Hilfe benötigen oder Vorschläge zur Verbesserung haben, kontaktieren Sie uns bitte. Sie können uns erreichen über [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com). Unser Support-Team wird Ihnen so schnell wie möglich antworten.

Immer wieder eine Überraschung in Rexing. Schauen Sie hier nach.

## Überprüfen Sie uns hier

- <https://www.facebook.com/rexingusa/>
- <https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
- <https://www.rexingusa.com/support/registration/>
- <https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

 Facebook



 Instagram




 Site



 Product Support




## 2. Verpackungsinhalt




1



2



3



4



5



6



7

1. Rexing V5C Dashboard Kamera

2. Autostromanschluss (12ft)

3. 3M Halterung mit Klebeband


4. USB-Kabel

5. Schnellstartanleitung

6. Sicherheitsanleitung


7. Kabel Management Tool

### 3. Kamera übersicht



- 
1. Ein- / Ausschalter / Bildschirmumschalttaste
  2. Menütaste / Modustaste
  3. Navigationstaste nach oben / Notverriegelungstaste
  4. Navigationstaste nach unten
  5. OK (Bestätigen) Taste / Aufnahmetaste
  6. USB-Ladeanschluss
  7. Micro SD-Kartensteckplatz
  8. Rückfahrkameraanschluss (Rückfahrkamera muss separat erworben werden)
  9. Nach hinten gerichtete Kamera
-

# Bildschirmsymbole



## 4. Installation


### Schritt 1

#### Dash Cam installieren

Legen Sie das 3M-Klebeband auf die Halterung und richten Sie die Halterung rechtwinklig zur Dach- und Motorhaubenlinie des Fahrzeugs.

Drücken Sie die Halterung fest auf die Windschutzscheibe. Warten Sie mindestens 20 Minuten, bevor Sie die Kamera montieren.

Auf der Abbildung: Richten Sie die Halterung wie abgebildet.




Richten Sie die Camera wie in der Abbildung gezeigt.

## Schritt 2

### Speicherkarte einstecken

Der Rexing V5C unterstützt Micro SD-Speicherkarten [Klasse 10/UHS-1 oder höher] bis zu 256 GB. Sie müssen eine Speicherkarte einschieben, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen können. Bevor Sie eine Speicherkarte einschieben oder entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig ein, bis Sie ein Klicken hören, und lassen Sie die Federentriegelung die Karte herausschieben.







## Schritt 3

### Kamera einschalten und Speicherkarte formatieren

Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie das Ladegerät an den Zigarettenanzünder des Autos und die Kamera anschließen. Stellen Sie sicher, dass die V5C korrekt und fehlerfrei Aufnahmen auf Ihre Speicherkarte speichert. Bevor Sie eine neue Speicherkarte verwenden können, müssen Sie die Karte in der Kamera mit der Formatierungsfunktion formatieren. Machen Sie vor dem Formatieren immer ein Backup von wichtigen Daten, die auf der Speicherkarte gespeichert sind.

Um die Speicherkarte zu formatieren, stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte eingeschoben wurde. Schalten Sie dann das Gerät ein, indem Sie es an eine Stromquelle anschließen. Drücken Sie OK, um die Aufnahme zu beenden. Drücken Sie dann zweimal die MENU-Taste, um in das System-Setup-Menü zu gelangen. Verwenden Sie die  und  und gehen Sie zur Formateinstellung. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Sie können nun die Verbindung zum Stromnetz unterbrechen. Die Kamera schaltet sich nach 3 Sekunden aus. Die Kamera sollte beim nächsten Einschalten automatisch mit der Aufnahme beginnen.






## Schritt 4

### Montieren Sie die Rückfahrkamera

#### Hintere Kamera muss separat gekauft werden

Montieren Sie die Rückfahrkamera / Kabinenkamera wie unten gezeigt. Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel für die hintere Kamera, um die hintere Kamera mit der vorderen Kamera zu verbinden.

Sie können die Kabinenkamera direkt an die Frontkamera anschließen.



## Schritt 5


### Installieren Sie die Kamera an der Windschutzscheibe

Legen Sie die Kamera auf die Halterung und drehen Sie das Stromkabel vorsichtig um die Windschutzscheibe und stecken Sie es unter den Trimm.


Schließen Sie das Autoladekabel an eine 12V DC-Steckdose oder an den Zigarettenanzünder des Autos.

Verbinden Sie das Autoladegerät mit der Kamera. Sobald die Kamera angeschaltet wird, wird sie automatisch anfangen Aufnahmen zu machen.


Leiten Sie das Netzkabel bis zur Dash Cam



Schließen Sie den Mini USB-Verbinder an die Dash Cam an



Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose oder den Zigarettenanzünder an




## 5. Grundbedienungen

### Geräteleistung

Das Gerät wird automatisch angeschaltet, wenn es an eine 12V-Zubehörsteckdose oder einen Zigarettenanzünder angeschlossen und aufgeladen wird (d.h. das Fahrzeug wurde gestartet).

Um das Gerät manuell einzuschalten, drücken und halten Sie die POWER-Taste, bis die Willkommennachricht erscheint. Die Kamera beginnt automatisch mit der Aufnahme, wenn sie eingeschaltet wird.




Drücken und halten Sie die POWER-Taste um das Gerät manuell anzuschalten

### Menüeinstellungen

Schalten Sie die Kamera an. Wenn die Kamera aufnimmt, drücken Sie die OK-Taste um die Aufnahme zu stoppen. Halten Sie die MENU-Taste und wechseln in den gewünschten Modus. Drücken Sie die MENU-Taste einmal, um in das Einstellungsmenü zu gelangen und ein Modus zu finden. Drücken Sie die MENU-Taste zweimal, um die zu den Systemeinstellungen (Set up) zu gelangen..

## Videoaufnahme

Die Kamera beginnt automatisch Aufnahmen zu machen, wenn das Gerät aufgeladen wird. Die LED blinkt rot auf, wenn die Aufnahme erfolgt. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Aufnahme zu beenden.



Die Kamera beginnt automatisch mit der Aufnahme, wenn sie eingeschaltet wird

## EMR-Modus

Um den Notfallaufzeichnungsmodus zu verwenden, halten Sie die Taste **▲** gedrückt, um manuell ein 20-Sekunden-Video aufzunehmen, das automatisch gespeichert und gesperrt wird. Zeigen Sie EMR-Aufnahmen an, indem Sie die Menü- / Wiedergabetaste drücken.


## Videowiedergabe

Das Abspielen von Videos kann auf dem Gerät oder einem Computer erfolgen. Um ein Video auf dem Gerät abzuspielen wechseln Sie in den Playback-Modus. Verwenden Sie die **▲**, und **▼** Tasten, um in den gewünschten Video umzuschalten. Drücken Sie die OK-Taste um das Video abzuspielen.


Verwenden Sie während des Abspielens die Tasten OK (Anhalten), **▲** (Zurückspulen) und **▼** (Vorspulen), um die Videowiedergabe zu steuern.

Um ein Video auf dem Computer abzuspielen, verwenden Sie entweder einen SD-Kartenadapter oder schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel direkt an den Computer an.

Um ein Video mit einem SD-Kartenadapter abzuspielen, entfernen Sie die Speicherkarte und schieben Sie sie in einen SD-Kartenadapter ein. Schieben Sie den Adapter in den Computer ein.



Verbinden Sie den USB-Verbinder an den Computer



Wählen Sie *Massenspeicher*

Um ein Video mit einem USB-Kabel abzuspielen, schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät und den Computer an. Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, drücken Sie die OK-Taste, um Massenspeicher zu wählen.



Navigieren Sie auf dem Computer zum Geräteaufwerk. Die Videos werden gespeichert unter: \ **CARDV** \ **MOVIE**. Wählen Sie das abzuspielende Video aus.

## Wi-Fi Verbindung



Laden Sie die **Rexing Connect** –App aus dem App Store/ Google Play Store herunter.

1. Halten Sie die **OK**-Taste gedrückt, um auf die App zuzugreifen und sie zu beenden
2. Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Telefon, suchen Sie "SSID" aus der Liste und tippen Sie auf, um eine Verbindung herzustellen. (Standardkennwort: 12345678)
3. Öffnen Sie die Rexing Connect App und tippen auf "Verbinden" um zur Echtzeit-Video-Streaming Seite zu gelangen.



4. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, wechselt der Bildschirm der Dash Cam in die Kameraansicht und zeigt die Nachricht "Wi-Fi Connect" an. Mit der **Rexing Connect** App können Sie eine Live-Vorschau des DashCam-Bildschirms anschauen, die Aufnahme starten /stoppen sowie Ihre Aufnahmen mit Ihrem mobilen Gerät anschauen und speichern.

Für weitere Anweisungen über die Wi-Fi-Verbindungsfunktion gehen Sie bitte auf: [www.rexingusa.com/wifi-connect/](http://www.rexingusa.com/wifi-connect/).

## GPS-Logger

Sie können dann während des Abspielens Ihrer Aufnahmen mit dem GPS-Video-Player (für Windows und Mac, erhältlich bei [rexingusa.com](http://www.rexingusa.com)) auf diese Informationen zugreifen.

Die Dash Cam wird automatisch nach dem GPS-Signal suchen, sobald sie an die Stromquelle angeschlossen ist. Drücken Sie zweimal die MENU-Taste und gehen Sie zu den Systemeinstellungen. Schalten Sie zu den Einstellungen der GPS-Geschwindigkeitseinheit um, und wählen Sie Ihre gewünschte Geschwindigkeitseinheit aus.

Nachdem ein GPS-Signal gefunden wurde, wird das Bildschirmsymbol rot zu grün - gemäß den folgenden Symbolen.

**0.00km/h**      GPS-Funktion aktiviert

**0.00km/h**      GPS-Signal (nicht verbunden)

## Parkmonitor

Schließen Sie die Dash Cam an das Smart Hardwire Kit an (Separat erhältlich), um die Parkmonitorfunktion zu aktivieren. Bitte besuchen Sie [support.rexingusa.com](http://support.rexingusa.com), um ein Video-Tutorial anzuschauen



## Fotos werden aufgenommen

Stoppen Sie die Videoaufnahme und wechseln Sie in den Fotomodus, um ein Foto zu machen.

Stoppen Sie die Videoaufnahme und wechseln Sie in den PlaybackModus, um ein Foto anzuschauen.


Drücken Sie die  und  Tasten, um durch Ihre Fotos zu navigieren.

Um ein Foto zu löschen, stoppen Sie die Videoaufnahme und wechseln Sie in den PlaybackModus und navigieren bis zu dem Foto oder Video, das Sie löschen möchten.


Drücken Sie die **MENU**-Taste einmal um zu den Löschoptionen zu gelangen. Drücken Sie die **OK**-Taste und wählen Aktuelles Löschen oder Alle Löschen



Wechseln Sie in den Playback-Modus und wählen Sie ein Foto zum Ansehen aus



Gehen Sie zur Löschoption



Wählen Sie die gewünschte Option.

# Garantie & Support

## Warranty

The Rexing V5C Dash Cam comes with a full 12-month warranty. If you register your product on our official site (<https://www.rexingusa.com/support/registration>), you can extend the warranty to 18 months.

## Support

If you have any questions regarding your product, please do not hesitate to contact us at [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com), or call us at (877) 740-8004. Queries are typically answered within 12-24 hours.

## Your opinion matters

Rexing is firmly committed to always improving our products, services, and user experience. If you have any thoughts on how we can do even better, we welcome your constructive feedback and suggestions.

Connect with us today at [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com)

**Thank you for choosing Rexing!**

## FCCID: 2AW5W-V5C

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

# REXING<sup>®</sup>



MADE IN CHINA