

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Poignée flottante pour GoPro^{MC}

**NS-DGPFLH10 /
NS-DGPFLH10-C**

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Poignée flottante pour GoPro
- Vis moletée
- *Guide d'installation rapide*

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec la plupart des caméras GoPro
- Parfait pour une utilisation pendant la prise de vidéos ainsi que dans ou à proximité de l'eau
- La poignée flottante est jaune brillante, ce qui la rend facile à repérer dans l'eau. La dragonne réglable offre une protection supplémentaire

UTILISATION DE LA POIGNÉE FLOTTANTE

- Mettre la caméra GoPro dans son boîtier, puis la fixer à cette poignée flottante à l'aide d'une vis moletée.



Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

ATTENTION

L'utilisateur a la responsabilité de s'assurer que la caméra est étanche ou est utilisée dans un boîtier étanche en état de fonctionner, en cas d'utilisation dans un environnement humide.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique) www.insigniaproducts.com

GOPRO, HERO, le logo GOPRO et le logo GoPro Be a Hero sont des marques de commerce, ou des marques déposées de GoPro, Inc.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U. © 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine