


INSIGNIA™

Soporte de escritorio para doble pantalla

NS-PMMD26/NS-PMMD26-C



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

Contenido

Introducción.....	2
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	2
Características	3
Dimensiones	4
Contenido del paquete	5
Patrones de montaje VESA	5
Instrucciones de instalación	6
PASO 1: Para montar sus monitor.....	6
PASO 2: Ajuste de la base de soporte del monitor	6
PASO 3: Montaje de la base de soporte del monitor en el escritorio.....	7
PASO 4: Instalación del brazo de conexión del monitor.....	8
PASO 5: Desmontaje de la placas del monitor.....	9
PASO 6: Instalación de los monitores en las placas	10
PASO 7: Montaje del soporte del monitor/placa del monitor en el brazo de conexión del monitor	10
PASO 8: Instalación de las abrazaderas y organización de los cables	11
PASO 9: Ajuste del monitor.....	12
Especificaciones	13
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	14

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. El modelo NS-PMMD26/NS-PMMD26-C representa el más moderno diseño de soporte para monitor y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

¡ CUIDADO:



- 1 No deje nunca que los niños se suban al producto o jueguen con él.
- 2 No se siente ni se ponga de pie sobre el producto.
- 3 No fije al soporte un monitor cuyo peso supere la capacidad de carga recomendada.
- 4 Utilice fijaciones adecuadas para asegurar el soporte del monitor.
- 5 Una instalación incorrecta puede causar daños materiales y/o personales. El fabricante no se responsabiliza de los daños y perjuicios causados por un montaje, ensamblaje o uso incorrectos.
- 6 Una manipulación incorrecta puede provocar cortes y laceraciones.
- 7 Las imágenes son sólo de referencia, su producto real puede ser diferente.
- 8 Conserve estas instrucciones para consultas futuras.



CUIDADO: Este producto está diseñado para utilizarse con pesos que no superen la "capacidad máxima de peso de 11.79 kg (26 lb)." Para evitar lesiones, no apriete demasiado los tornillos. El uso con productos pesando más que el peso máximo especificado, puede resultar en un desmoronamiento del sistema de montaje y de sus accesorios, causa potencial de lesiones.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Características



- El diseño doble sujeta los monitores uno al lado del otro para ampliar la pantalla
- Admite dos monitores de 81.28 cm (32 pulg.) en orientación horizontal o dos monitores de 71.12 cm (28 pulg.) en orientación vertical.
- Fabricado con acero de alta resistencia, sujeta con seguridad hasta dos monitores de 11.79 kg (26 lb).
- La altura máxima de 38 cm (14.96 pulg.) le permite subir o bajar el nivel de visualización
- Colocación ajustable que se inclina (+/- 45°) y gira (+/- 90°) para ofrecer opciones de visualización versátiles
- El clip de organización de cables integrado mantiene los cables organizados
- Compatible con VESA con agujeros de montaje de 50×50 mm, 75×75 mm y 100×100 mm

PRECAUCIONES:


- No coloque el soporte del monitor en una mesa o escritorio con superficie de vidrio. El peso del soporte y de los monitores puede romperlo.
- Fije el soporte del monitor a una mesa o escritorio cuadrado o rectangular. Es posible que el soporte del monitor no se adapte con seguridad a una mesa ovalada o de forma irregular.
- No coloque un monitor en su soporte que supere las limitaciones de tamaño y peso. Refiérase a [PASO 9: Ajuste del monitor](#) en la página [12](#).

Dimensiones


Dimensiones generales



Grados de ajuste




Patrones de agujeros de montaje




Contenido del paquete

Piezas

Asegúrese de que tenga todas las piezas necesarias para montar su soporte de monitor nuevo:



01 - Brazo de conexión del monitor



02 - Sujetadores de cables (4)



03 - Base de soporte del monitor

Ferretería

Asegúrese de que disponga de toda la tornillería necesaria para montar su soporte de monitor nuevo:



A Llave Allen de 5 mm



B M4 X 12 mm (8)



C M5 x 12 mm (8)



D M6 x 12 mm (8)



E M4 X 30 mm (8)




F M5 X 30 mm (8)



G M6 X 30 mm (8)



H Arandela M5 (8)



I Espaciador M6 x 17 mm (8)




J Espaciador M8 x 2.5 mm (8)


Nota: Puede ser que no use todas las piezas incluidas.

Herramientas necesarias (no incluidas)

Asegúrese de que disponga de las herramientas necesarias para montar e instalar su nuevo soporte de monitor:



Destornillador Phillips



No se necesitan herramientas eléctricas

Patrones de montaje VESA


Su monitor debe funcionar con los siguientes patrones de agujeros para tornillos VESA:

- 50 x 50 mm (1.96 x 1.96 pulg.)
- 75 x 75 mm (2.95 x 2.95 pulg.)
- 100 x 100 mm (3.9 x 3.9 pulg.)

Instrucciones de instalación

PASO 1: Para montar sus monitor

- 1 Asegúrese de que su monitor tiene agujeros para tornillos en la parte posterior para el montaje VESA. Puedes utilizar un monitor con patrones de montaje VESA de 50 × 50 mm (1.96 × 1.96 pulg.), 75 × 75 mm (2.95 × 2.95 pulg.) o 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 pulg.).




- 2 Retire la base o el soporte del monitor.

PASO 2: Ajuste de la base de soporte del monitor


La abrazadera de la base de soporte del monitor (**03**) es ajustable para adaptarse al grosor del escritorio en el que vaya a fijarse.

- 1 Determine el grosor hasta el escritorio y, a continuación, ajuste la altura de la abrazadera de la base, si es necesario.



- 2 Para modificar el ajuste de altura de la abrazadera de la base, retire los tornillos que sujetan la columna de soporte a la base de soporte con la llave Allen de 5 mm (A), mueva la columna de soporte para adaptarla al grosor de su escritorio y, a continuación, vuelva a instalar los tornillos.

CUIDADO: Asegúrese de apretar los tornillos después del ajuste para evitar accidentes.




PASO 3: Montaje de la base de soporte del monitor en el escritorio


PRECAUCIONES:

- Asegúrese de que la mesa o el escritorio sea cuadrado o rectangular. Es posible que su soporte no se adapte con seguridad a una superficie ovalada o de forma irregular.
- Asegúrese de que el grosor del escritorio o del tablero de la mesa sea de entre 1.8 y 8 cm (0.71 y 3.15 pulg.) y lo suficientemente resistente como para sostener el peso del soporte y del monitor.

- 1 Determine dónde va a instalar el soporte para monitor en su escritorio.
- 2 Afloje la abrazadera de la base lo suficiente para que quepa sobre el borde del escritorio y, a continuación, deslice el conjunto de base de soporte/abrazadera de la base sobre el borde del escritorio donde desee instalar el soporte para monitor.




- 3 Apriete el tornillo de la abrazadera de la base girándolo a la izquierda. Asegúrese de que la abrazadera esté a ras con el escritorio para evitar que se tambalee.
- 4 Apriete bien la abrazadera de la base para sujetarla.




PASO 4: Instalación del brazo de conexión del monitor

- 1 Afloje (hacia la izquierda) el tornillo de bloqueo del brazo de conexión del monitor y coloque el brazo de conexión del monitor (01) sobre la base de soporte del monitor (03).




- 2 Apriete el tornillo de bloqueo del brazo de conexión del monitor hasta que quede fijo.




PASO 5: Desmontaje de la placas del monitor

- 1 Afloje (hacia la izquierda) el tornillo de bloqueo y extraígalo del brazo de conexión del monitor (01).



- 2 Retire las placas del monitor del brazo de conexión del monitor (01).



PASO 6: Instalación de los monitores en las placas

PRECAUCIONES:


- Se debe tener especial cuidado al fijar las placas a la parte posterior de los monitores. Asegúrese de utilizar correctamente los herrajes de montaje adecuados para evitar daños en los monitores o en el soporte.
- Elija la combinación adecuada de tornillo/arandela/separador que se adapte a sus monitores en particular.
- Coloque con cuidado el monitor boca abajo sobre una superficie plana y acolchada para no dañar la pantalla.
- Asegúrese de que el soporte del monitor está centrado en la parte posterior del monitor.
- Este producto no es adecuado para su instalación en paredes verticales.

Notas:

- Los monitores pueden orientarse horizontal o verticalmente.
- El espaciador M8 x 2.5 mm (J) puede utilizarse con tornillos M6 (D y G) retirando el círculo interior.

En función de los agujeros para tornillos VESA de la parte posterior del monitor, deberá utilizar los tornillos de montaje del tamaño adecuado. (B, C, D, E, F, o G), arandelas (H) y los espaciadores correctos (I o J).


- 1 Determine qué tornillos de montaje necesita (B, C, D, E, F, o G) enroscando a mano un tornillo en un agujero VESA. No fuerce el tornillo para que entre, pero asegúrese de que la rosca entra lo suficiente para sostener el monitor.
- 2 Alinee los agujeros de montaje del monitor con los agujeros de la placa del monitor y fije el monitor a la placa del monitor con cuatro tornillos (B, C, D, E, F, o G) con arandelas (H) y espaciadores si es necesario. Apriete los tornillos firmemente con un destornillador Phillips, pero no los apriete demasiado.




PASO 7: Montaje del soporte del monitor/placa del monitor en el brazo de conexión del monitor

CUIDADO: Asegúrese de que los tornillos de bloqueo están instalados y apretados para evitar accidentes.

- 1 Inserte los pequeños soportes cuadrados de la parte posterior de las placas del monitor en los soportes ranurados del brazo de conexión del monitor (01) hasta que encajen en su sitio. Asegúrese de que están colocados correctamente.




- 2 Vuelva a instalar el tornillo de bloqueo (girándolo a la derecha) que retiró en el paso 5, y apriételo firmemente.




PASO 8: Instalación de las abrazaderas y organización de los cables

- 1 Instale los clips de cable (02) en el brazo de conexión del monitor (01).




- 2 Pase los cables de vídeo y alimentación del monitor por la base de soporte del monitor (03), luego alinee los cables en la parte posterior del brazo del monitor y fíjelos en su lugar con los clips para cables (02).



PASO 9: Ajuste del monitor

Para evitar la fatiga visual:

- Coloque su monitor a una distancia aproximada de un brazo de sus ojos.
- Coloque el monitor de forma que no haya reflejos en la pantalla procedentes de ventanas o fuentes de luz.
- Incline la pantalla ligeramente hacia arriba.
- Si no puede leer el texto en pantalla cuando el monitor está colocado correctamente, debe aumentar el tamaño del texto en lugar de acercar o alejar el monitor.



Especificaciones

Dimensiones (alto x ancho x prof.)	54 a 62 x 93.6 x 13.7 cm (21.26 a 24.41 x 36.85 x 5.39 pulg.)
Peso	4.3 kg (9.5 lb)
Tamaño del monitor - horizontal	Compatible con hasta 32 pulgadas
Tamaño del monitor - vertical	Compatible con hasta 28 pulgadas
Capacidad de carga máxima	11.79 kg (26 lb) por cada placa de monitor
Rango de altura del brazo de soporte del monitor	54 a 62 cm (21.25 a 24.4 pulg.)
Orientación del monitor	Horizontal o vertical
Ángulo de inclinación	+/- 45°
Organización de cables incorporada	Sí

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Best Buy, o su Socio autorizado de productos de la marca Insignia, le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo producto de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de su compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra) ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto debe (i) haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá desde una tienda de la marca Best Buy o en línea en los sitios web de www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca, o del Socio autorizado de Best Buy y (ii) empacado o vendido con esta declaración de garantía.

El término de "Best Buy" como se utiliza en esta garantía se refiere a las tiendas de marca de Best Buy, www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca y el Socio autorizado de Best Buy.

Debido a que Insignia no puede controlar la calidad de los productos vendidos por vendedores no autorizados, esta Garantía se aplica sólo a los Productos que fueron comprados en tiendas de Best Buy o un Socio autorizado de Insignia, a menos que la ley prohíba lo contrario. Insignia se reserva el derecho de rechazar reclamaciones de Productos comprados de vendedores no autorizados, incluyendo sitios web no autorizados.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICIONES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE (i) LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, (ii) LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, O (iii) LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía tiene una duración de 1 año (365 días) a partir de la fecha de compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra). La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto. En caso de que el Socio autorizado deje de vender el producto de marca Insignia cubierto, esta garantía terminará para dicho producto y no habrá reparación ni sustitución del Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si adquirió su producto a través de un Socio autorizado, llame a Insignia al 1-877-467-4289.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

Si compró el producto a un socio autorizado que no sea Best Buy, llame al 1-888-BESTBUY en Estados Unidos o al 1-866-BESTBUY en Canadá. Se le pedirá que provea una prueba de compra y regrese su producto a Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en Estados Unidos y Canadá para el comprador original del producto a un socio autorizado, en el país donde se realizó la compra original.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/deterioro de alimentos, bebidas y o medicamentos.
- Daños a otros productos causados por una subida de tensión u otro problema similar mientras están conectados al Producto.
- Capacitación o instrucción del cliente.
- Instalación.
- Ajustes de configuración.
- Daños cosméticos.
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones.
- Danos accidentales.
- Uso inapropiado.
- Abuso.
- Negligencia.
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena.
- Un panel de pantalla dañado por imágenes estáticas (sin movimiento) aplicadas durante periodos prolongados (burn-in).
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado.
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta.
- Daños debidos al intento de reparación por parte de cualquier persona no autorizada por Insignia para reparar el Producto.
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas".
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (por ejemplo AA, AAA, C etc.).
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes.
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).

- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V1 ESPAÑOL
24-0544