



User's Guide
MO160



HD Wi-Fi Baby Monitor

Please read the following instructions and warnings carefully. Keep these instructions for future reference. No batteries needed. Tools required for mounting camera: Phillips screwdriver and drill with 3/16" size bit (not included).

Home & System Requirements

- Wireless internet (Wi-Fi) with >1-2mbps download/upload speeds
- Smart phone or tablet
- Check your phone capability at www.safety1st.com/devicecheck which will direct you to the app store and our app



Set Up

Plug in Baby Monitor Camera

- Connect the longer micro USB power cord with power adapter to baby monitor camera's port.
- Plug the power adapter into a suitable wall socket.
- The camera LED will illuminate solid red. Listen for a chime to notify when startup is complete.

Install Smart app

Download the Safety 1st Baby Monitor app by searching for Safety 1st in the app store. You can also visit www.safety1st.com/apps in any browser on your smart device.

Note: If you already use the Safety 1st app, make sure that you are using the latest version. To find out if an update is available, review the settings within the app or go to the app store and search for Safety 1st.

Setup

On your smart device, follow the step by step instructions in the Safety 1st Baby Monitor app for setup. You can find additional support information at www.safety1st.com/monitorsupport

Wi-Fi Connectivity


Check the Wi-Fi signal strength from your internet service provider. You can check the signal strength using a link from your service provider or other trusted speed test providers. To avoid signal interference or echoes, ensure that there is enough distance between your device and the baby monitor camera. Use of other 2.4GHz products, such as Bluetooth® systems or microwave ovens, may cause interference with this product. Also avoid placement near major electrical equipment, large metal or concrete objects or walls. Keep the baby monitor camera at least 5 ft (1.5 m) away from these types of products, or turn them off if they appear to be causing interference.

app Upgrade

You can find the latest version of Safety 1st Baby Monitor app by visiting your smart device's app store (e.g.: iTunes app store, Google Play). From there, you can see what's new with the app and install the latest version.

Occasionally, Safety 1st will send you notifications that a newer version of the Safety 1st Baby Monitor app is now available. While some of the upgrades simply keep your system running efficiently, some are critical to system functionality. We strongly recommend that you complete the upgrade as soon as possible.

Features & Components



Using your Baby Monitor

Note: Explore the features and functionality within the Safety 1st Baby Monitor app. Find additional support information by tapping the "Support" feature in the mobile app or visit www.safety1st.com/monitorsupport to help guide you when required.

Position Baby Monitor

WARNING!

Strangulation Hazard - Children have STRANGLED in cords. Keep cords out of reach of children more than 3 feet (0.9 m) away. Use wall clips provided to secure cord away from baby's reach. Only use the AC adapter provided by the manufacturer. **NEVER** use an extension cord with the AC adapter.

Wall Mount

1. Mark the location on the wall where the camera will be mounted.
2. Using a 3/16" drill bit drill a hole 1.0" (2.54 cm) deep.
3. Insert drywall anchor into hole. Lightly tap with a hammer if necessary until the drywall anchor is flush with the wall surface.
4. Using a Phillips screwdriver, hand screw a screw into the drywall anchor leaving approximately 0.25" (0.63 cm) sticking out.
5. Insert the key hole on the base of the camera onto the screw on the widest part.
6. Slide the camera **DOWN** on the screw locking the camera into place. **DO NOT** slide the camera UP as this will result in the camera falling off of the wall.
7. Use the provided wall clips to position and secure the cord 3 ft (0.9 m) away from the crib. Repeat steps 2, 3 and 4 to place the wall anchors into the wall. Place each wall anchors 2 ft (0.61 m) apart.
8. Place cords into the wall clips and pull tightly to align wall clip hole to wall anchor.
9. Close the top cover to secure the cord in place and insert provided screw and tighten into wall anchor.




Table Top

1. Determine baby monitor camera location keeping the camera at least 3 ft (0.9 m) away from crib. The baby monitor camera should be placed on a flat surface, such as a chest of drawers, desk or shelf.
2. Use the provided wall clips to position and secure the cord 3 ft (0.9 m) away from the crib. To install wall clips, follow the steps 7, 8 and 9 above.

Restoring to Factory Settings

If you are experiencing technical or connectivity difficulties, reset the baby monitor to factory settings following the instructions below:

Important: If you received your baby monitor from a friend/family or other third party, the baby monitor MUST:

1. Be removed from their account.
2. Be restored to factory settings.

Resetting the Baby Monitor Camera to factory settings

1. Remove the baby monitor camera from your account using the app on your smart device.
2. While the baby monitor camera is plugged in, insert a paperclip into the reset button on back of the unit until you hear or feel a subtle click.
3. Hold the reset button down for at least 3-5 seconds and release the button.
4. The process is complete when the LED is solid red.
5. The baby monitor camera is ready to be added again by following the steps within the Safety 1st Baby Monitor app.

Troubleshooting

Visit www.safety1st.com/monitorsupport or www.safety1st.com/monitorsupport for additional support and troubleshooting tips.

General Information

Baby Monitor Care Cleaning

Clean your Camera with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.

Do not clean any part of the product with thinners or other solvents and chemicals - this may cause permanent damage to the product which is not covered by the warranty.

Keep your Camera away from hot, humid areas or strong sunlight, and do not let it get wet.

Every effort has been made to ensure high standards of reliability of your Camera. However, if something does go wrong, please do not try to repair it yourself - contact Customer Service for assistance.

Disposal

At the end of the product life cycle, you should not dispose of this product with normal household waste. Take this product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Some of the product materials can be re-used if you take them to a recycling point. By reusing some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment.

Please contact your recycling center in case you need more information on the collection points in your area.

1 Year Warranty

Dorel Juvenile Group will replace or repair (at our option) your unit free of charge from 12 months from the date of purchase if the unit is defective in workmanship or materials. To make a claim, contact Consumer Care at 1-800-544-1108 or text us at 812-566-2525 within one year of purchase from an authorized retailer. Please be prepared to validate proof of purchase with your claim. In the absence of a purchase receipt, the warranty will be considered 12 months from the date of product manufacture. This warranty does not apply to normal wear or damage from misuse, abuse, improper storage and handling, installation, accident, unauthorized repair or alteration, tampering, contact with liquid, water, rain, extreme humidity, sand, dirt, extreme heat, placement or testing not in accordance with the user guide placement or testing not in accordance with the user guide. Please contact our Consumer Relations department for more details.

WARNING!

STRANGULATION HAZARD -

Children have STRANGLED in cords. Keep cords out of reach of children (more than 3 feet (0.9 m) away). Use wall clips provided to secure cord away from baby's reach. Only use the AC adapter provided by the manufacturer. **NEVER** use an extension cord with the AC adapter.



- For indoor use only. To reduce the risk of fire or electrical shock, **DO NOT** expose this product to water or moisture. **DO NOT** use monitor near water (such as bath tub, sink, etc.) or submerge in water.
- This monitor is not intended to be used as a medical monitor and its use should not replace proper adult/parental supervision. You should check your child's activity at regular intervals as this monitor will not alert parents to the silent activities of a child.
- **NEVER** attempt to disassemble the product. This is dangerous and will void the warranty.
- Test monitor periodically when in use and changing locations.
- Use only the adapter supplied with this product. Incorrect adapter polarity or voltage can seriously damage the product.
- To prevent entanglement and overheating, **DO NOT** use extension cords.
- The adapter may become slightly warm to the touch during operation. This is normal.
- **ALWAYS** unplug the AC adapter from the wall during extended periods of non-use.
- Check to make sure wall outlet plates are not unusually hot to the touch. If they are, immediately unplug cords from these outlets. Check that all outlet connections are in good condition so that adapter is not loose or that no wiring is exposed. Have a qualified, licensed electrician check the wiring as soon as possible.
- This baby monitor allows internet users to hear or view activity. Use the security feature included with this device to restrict internet viewership.
- **DO NOT** place adapter/wall plug under a window where a child might use it to step on and/or to reach something that might be dangerous.
- Adult assembly is required. Keep small parts away from children when assembling. Exercise care when unpacking the product.
- This product is not a toy. **DO NOT** allow children to play with it.

THE USER SHOULD NOT ATTEMPT TO SERVICE OR REPAIR THE MONITOR. ALL SERVICING SHOULD BE REFERRED TO CONSUMER CARE AT www.safety1st.com/monitorsupport.

It is essential to check reception regularly.

Monitor uses encrypted transmission over FCC managed frequencies. Always remember to password protect your Wi-Fi router.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- VENTILATION: **DO NOT** block ventilation openings. **DO NOT** place on a bed, sofa, rug or similar surface. **DO NOT** place in a book case or cabinet that may restrict air flow.
- HEAT: The monitor should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat. Also keep these components out of direct sunlight.
- POWER CORD PROTECTION: The power supply cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against it. Pay particular attention to the cord at the plug, convenience receptacle, and at the point it exits from the monitor.

FCC/IC Information

CAUTION: 1. To comply with FCC RF exposure compliance requirements, a separation distance of at least 20 cm must be maintained between the antenna of this device and all persons. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning this equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by Dorel Juvenile Group can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commission's rules.

Use of other accessories may not ensure compliance with the FCC exposure guidelines.

IC Information

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

©2018 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ y el logotipo de Safety 1st y su diseño son marcas comerciales de Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2855 Argenta Road, Unit 4, Mississauga, ON, L5N 8G6. Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 - San Isidro, Lima - Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100 México, R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 03/27/18 4358-7356A





Cámara para bebé HD Wi-Fi

Lea con atención las instrucciones y advertencias que se indican a continuación. Conserve estas instrucciones para consultas posteriores. Contiene baterías de litio no reemplazables. Herramientas necesarias para montar la cámara:
Destornillador tipo Phillips y aladro con broca de 3/16 pulg (no incluidas).

Requisitos de sistema y en el hogar

- Internet inalámbrico (Wi-Fi) con velocidad de carga y descarga de >1mbps
- Teléfono inteligente o tablet
- Compruebe la capacidad de su teléfono en *www.safety1st.com/devicecheck* y será dirigido a la tienda de aplicaciones y a nuestra aplicación



Guía del Usuario MO160



Cómo configurar

Enchufe la cámara para bebé

- Conecte el cable micro USB más largo con adaptador al puerto de la cámara para bebé.
- Enchufe el adaptador a un toma corriente adecuado.
- El LED de la cámara se iluminará de color rojo fuerte. Espere a escuchar un sonido que indique que terminó de encenderse.

Instale la aplicación inteligente

Para una mejor experiencia, descargue la aplicación de Safety 1st buscando Safety 1st en la tienda de aplicaciones. También puede visitar *www.safety1st.com/apps* en cualquier buscador en su dispositivo inteligente. Nota: Si ya usa la aplicación de Safety 1st, asegúrese de tener la última versión. Para saber si hay alguna actualización disponible, visite la tienda de aplicaciones y busque Safety 1st.

Configúrela En su dispositivo inteligente, siga las instrucciones paso por paso en la aplicación de la cámara para bebé Safety 1st para configurarla. Puede encontrar información de ayuda adicional en *www.safety1st.com/monitorsupport*.

Conectividad Wi-Fi


Controle la señal de Wi-Fi® de su proveedor de internet. Puede verificar el alcance de la señal mediante un vínculo de su proveedor de servicio u otros proveedores de prueba de velocidad confiables. Para evitar intererencias en la señal o ecos, asegúrese de que haya suficiente distancia entre su dispositivo inteligente o unidad de audio inteligente y la cámara para bebé. El uso de otros productos de 2.4GHz, como sistemas Bluetooth® u hornos microondas, puede causar interferencias con este producto. También evite ubicarlo cerca de aparatos eléctricos u objetos de metal o concreto grandes o paredes. Mantenga la cámara para bebé a no menos de 1,5 m de este tipo de productos o apáguelos si cree que están causando interferencias.

Actualizaciones de la aplicación y firmware

Puede encontrar la última versión de la aplicación de Safety 1st visitando la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil (como iTunes app store, Google Play). Allí podrá ver lo nuevo de la aplicación e instalar la última versión.

En ocasiones, Safety 1st le enviará notificaciones de una nueva versión de la aplicación de Safety 1st disponible. Mientras algunas actualizaciones no influyen en el buen funcionamiento del sistema, otras son fundamentales. Le recomendamos que complete la actualización lo más rápido posible. La actualización del software solo será posible en modo Wi-Fi®.

Funciones y componentes



Cómo usar la cámara para bebés

Nota: Lea las características y las funciones en la aplicación de la cámara para bebé de Safety 1st app. Use el tutorial incluido en la aplicación para guiarse cuando lo necesite. Encuentre información de ayuda adicional tocando en la función “Ayuda” en la aplicación móvil o en la aplicación para celulares o visite *www.safety1st.com/monitorsupport* para que lo ayude a guiarse cuando lo necesite.

Cómo colocar la cámara para bebés


¡ADVERTENCIA!

Peligro de Estrangulamiento - Se han **ESTRANGULADO** niños con cables. Mantenga este cable másde 3 pies (0.9 m) de distancia de los niños. Use los clip de pared incluidos para asegurar el cable fuera del alcance del bebé. Use solamente el adaptador de CA provisto por el fabricante. **NUNCA** use una extensión con el adaptador de CA.



Cómo montar a la pared

- Marque la ubicación en la pared donde montará la cámara.
- Con una broca de 3/16 "haga un orificio de 2,54 cm de profundidad.
- Inserte un anclaje de pared en el orificio. Si fuera necesario, martille suavemente hasta que el anclaje de pared quede alineado con la pared.
- Con un destornillador, atornille un tornillo en el anclaje de pared dejando que sobresalga aproximadamente 0,63 cm.
- Inserte la parte más ancha del tornillo en el orificio ubicado en la base de la cámara.
- Deslice la cámara hacia ABAJO sobre el tornillo fijando la cámara en el lugar. **NO** deslice la cámara hacia arriba porque se caerá de la pared.
- Use los clips de pared para ubicar y asegurar el cable de 0,9 m alejado de la cuna. Repita los pasos 2, 3 y 4 para ubicar los anclajes de pared en la pared. Coloque los anclajes de pared a una distancia de 0,61 m uno del otro.
- Coloque los cables en los clips de pared y tire firmemente para alinear el clip de pared al anclaje de pared.
- Cierre la parte superior para asegurar el cable en el lugar y coloque el tornillo provisto y ajústelo al ancaje de pared.



Cómo colocar sobre una mesa

- Decida la ubicación de la cámara manteniendo una distancia de 0,9 m de la cuna. La cámara debe colocarse sobre una superficie plana, como una cajonera, un escritorio o un estante.
- Use los clips de pared para ubicar y asegurar el cable de 0,9 m alejado de la cuna. Repita los pasos 7, 8 y 9 para instale los clip de pared.

Reiniciar a la configuración de fábrica

Si experimenta problemas técnicos o de conexión, reinicie la camarita para bebé a la configuración de fábrica siguiendo las instrucciones siguientes:

Importante: Si recibe la cámara para bebé de un amigo/familiar u otra persona, DEBE:

- Quitar la cámara de su cuenta.
- Reiniciarse a la configuración de fábrica.

Reiniciar la cámara a la configuración de fábrica

- Quite la cámara para bebé de su cuenta mediante la aplicación en tu dispositivo inteligente.
- Con la cámara para bebé enchufada, presione en el botón de reinicio en la parte posterior de la unidad con un clip hasta escuchar o sentir un clic suave.
- Mantenga presionado el botón de reinicio durante al menos 3-5 segundos y suéltelo.
- El proceso se completa cuando el LED se torna rojo fuerte.
- La cámara para bebés está lista para ser agregada nuevamente siguiendo los pasos en la aplicación de la cámara para bebé Safety 1st.

Solución de problemas

Visite *www.safety1st.com/monitorsupport* o *www.safety1st.com/monitorsupport* para conseguir información de ayuda adicional o consejos para resolución de problemas.

Información general

Mantenimiento de la cámara para bebés

Limpieza

Limpie la cámara con un paño apenas húmedo o un paño antiestático. Nunca use productos de limpieza o solventes abrasivos. No limpie ninguna parte del producto con solventes o químicos; esto podría provocar daños permanentes al producto que no están cubiertos por la garantía. Mantenga la cámara alejada del calor, áreas húmedas o rayos directos del sol y no permita que se moje. Se hizo un gran esfuerzo por garantizar altos estándares de fiabilidad de la cámara. Sin embargo, si algo no funciona correctamente, no intente repararlo, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Desecho

Una vez que el producto llega al final de su vida útil, no lo deseche con los residuos comunes de su hogar. Llévelo a un punto de recolección para reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Algunos de los materiales pueden volver a usarse si lleva el producto a un punto de reciclaje. Al volver a usar algunas partes o materias primas de productos usados, hace una importante contribución a la protección del medio ambiente. Póngase en contacto con el centro de reciclaje locales en caso de necesitar información sobre los puntos de recolección en su zona.

Garantía Limitada de un (1) Año

Dorel Juvenile Group reemplazará o reparará (a nuestra discreción) tu unidad sin cargo dentro de los 12 meses de la fecha de compra si resultara defectuosa respecto del material o la mano de obra. Para presentar una reclamación, comuníquese con la Atención al Cliente al 1-800-544-1108 o mensaje de texto al 812-566-2525 dentro de un año de la compra de un minorista autorizado. Por favor esté preparado para validar el comprobante de compra con su reclamo. En caso de no tener el recibo de compra, la garantía se considerará dentro de los 12 meses de la fecha de fabricación del producto. Esta garantía no se aplica a condiciones de uso normales ni a daños que resulten del mal uso, abuso, almacenamiento, manipulación e instalación inapropiados, accidente, reparación o alteración no autorizadas, contacto con líquido, agua, lluvia, humedadexcesiva, arena, polvo, calor excesivo, ubicación o prueba no acorde a la guía de usuario. Por favor, póngase en contacto con el departamento de atención al consumidor para más información.

¡ADVERTENCIA!

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO - Se han **ESTRANGULADO** niños con cables. Mantenga los cables fuera del alcance de los niños (a más de 0,9 m). Use los clip de pared incluidos para asegurar el cable fuera del alcance del bebé. Use solamente el adaptador de CA provisto por el fabricante. **NUNCA** use una extensión con el adaptador de CA. • Sólo para uso en interiores. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, **NO** exponga este producto al agua o la humedad. **NO** use la cámara cerca de agua (como ducha, lavabo, etc.). • Este monitor no está diseñado para utilizarse como monitor médico y su uso no sustituye la vigilancia adecuada de un adulto. Usted debe vigilar periódicamente la actividad de su hijo(a) porque este monitor no avisará a los padres sobre las actividades silenciosas de un niño o una niña. • **NUNCA** intente desarmar el producto. Es peligroso e dejaría la garantía sin validez.

- Pruebe la cámara periódicamente cuando la use y cambie de lugar.
- Use solamente el adaptador provisto con este producto. Una polaridad o un voltaje incorrecto podría dañar seriamente el producto.
- Para evitar enredos y sobrecalentamiento, **NO** use extensiones.
- El adaptador puede estar un poco calentito al tacto durante la operación. Es normal.
- **SIEMPRE** desenchufe el adaptador de CA de la pared cuando no se use durante largos períodos de tiempo.
- Revise para comprobar que la tapa de la toma de corriente no esté inusualmente caliente al tacto. Si está caliente, desenchufe de inmediato el cable de esa toma de corriente. Revise que todas las conexiones de la toma de corriente estén en buen estado y el adaptador no quede suelto ni quede expuesto el cableado. Pida a un técnico electricista competente que revise el cableado tan pronto como sea posible.
- Esta cámara para bebé les permite a los usuarios de internet escuchar o ver lo que está pasando. Use la función de seguridad incluida para restringir la cantidad de espectadores.
- **NO** coloque el adaptador debajo de una ventana a la que un niño se pueda trepar y logre alcanzar algo que pueda ser peligroso.
- El armado debe ser realizado por un adulto. Durante el armado, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Tenga cuidado al desenvolver el producto.
- Este producto no es un juguete. **NO** permita que los niños jueguen con él.

EL USUARIO NO DEBE INTENTAR REPARAR O DAR SERVICIO AL MONITOR. TODO REQUERIMIENTO DE SERVICIO DEBE SER REFERIDO AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL: www.safety1st.com/monitorsupport.

Es esencial revisar el nivel de recepción con periodicidad.

El monitor usa una transmisión encriptada según las frecuencias de la FCC. Siempre recuerde proteger con contraseña el enrutador Wi-Fi.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- VENTILACIÓN: **NO** bloquee los respiraderos. **NO** coloque sobre una cama, un sofá, una manta o una superficie similar. **NO** coloque en una biblioteca o un armario que pueda limitar el flujo de aire.
- CALOR: El Monitor debe encontrarse alejado de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas y otros aparatos que producen calor. También mantenga estos componentes fuera de los rayos directos del sol.
- PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN: El cable de alimentación de energía se debe encauzar de modo que no haya probabilidad de que se camine sobre él o lo pellizquen objetos que se coloquen sobre o contra él. Ponga particular atención en las áreas del cable en el enchufe, el receptáculo y el punto por donde sale del Monitor.

Información FCC/IC

PRECAUCIÓN: 1. Para cumplir con los requisitos de exposición a las radiaciones establecidos por la FCC, se debe mantener una separación mínima de 20 cm entre la antena de este dispositivo y todas las personas. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con otra antena u otro transmisor.

FCC Information

Este dispositivo cumple con lo establecido en la Parte 15 de las Reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación est- sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento inadecuado.

Nota: Este equipo fue probado y cumple con las limitaciones para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estas limitaciones tienen como objetivo ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa según indican las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo fuera la causa de intererencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, lo que se puede averiguar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o cambiar de sitio la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente de aquella a la que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por Dorel Juvenile Group pueden anular tu autoridad para operar este equipo bajo las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de otros accesorios pueden no garantizar el cumplimiento con lo establecido por la FCC.

Información IC

El dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no podrá provocar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las intererencias que podrían provocar un funcionamiento no deseado.

Bajo las normas de Industry Canada, este transmisor de radio solo se puede usar con una antena de tipo y ganancia máxima (o inferior) aprobada para el transmisor por Industry Canada. Para reducir las interferencias potenciales de radio para otros usuarios, se debe seleccionar un tipo de antena y ganancia para la que la potencia equivalente radiada isotrópica (e.e.i.i.) no sea superior a la necesaria para la correcta comunicación.

Este aparato Clase B cumple con el ICES-003 de Canadá.

©2018 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ y el logotipo de Safety 1st y su diseño son marcas comerciales de Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St.,Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2855 Argentinia Road, Unit 4, Mississauga, ON, L5N 8G6. Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 – San Isidro, Lima – Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. – Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100 México, R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 03/27/18 4358-7356A

