




Swivel Counterstool
Tabouret Pivotant

HW58967/HW58968/JV11075

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR




Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

Part List / Liste des Pièces

A


x1



Backrest / Dossier

B

x4



Chair Leg / Pied de Chaise

C


x1



Footrest / Repose-pied

D


x1



Apron / Tablier

E


x1



Cushion with Apron / Coussin avec Tablier

Hardware List / Liste du Matériel


1	x4	2	x8
			
M6 x 25mm		M6 x 40mm	
JCBC Screw / Vis de JCBC		JCBC Screw / Vis de JCBC	
3	x6	4	x14
			
M6 x 45mm		M6 x 13mm	
JCBC Screw / Vis de JCBC		Spring Washer / Rondelle Élastique	
5	x14	6	x1
			
M6 x 16.5mm		M4 x 110mm	
Flat Washer / Rondelle plate		Allen Key / Clé Allen	

**EN:**

Attach each leg (B) to footrest (C). Insert each individual set of hardware as per picture shown. Do not tight up any hardware completely.

FR:


Fixez chaque pied (B) au repose-pieds (C). Insérez chaque ensemble individuel de matériel selon l'image montrée. Ne serrez pas complètement le matériel.

**EN:**

Attach each leg (B) to apron (D). Insert each individual hardware as per picture shown. Tight up 4 legs (B) with footrest (C) first, then tight up apron (D) with 4 legs (B) completely.

FR:

Attachez chaque pied (B) au tablier (D). Insérez chaque matériel individuel selon l'image montrée. Serrez d'abord les (B) 4 pieds avec le repose-pieds (C), puis serrez complètement le tablier (D) avec les (B) 4 pieds.




**EN:**

Insert 6 sets hardware first, then tight up part (A) with part (E) together after alignment is done.

FR:

Insérez d'abord 6 jeux de quincaillerie, puis serrez la pièce (A) avec la pièce (E) ensemble une fois l'alignement terminé.

4



COMPLETED ASSEMBLY /
ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

USA office: Fontana **AUS** office: Truganina **GBR** office: Ipswich **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help.



USA: cs.us@costway.com
AUS: cs.au@costway.com
GBR: cs.uk@costway.com
FRA: cs.fr@costway.com