



Auriculares para conversaciones para Xbox 360® RF-GXB1301

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Contenido del paquete

- Auriculares para conversaciones para 360
- Guía de instalación rápida

Uso de los auriculares


- 1 Baje el volumen de los auriculares para chatear para 360 girando el control del volumen en el cable completamente hacia abajo. Inserte el conector de 2.5 mm de los auriculares en el puerto de expansión en la parte inferior del control.



- 2 Ponga los auriculares para conversaciones para 360 y ajuste el micrófono en la posición que guste.

Nota: una posición correcta de los auriculares y del micrófono es esencial para optimizar el uso de sus auriculares.

Asegúrese de que los auriculares estén en la parte posterior de su cabeza y no de su cuello. Se puede girar el micrófono y el auricular por el lado derecho o izquierdo. Posicione el micrófono aproximadamente a una pulgada (2.54 cm) de su boca y sobre un solo lado. Esto asegurará que se podrá oír su respiración durante las conversaciones.




- 3** Comience su juego o conversación y aumente el volumen hasta un nivel cómodo.

Advertencia: una exposición extendida a volúmenes altos mientras usa los auriculares puede resultar en daños ya sea temporarios o permanentes del oído.



Para silenciar los auriculares para conversaciones para 360:

- Deslice el interruptor de silenciar en el control ubicado en el cable.



Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Cuidado: cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantía limitada de 90 días

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Para contactar a Rocketfish:

Para el servicio al cliente llame al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

Microsoft y Xbox 360 son marcas registradas de las compañías del grupo de Microsoft.

ROCKETFISH es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc.

Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2012 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.