



DX-TAP55 Adapter Plug Set
Jeu d'adaptateurs DX-TAP55
Juego de enchufes adaptadores DX-TAP55



Important safety instructions

Always follow these basic precautions when using your travel adapter:

- 1 READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
- 2 DO NOT use these adapters with products containing screw-base lampholders (sockets) or convenience receptacles.
- 3 THIS PRODUCT IS NOT A VOLTAGE CONVERTER. Check the markings on each appliance and use these adapters only with appliances rated for **both** 120 and 240 volts. Using appliances rated for 120 volts with these adapters may result in a risk of fire, electric shock, injury to persons, or damage to the appliance.
- 4 Make sure that the dual-voltage selector switch, when provided, is in the correct voltage position before operating. Before plugging in, read the information about dual voltage operation contained in these instructions and in the instructions provided with each appliance to be used with these adapters.
- 5 Make sure that the dual voltage selector switch on your appliance, when provided, is in the correct voltage position before operating.
- 6 Always disconnect the adapter and the appliance from the power outlet when not in use.

7 SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Package contents

- Adapter plug set (5 plugs)
- *Quick Setup Guide*

Instructions for use


Warning: Indoor use only! Intended for use outside of USA and Canada.

Adapter plugs are for use with either dual voltage appliances (110 V/240 V), converters, or transformers. Always attach the adapter to the appliance plug first, then insert the adapter into the power outlet. If you are using a converter or transformer, plug the converter or transformer into the adapter plug, then plug your single voltage appliance into the converter or transformer.

Adapter plugs

Make sure that the dual voltage selector switch on your appliance, when provided, is in the correct voltage position before operating. Confirm the voltage available at each overseas location before using the adapters with an appliance.

In certain countries, you may encounter a recessed outlet or other shapes of power outlets. This set of adapter plugs will adapt to most power outlets found worldwide.

For outlet types:	To use in:	Set selector at:
 Flat parallel blades	Parts of North America, Caribbean, Japan, and parts of China	120 V
	Parts of South America, Japan, and parts of China	240 V
 Round thin pin	Parts of Middle East, Africa, Asia, South America	120 V
	Europe, parts of Middle East, Africa, Asia, South America	240 V
 Flat angled blades	Australia, New Zealand, Fiji	240 V
 Round thick pins	Northern Europe	240 V
 3-prong blades	Great Britain, Ireland, parts of Africa, Hong Kong, and Singapore	240 V

NOTES: Do not leave the adapter in the power outlet when not in use.

Do not use adapter plugs if they are not working correctly, have been damaged, or dropped in water.

For more information

For troubleshooting, specifications, legal notices, and warranty, see www.dynexproducts.com.

© 2012 BBY Solutions, Inc., All Rights Reserved.

Instructions de sécurité importantes

Toujours observer ces précautions de sécurité élémentaires lors de l'utilisation de ces adaptateurs de voyage :

- 1 LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT LEUR UTILISATION.
- 2 NE PAS utiliser ces adaptateurs avec des produits qui ont des supports de lampes à vis (douilles) ou des plaques multiprises.
- 3 CES PRODUITS NE SONT PAS DES CONVERTISSEURS DE TENSION. Vérifier les spécifications de chaque appareil et n'utiliser ces adaptateurs qu'avec des appareils de puissance nominale 120 **et** 240 V. L'utilisation de ces adaptateurs avec des appareils de puissance nominale uniquement de 120 V peut être source d'incendie, de choc électrique, de blessures pour les personnes ou endommager les appareils.
- 4 Vérifier que le sélecteur de tension, s'il en existe, est sur la position correcte avant toute utilisation. Avant le branchement, lire dans ces instructions l'information relative au fonctionnement bitension, ainsi que toutes instructions fournies avec chaque appareil pour lequel ces adaptateurs sont utilisés.
- 5 Vérifier que le sélecteur de tension de l'appareil, s'il en existe, est sur la position correcte avant toute utilisation.
- 6 Toujours débrancher l'adaptateur et l'appareil de la prise secteur quand l'appareil n'est pas utilisé.

7 CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Contenu de l'emballage

- Jeu d'adaptateurs (5 fiches)
- *Guide d'installation rapide*


Mode d'emploi

Avertissement : Utilisation à l'intérieur uniquement! Destiné à être utilisé en dehors des États-Unis et du Canada. Les adaptateurs doivent être utilisés avec des appareils bitension (110 V/240 V), des convertisseurs ou des transformateurs de tension. Toujours fixer d'abord l'adaptateur à la fiche de l'appareil, puis insérer l'adaptateur dans une prise secteur. En cas d'utilisation d'un convertisseur ou transformateur de tension, brancher d'abord l'adaptateur à ces derniers, puis brancher l'appareil à tension unique sur le convertisseur ou le transformateur.

Adaptateurs de prises

Vérifier que le sélecteur de tension de l'appareil, s'il en existe, est sur la position correcte avant toute utilisation. Vérifier la tension disponible dans chaque pays étranger avant d'utiliser ces adaptateurs avec un appareil.

Dans certains pays, les prises secteur peuvent être encastrées ou être de forme différente. Ce jeu d'adaptateurs sera compatible avec la plupart des prises secteur dans le monde.

Types de prises secteur :	Pays d'utilisation :	Positionner le sélecteur sur :
 Fiches plates parallèles	Parties de l'Amérique du Nord, Caraïbes, Japon, et parties de la Chine	120 V
	Parties de l'Amérique du Sud, Japon, et parties de la Chine	240 V
 Fiches minces arrondies	Parties du Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amérique du Sud	120 V
	Europe, parties du Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amérique du Sud	240 V
 Fiches plates formant un angle	Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji	240 V
 Fiches larges arrondies	Europe du Nord	240 V
 Fiches à trois plots	Grande-Bretagne, Irlande, parties de l'Afrique, Hong Kong et Singapour	240 V

REMARQUES : Ne pas laisser l'adaptateur dans la prise secteur quand il n'est pas utilisé.
Ne pas utiliser les adaptateurs de prises s'ils ne fonctionnent pas correctement, ont été endommagés ou sont tombés dans l'eau.

Pour toute information complémentaire

Pour les problèmes et solutions, les spécifications, les avis juridiques et la garantie aller sur le site www.dynexproducts.com.

© 2012 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.

Instrucciones importantes de seguridad

Siempre siga estas precauciones básicas cuando usa sus adaptadores de viaje:

- 1 LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLOS.
- 2 NO UTILICE estos adaptadores con productos que cuentan con una base de lámpara que se atornilla (con rosca) o receptáculos de conveniencia.
- 3 ESTE PRODUCTO NO ES UN CONVERTIDOR DE VOLTAJE. Verifique las especificaciones de cada aparato y use estos adaptadores únicamente con aparatos de potencia nominal de 120 y 240 V. El uso de aparatos con una potencia nominal de sólo 120 V con estos adaptadores puede resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones a personas o daños al aparato.
- 4 Asegúrese de que el selector de bitensión, si existe, esté en el voltaje correcto antes de usar el aparato. Antes de enchufar el aparato, lea las instrucciones relativas a un funcionamiento de bitensión que se encuentran en esta guía, así como las instrucciones de cada aparato que se usará con estos adaptadores.
- 5 Asegúrese de que el selector de bitensión de su aparato, si existe, esté en el voltaje correcto antes el uso.
- 6 Siempre desenchufe el adaptador y el aparato del tomacorriente cuando no se usan.

7 GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Contenido del paquete




- Juego de enchufes adaptadores (5 enchufes)
- *Guía de instalación rápida*

Instrucciones para uso

Advertencia: ¡Sólo para uso en el interior! Para utilizar fuera de los EE. UU. y de Canadá. Los enchufes adaptadores se pueden usar con cualquier aparato con bitensión (110V/240 V), los convertidores o transformadores. Siempre fije primero el adaptador al enchufe del aparato, y luego inserte el adaptador en el tomacorriente. Si se usa un convertidor o un transformador, enchúfelos en el enchufe adaptador, y luego enchufe su aparato de voltaje único en el convertidor o transformador.

Enchufes adaptadores

Asegúrese de que el selector de bitensión de su aparato, si existe, esté en el voltaje correcto antes el uso. Confirme el voltaje disponible en cada país extranjero antes de usar estos adaptadores con un aparato.
En ciertos países, se pueden encontrar tomacorrientes empotrados u otros diseños de tomacorrien-tes. Este juego de enchufes adaptadores se adaptará a la mayoría de los tomacorrientes en el mundo.

Tipos de tomacorrientes:	Para usar en:	Posicione el selector en:
 Clavijas planas paralelas	Partes de América del Norte, El Caribe, Japón y partes de China	120 V
	Partes de América del Sur, Japón y partes de China	240 V
 Clavija redonda delgada	Europa, partes del Medio Oriente, África, Asia, América del Sur	120 V
	Europe, parties du Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amérique du Sud	240 V
 Clavijas planas que forman un ángulo	Australia, Nueva Zelandia, Fiji	240 V
 Clavijas redondas gruesas	Europa del Norte	240 V
 Enchufe de 3 clavijas	Gran Bretaña, Irlanda, partes de África, Hong-Kong y Singapur	240 V

NOTAS: No deje el adaptador en el tomacorriente cuando no se usa.
No use los enchufes adaptadores si no funcionan correctamente, se han dañado o se han caído en el agua.

Para más información

Para la localización y corrección de fallas, las especificaciones, los avisos legales, la garantía, consulte el sitio www.dynexproducts.com.

© 2012 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.