




Bed Frame with Drawers
Bettrahmen mit Schubladen
Cadre de Lit avec Tiroirs
Marco de Cama con Cajones
Struttura di Letto con Cassettia
Rama łóżka z szufladami

TA10025



EN Note: When the cart is empty, the front wheels will hang in the air.

DE Hinweis: Wenn der Trolley leer ist, hängt das Vorderrad in der Luft.

FR Remarque: Si le chariot est vide, les roues avant peuvent se soulever légèrement.

ES Nota: Cuando el carrito está vacío, las ruedas delanteras colgarán en el aire.

IT Nota: Quando il carrello è vuoto, le ruote anteriori si bloccano in aria.

PL Uwaga: Jeśli wózek jest pusty, przednie koła mogą się trochę unosić.

EN Push the wheel into the front leg of cart until it "clicks" into place.

To remove the back wheels: simply push the button and slide wheels off.

DE Schieben Sie das Rad in das vordere Bein des Trolleys, bis es einrastet.

Um die Hinterräder zu entfernen, drücken Sie einfach den Knopf und schieben Sie die Räder ab.

FR Poussez la roue dans le pied avant du chariot jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Pour retirer les roues arrière: appuyez simplement sur le bouton et faites glisser les roues vers l'extérieur.

ES Empuje la rueda en la pata delantera del carrito hasta que haga "clic" en su lugar.

Para quitar las ruedas traseras: Simplemente presione el botón y deslice las ruedas hacia afuera.

IT Spingere la ruota sulla gamba anteriore del carrello fino a quando non "scatta" in posizione.

Per rimuovere le ruote posteriori: premere semplicemente il pulsante e fare le ruote scivolare verso l'esterno.

PL Wstaw kółka do przednich nóg, aż usłyszysz odgłos zatrasku.

Aby zdemontować tylne kółka, naciśnij przycisk i zdejmij je.