

# Batería portátil de 10,000 mAh

## Guía de instalación rápida

BE-MMB10K22K

**BEST BUY**  
**essentials**<sup>TM</sup>

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

## Contenido del paquete


- Batería portátil de 10,000 mAh
- Cable micro USB de 1 pie (0.3 m)
- Guía de instalación rápida

## Compatibilidad

- Compatible con la mayoría de los teléfonos móviles incluyendo los iPhones
- Utilice con un cable estándar de USB-A a Lightning para dispositivos Apple o un cable estándar de USB-A a USB-C para dispositivos Android.

## Características

- La capacidad de 10000 mAh carga smartphones, tabletas entre otros
- El diseño compacto se adapta fácilmente en un bolsillo o una bolsa
- Los puertos USB (total de 18 W) recargan dos dispositivos al mismo tiempo
- Puerto QC 3.0 para carga rápida de dispositivos compatibles
- Los indicadores LED de alimentación muestran el nivel de batería restante



- 4 LEDs = 75 a 100% de potencia
- 3 LEDs = 50 a 75% de potencia
- 2 LEDs = 25 a 50% de potencia
- 1 LED = 5 a 25% de potencia
- LED parpadeando = <5% de potencia
- Si ninguno de los indicadores LED se ilumina, su batería necesita ser recargada

Mantenga presionado el botón de estado del LED durante tres segundos para entrar en el modo de corriente de carga pequeña (<100 mA) para cargar dispositivos de carga de corriente pequeña como un auricular Bluetooth. Cuatro LEDs parpadean uno por uno durante este modo.

●○○○→○●○○→○○●○→○○○●


La batería se apaga automáticamente después de dos horas. Para salir de este modo de carga durante las dos horas, mantenga presionado el botón durante tres segundos.

## Carga de su batería portátil

Cargue completamente la batería antes de usarla por primera vez. La carga tarda unas seis horas y media.

- 1 Enchufe el extremo pequeño del cable USB incluido en el puerto USB de entrada (USB IN) de la batería.
- 2 Conecte el otro extremo en un puerto USB estándar de su computadora, cargador para el auto o cargador de pared (no se incluye). La batería portátil comienza a cargar automáticamente y el indicador LED se ilumina.

**Nota:** Los cuatro indicadores LEDs se encenderán cuando la batería portátil esté completamente cargada.




## Carga de sus dispositivos

**Nota:** Puede cargar dos dispositivos al mismo tiempo.

- 1 Conecte el extremo grande del cable USB de su teléfono en uno de los puertos USB de su batería portátil. (No se incluye el cable)
- Nota:** Para obtener el mejor rendimiento, conecte su dispositivo al puerto ⚡ (QC 3.0) para una carga más rápida (en los dispositivos compatibles).

- 2 Conecte el otro extremo en su dispositivo. La batería portátil comienza a cargar automáticamente su dispositivo.
- ADVERTENCIA:** No cargue dispositivos mientras la batería portátil se está recargando.
- Nota:** Utilice con un cable estándar de USB-A a Lightning para dispositivos Apple o un cable estándar de USB-A a USB-C para dispositivos Android.



## Especificaciones

- **Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)**  
5.5 x 2.8 x 0.6 pulg.  
(14 x 7 x 1.6 cm)
- **Entrada:** 5 V/2 A micro USB
- **Salida:**  
USB A-1: 5 V/2.4 A  
USB A-2: 5 V/3 A, 9 V/2 A;  
12 V/1.5 A (QC 3.0)
- **Salida total:** 18 W
- **Capacidad de la célula integrada:**  
10000 mAh, 3.7 V, (37 Wh)
- **Capacidad del cargador:**  
6000 mAh (5 V/2.4 A)  
5950 mAh (5 V/3 A)  
3100 mAh (9 V/2 A)  
2300 mAh (12 V/1.5 A)

La capacidad del cargador será menor que la capacidad de la célula integrada. El rendimiento real puede variar en función de la configuración y las condiciones ambientales y disminuirá con el tiempo y según el uso.

## Información de seguridad

- No exponga su batería portátil al calor, el fuego o el agua.
- No modifique, desarme, abra, haga caer, aplaste, perfore o triture la batería interna.
- Esto no es un juguete. Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la batería portátil.
- No cargue los dispositivos mientras la batería se está cargando.
- Recarga su batería portátil antes del uso si no se usó por más de 90 días.
- Riesgo de incendios y quemaduras. No abra, aplaste, caliente a más de 140 °F (60 °C) ni incinere. Siga las instrucciones del fabricante.
- Temperaturas ambientales de operación: 32 a 104 °F (0 a 40 °C)

Este producto está seguro para un uso regular bajo condiciones normales. Como con todo dispositivo que usa electricidad, ciertas situaciones pueden ser peligrosas y esto puede resultar en lesiones o daños. Para disminuir o evitar condiciones peligrosas, lea este manual cuidadosamente y siga las instrucciones antes de usarlo.

## Advertencia

- Cuando utilice este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:
- 1 Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
  - 2 Para reducir el riesgo de lesiones se requiere una supervisión cuando el producto es utilizado cerca de niños.
  - 3 No introduzca dedos o manos en el producto.
  - 4 No exponga la batería a líquidos.
  - 5 No utilice la batería por encima de su capacidad de salida. Las salidas sobrecargadas por encima de esa clasificación pueden dar lugar a un riesgo de incendio o de lesiones a personas.
  - 6 No utilice una batería que esté dañada o modificada. Baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento imprevisible, resultando en un incendio, explosión o riesgo de lesiones.
  - 7 No desensamble la batería. Llévela a un personal de servicio calificado cuando se requiera una reparación o servicio. Un reensamblado incorrecto puede resultar en un riesgo de incendio o lesiones.
  - 8 No exponga una batería al fuego ni a una temperatura excesiva. La exposición al fuego o temperaturas por encima de 212 °F (100 °C) pueden causar una explosión.
  - 9 La reparación por una persona calificada se debe hacer usando únicamente repuestos idénticos. Esto asegurará que se mantiene la seguridad del producto.

## Avisos legales

### Declaración de conformidad:

Nombre de la marca/número de modelo: esenciales de Best Buy BE-MMB10K22K  
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.  
Nombre del proveedor: Best Buy Purchasing, LLC.  
Dirección del proveedor (EE.UU.) 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. Número de teléfono del proveedor: 1-877-467-4289.

### Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

### Declaración de la FCC:

**Nota:** Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

### Declaración ICES

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

## Garantía limitada de un año

Visite

[www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials)  
para más detalles.

## Póngase en contacto con esenciales de Best Buy

Para obtener servicio al cliente, llame al 866-597-8427 (EE.UU. y Canadá)

[www.bestbuy.com/bestbuyessentials](http://www.bestbuy.com/bestbuyessentials)

esenciales de Best Buy es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.  
© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.