

Transmisor/receptor inalámbrico RF-RBUSB



Contenido del paquete



Configuración inicial

1 Desempaque el contenido de la caja

2 Ajuste las antenas

Ajuste las antenas para obtener las señales de audio óptimas.

Consejo: en ciertos casos se puede mejorar el alcance girando ambas antenas para obtener un ángulo de 180°.

3 Active la pila del control remoto

Retire la lengüeta en la parte posterior del control remoto.

4 Configuración del transmisor/recetor inalámbrico




La *Guía de instalación rápida* le mostrará como configurar su transmisor/receptor inalámbrico como un transmisor inalámbrico o un receptor inalámbrico. Incluso lo puede utilizar como un transmisor y receptor inalámbrico simultáneamente. La ilustración aquí a la derecha muestra un ejemplo de red Rocketboost. Refiérase a los pasos siguientes para más detalles sobre la configuración.



Uso como un transmisor inalámbrico

El transmisor/receptor inalámbrico se puede conectar a un reproductor de MP3, una PC u otro dispositivo de audio para enviar música a otros receptores inalámbricos Rocketboost.

Conecte su fuente de audio a la toma de entrada de línea (**LINE In**) o **USB** en la parte posterior del transmisor usando el cable de audio de 3.5 mm o un cable de USB. Si es necesario, se puede también usar el adaptador de 3.5 mm a RCA, si su dispositivo de audio usa conectores de salida de línea de tipo RCA.




Uso como un receptor inalámbrico

El transmisor/receptor inalámbrico puede conectarse a un amplificador o un altavoz amplificado para recibir música de otros transmisores Rocketboost.

Conecte su altavoz activo o el amplificador a la toma de salida de línea (**LINE OUT**) en la parte posterior del transmisor/receptor inalámbrico.

Conexión de la alimentación al transmisor/receptor inalámbrico

Conecte el adaptador de alimentación de CA al transmisor/receptor inalámbrico y enchufe el adaptador en un tomacorriente de CA. El transmisor/receptor inalámbrico se enciende automáticamente y el indicador de encendido se ilumina en verde o azul.



Estableciendo la comunicación

Todos los dispositivos Rocketboost tienen que estar “emparejados” o conectados inalámbricamente a su concentrador Rocketboost para que el audio pueda enviarse entre ellos. Los pasos que siguen describen cómo emparejar dispositivos Rocketboost. Para información adicional, refiérase a las notas acerca de la red Rocketboost aquí al lado derecho.

1 Si está configurando su red por primera vez, elija uno de sus transmisores inalámbricos Rocketboost o los transmisores/receptores inalámbricos para que sea su concentrador, ajustando el interruptor de estado del concentrador (**Hub Status**) a la posición **Enable** (Habilitar). Por ejemplo, si quiere que este transmisor/receptor inalámbrico sea el concentrador, ajuste el interruptor de estado del concentrador (**Hub Status**) en el transmisor/receptor inalámbrico a la posición **Enable** (Habilitar).

2 Si ya tiene una red Rocketboost establecida, mueva el interruptor de estado del concentrador (**Hub Status**) en este transmisor/receptor inalámbrico a la posición **Disable** (Deshabilitar). El indicador de alimentación del transmisor/receptor inalámbrico se ilumina en verde si el interruptor de estado del concentrador (**Hub Status**) del transmisor/receptor inalámbrico está habilitado o en azul si el interruptor de estado del concentrador (**Hub Status**) del transmisor/receptor inalámbrico está deshabilitado.

3 Si es posible, mueva su concentrador Rocketboost actual y el nuevo dispositivo Rocketboost al cual se quiere emparejar en el mismo salón.

4 Presione el botón de encendido (**Power**) en el concentrador Rocketboost para encenderlo.

5 Presione **Power** en su otro dispositivo Rocketboost para encenderlo.

6 Mantenga presionado el botón **Power** en el concentrador Rocketboost por más de tres segundos para ponerlo en el modo de emparejamiento. El indicador de encendido comienza a parpadear rápidamente y la unidad permanecerá en el modo de emparejamiento por 30 segundos.

7 Mantenga presionado el botón Power en el otro dispositivo Rocketboost por más de tres segundos para poner la unidad en el modo de emparejamiento.

- Cuando el emparejamiento se ha realizado con éxito, los indicadores LED en ambos productos dejarán de parpadear y se mantendrán encendidos.

- Si el emparejamiento no se hace después de 30 segundos, el indicador LED de encendido comienza a parpadear lentamente. En este caso, repita los pasos anteriores.

Para obtener más información, refiérase su *Guía del usuario*.

Utilización del transmisor/receptor inalámbrico como un transmisor

Nota: cuando se usa el transmisor/receptor inalámbrico como transmisor, el indicador LED de transmisión se iluminará cuando esté correctamente conectado a una fuente de audio.

1 Encienda la fuente de audio conectada al transmisor/receptor inalámbrico. Asegúrese de que el volumen de la fuente de audio esté activado, de lo contrario, el audio no se transmitirá en la red Rocketboost.

2 Seleccione la entrada de USB (**USB-In**) o de línea (**LINE-In**) usando el control remoto, según la entrada de audio que esté usando.

3 Reproduzca música a partir del dispositivo de audio conectado a su transmisor/receptor inalámbrico.

4 Ajuste el volumen en su receptor inalámbrico Rocketboost.

Utilización del transmisor/receptor inalámbrico como un receptor

Nota: cuando se usa el transmisor/receptor inalámbrico como receptor, el indicador LED de recepción se iluminará en cuanto se recibe una fuente de audio de la red Rocketboost.

1 Encienda la fuente de audio conectada al transmisor Rocketboost. Asegúrese de que el volumen de la fuente de audio esté activado, de lo contrario, el audio no se transmitirá en la red Rocketboost.

2 Reproduzca música a partir del dispositivo de audio conectado a su transmisor Rocketboost.

3 Ajuste el volumen de su amplificador o de sus altavoces activos conectados a su transmisor/receptor inalámbrico. Si tiene múltiples fuentes de audio en su red Rocketboost, presione el botón de fuente (**Source**) en el transmisor/receptor inalámbrico para escuchar la fuente de audio siguiente. Presione nuevamente el botón de fuente (**Source**) para alternar entre todas las fuentes de audio disponibles.

Notas acerca de la red Rocketboost:

Cada red Rocketboost debe contar con un dispositivo concentrador, el cual asiste a los equipos para que se conecten a la red. La red sólo puede tener un concentrador, el cual se habilita usando el interruptor de concentrador en la parte posterior de todos los transmisores inalámbricos Rocketboost y los transmisores/receptores inalámbricos. Si este es su primer producto Rocketboost debería hacer de esta unidad el concentrador, si ya tiene productos Rocketboost, debería deshabilitar el modo de concentrador en este equipo.

Importante: los concentradores siempre deben tener alimentación para que su red pueda operar. El concentrador puede estar en el modo de suspensión (ahorro de energía), pero debe quedar enchufado.

