

Attention : Un son trop élevé peut endommager l'ouïe.

Attention : Après avoir terminé d'utiliser le casque, le ranger dans un endroit sûr pour éviter tous dégâts matériels.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Casque pour bavardage en ligne avec PS4
- *Guide d'installation rapide*

CARACTÉRISTIQUES


- Conception traditionnelle par-dessus la tête
- Perche de micro réglable
- Commandes sur le câble de mise en sourdine du microphone

PRÉPARATION DE LA CONSOLE DE JEU


- 1 Repérer la prise audio de 3,5 mm du contrôleur DUALSHOCK^{MD}4




- 2 Brancher le câble audio de 3,5 mm du casque sur la prise de sortie audio du DUALSHOCK^{MD} 4.




- 3 Régler le serre-tête de façon confortable et vérifier que le haut-parleur est du côté de l'oreille gauche ou droite.



4 Régler le microphone dans une position confortable.



5 Utiliser l'interrupteur marche-arrêt (ON/OFF) de l'unité de contrôle du casque pour activer ou désactiver le son.



SPÉCIFICATIONS

- Impédance nominale : $16 \Omega \pm 15 \%$
- Réponse en fréquence du haut-parleur : 100 à 6 000 Hz
- Réponse du microphone : 150 à 4 000 Hz
- Longueur de câble : 4 pi (1,2 m)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour toute information complémentaire.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).

www.insigniaproducts.com

Fabriqué et distribué sous licence de Sony Computer Entertainment America LLC.

«  », « PlayStation » et « DUALSHOCK » sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc.

«  » est une marque de commerce de la même société.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés. Déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine