



Merci d'avoir acheté ce produit de haute qualité de Rocketfish. Ces haut-parleurs Bluetooth sont à la pointe de la technologie comme accessoires pour iPad<sup>MD</sup> et sont conçus pour s'intégrer facilement dans le couvercle Smart Cover pour iPad.

## Charge complète des haut-parleurs pour la première utilisation




- 1 Brancher la petite extrémité du câble USB fourni sur les haut-parleurs et l'autre extrémité sur un port disponible de l'ordinateur.
- 2 Si le haut-parleur est éteint (la DEL est éteinte) et que le câble USB est branché pour recharger la batterie, la DEL clignote en rouge et vert (indiquant que le haut-parleur est en mode de couplage). Si aucune connexion n'est établie dans les trois minutes, le haut-parleur s'éteindra de nouveau et la DEL s'allumera en jaune (charge). La DEL s'éteint quand les haut-parleurs sont complètement chargés.




La DEL s'allume en jaune pendant la charge

**Remarque :** Les haut-parleurs fonctionnent avec la plupart des périphériques audio Bluetooth.

- 3 Quand le haut-parleur est connecté, le témoin clignote en rouge pendant la charge et devient vert quand la charge est terminée.



Témoin de progression de la charge (DEL clignotante rouge)




Témoin de charge complète (DEL verte en continu)

**Remarque :** Il est possible de charger les haut-parleurs tout en écoutant de l'audio simultanément.


## Installation de l'ensemble de haut-parleurs dans le couvercle Smart Cover

Placer les parties repérées de l'ensemble de haut-parleurs et le couvercle Smart Cover dans le sens illustré à l'étape 1, puis passer aux étapes suivantes.


①



②



③



④





## Mise en marche et couplage des périphériques

Mettre les haut-parleurs en marche en appuyant sur les côtés de l'icône marche-arrêt. Les haut-parleurs sont mis en marche et mis automatiquement en mode de couplage (répéter cette action du côté opposé pour faire sortir l'autre haut-parleur afin d'obtenir une meilleure qualité audio).

①



②



Connexion établie (DEL verte)

## Pour coupler avec un iPad :

Sur l'écran d'accueil (Home), sélectionner **Settings > General > Bluetooth** (Configuration, Général, Bluetooth) et activer (on)

**Bluetooth.** L'iPad recherche les périphériques à portée de Bluetooth.

Sélectionner et accepter le périphérique Bluetooth. Cet appareil est identifié comme

### RF-TRSPIPAD.

En cas de besoin, se reporter au manuel de l'iPad pour toute information complémentaire sur le couplage.


La DEL est **verte en continu** si une connexion est établie avec l'iPad 2.

La DEL clignote en rouge et vert en l'absence de connexion. Le haut-parleur se met en mode veille après trois minutes et la DEL s'éteint.

**Remarque :** Ne pas oublier de déconnecter (désactiver le couplage) des haut-parleurs RF-TRSPIPAD de l'iPad avant de tenter de coupler les haut-parleurs avec un autre périphérique Bluetooth.


## Réinitialiser

Si le couplage ne s'est pas effectué dans les trois minutes, répéter la procédure de mise en marche en appuyant d'abord sur le côté des haut-parleurs avec l'icône marche-arrêt.




## Pour profiter des haut-parleurs

Pour profiter de la musique ou de vidéos, placer l'iPad 2 avec les haut-parleurs dans l'un des sens indiqué.



## Témoins à DEL



## État du couplage

DEL clignotante en rouge et vert

## Avis juridique

### Information de la FCC et d'IC (version française)

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC et des normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences importantes lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;

- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre l'équipement et le corps de l'utilisateur.

**Attention :** Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

## Garantie limitée d'un an

Allez sur le site [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com) pour tous détails.

## Pour contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790.

[www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com)

© 2012 BBY Solutions, Inc. tous droits réservés.  
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.  
ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.