

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Stylet actif

NS-TS3AIEW24 /
NS-TS3AIEW24-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Stylet
- Câble USB-C
- Pointe remplaçable
- Guide d'installation rapide

AVERTISSEMENT :

Tenir hors de portée des jeunes enfants.
La pointe remplaçable présente un danger d'ingestion.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES



UTILISATION DU STYLET

Mise sous tension du stylet

Double-cliquer sur le bouton d'alimentation. Le stylet se met en marche et le témoin à DEL s'allume pour indiquer le niveau de charge actuel :

- Blanc 60 % ou plus
- Bleu 20 à 60 %
- Rouge 20 % ou moins

Mise hors tension du stylet

Double-cliquer sur le bouton d'alimentation. Le stylet se met hors tension et le témoin à DEL s'éteint.


Remarque : Le stylet se met également hors tension automatiquement après cinq minutes d'inactivité.

Charge du stylet

Connecter le stylet à un ordinateur ou à un autre chargeur avec le câble USB-C fourni.

Le témoin à DEL clignote en rouge pendant la charge et devient blanc lorsqu'il est complètement chargé.

Remarque : Le stylet ne prend pas en charge la recharge sans fil.



Remarque : Le stylet peut être stocké magnétiquement sur l'iPad Pro 12,9 po (3^e génération ou ultérieure, sauf M4), l'iPad Pro 11 po (sauf M4), l'iPad Air 5, l'iPad Air 4 et l'iPad mini 6.

REPLACEMENT DE LA POINTE DU STYLET

Dévisser la pointe dans le sens antihoraire pour la retirer et visser dans le sens horaire pour la remplacer.



ATTENTION :

- Ne pas démonter ni modifier l'équipement ou ne pas remplacer les piles de l'équipement soi-même. L'utilisation de piles incorrectes peut entraîner un incendie, une explosion ou d'autres accidents de sécurité.
- Ne pas exposer l'équipement et ses piles à des températures élevées ou l'utiliser autour d'équipements de chauffage, tels que la lumière du soleil, les radiateurs, les fours à micro-ondes, les fours ou les chauffe-eau. La surchauffe des piles peut provoquer une explosion.
- S'il est remarqué que la pile est décolorée, déformée, anormalement chaude ou différente de la normale, éteindre le stylet et faire remplacer la pile.

- Manipuler l'équipement, les piles et autres accessoires conformément aux réglementations locales, et ne pas les traiter comme des ordures ménagères. L'explosion de la pile peut se produire si elle est mal éliminée.
- L'équipement doit être stocké dans une pièce propre, fraîche et sèche et doit éviter la lumière directe du soleil, pour éviter le contact avec une substance corrosive.

APPAREILS COMPATIBLES

Compatible avec :

iPad Pro 13 po (M4)
 iPad Pro 12,9 po (6^e génération)
 iPad Pro 12,9 po (5^e génération)
 iPad Pro 12,9 po (4^e génération)
 iPad Pro 12,9 po (3^e génération)
 iPad Pro 11 po (M5)
 iPad Pro 11 po (M4)
 iPad Pro 11 po (4^e génération)
 iPad Pro 11 po (3^e génération)
 iPad Pro 11 po (2^e génération)
 iPad Pro 11 po (1^{re} génération)
 iPad Air 13 po (M3)
 iPad Air 13 po (M2)
 iPad Air 11 po (M3)
 iPad Air 11 po (M2)
 iPad Air (5^e génération)
 iPad Air (4^e génération)
 iPad Air (3^e génération)
 iPad (A16)
 iPad (10^e génération)
 iPad (9^e génération)
 iPad (8^e génération)
 iPad (7^e génération)

iPad (6^e génération)

iPad mini (6^e génération)

iPad mini (5^e génération)

Non compatible avec :

iPad Pro 12,9 po (1^{re} génération)

iPad Pro 12,9 po (2^e génération)

iPad Pro 10,5 po

iPad Pro 9,7 po

iPad mini (A17 Pro)

Remarques :

- Tous les modèles d'iPad doivent être mis à jour au système d'exploitation iOS 12.2 ou supérieur.
- Si l'iPad utilisé a déjà été jumelé avec un Apple Pencil, annuler le jumelage avant d'utiliser le stylet.

AVIS JURIDIQUES

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT FCC :

Il n'est pas responsable des interférences radio ou de télévision qui résulteraient d'une utilisation de câbles ou connecteurs non recommandés ou d'une modification non autorisée de cet équipement. Des modifications non autorisées sont susceptibles d'annuler l'autorisation donnée à l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière.

Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur doit être connecté.
- Il est suggéré de contacter un concessionnaire ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION D'IC

NORME CANADIENNE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par Industrie Canada pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc.

**BEST
BUY**

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
 © 2025 Best Buy. Tous droits réservés.