

EXTREMESTEAM™
WITH NANO TITANIUM SOLEPLATE



Instruction Booklet

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

CONAIR®

All G1100 Models

FUNCION DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA


La función de limpieza automática elimina las impurezas dentro de la suela. Recomendamos usarla cada 10 a 15 días. Modo de empleo:

- Llene el depósito de agua hasta la línea "MAX" y ponga el selector de vapor en "0".
- Ajuste la temperatura al nivel máximo y espere hasta que la luz de listo se apague.
- Desenchufe el aparato y sosténgalo horizontalmente encima del fregadero.
- Mantenga oprimido el botón SELF-CLEAN hasta que salga toda el agua hirviendo, el vapor y las impurezas.
- Después de que se haya enfriado, limpie la suela con un paño húmedo.

ALMACENAJE

- Desenchufe la plancha.
- Permita que la plancha se enfríe completamente.
- Vacíe el depósito de agua, volteando la plancha boca abajo encima del fregadero y sacudiéndola suavemente.
- Guarde la plancha, colocándola siempre en posición vertical.

FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA EXTREME STEAM™ (MODELO G1100)



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación. Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$12.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back that is nearest you, together with your purchase receipt and \$12.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Service Centers
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

For information on any Conair product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at www.conair.com


Please register this product at www.conair.com/registration

©2018 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520
Glendale, AZ 85307
Made in China

18PA050530

IB-15504

GET TO KNOW YOUR EXTREME STEAM™ IRON (MODEL G1100)



Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para más información sobre los productos Conair, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en www.conair.com

Centros de servicio Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2018 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520
Glendale, AZ 85307
Hecho en China
18PA050530

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

SELF CLEANING

The self-cleaning feature cleans inside the plate, removing impurities. We recommend using it every 10–15 days. Directions:

- Fill the water reservoir up to the maximum level indicated and set the steam selector to "OFF".
- Set the thermostat knob to the maximum temperature and wait for the light to turn off.
- Pull the plug out of the socket and hold the iron horizontally over the sink.
- Hold the self-clean button setting until all the boiling water, steam and impurities come out.
- When the soleplate has cooled down, you can clean it with a damp cloth.

HOW TO STORE

- Disconnect the plug of the iron from the wall outlet.
- Leave the iron to cool down completely.
- Empty the water reservoir by turning the iron upside down over a sink and gently shaking it.
- Always put the iron away in a vertical position.

Manual de instrucciones

Para su seguridad y para distribuir plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.



CON SUELA DE NANO TITANIUM
EXTREMESTEAM™

CONAIR®
Modelos G1100 (todas las versiones)