

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Répartiteur HDMI à 2 sorties
- Adaptateur d'alimentation c.a.
- Câble USB-A vers USB-C de 1,83 m (6 pi)
- Rubans adhésifs à double face (2)
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Divise une source HDMI en deux sorties HDMI
- Compatible avec des résolutions jusqu'à 8K à 60 Hz
- Les pieds en caoutchouc empêchent d'érafler le bureau ou la table
- Encoches en trou de serrure pour un placement flexible

INSTALLATION DU RÉPARTITEUR HDMI

Le répartiteur HDMI peut être monté sur un mur ou fixé sur une surface plane :


- Fixation sur un mur à l'aide de deux vis (non fournies).

OU

- Fixation sur une surface plane à l'aide du ruban adhésif à double face fourni pour éviter le glissement.

APERÇU


Panneau avant




INFORMATIONS DE BASE SUR CE RÉPARTITEUR HDMI

Ce répartiteur HDMI Rocketfish transmet des signaux audio et vidéo HDMI à partir d'une source unique, telle qu'un lecteur Blu-ray/DVD ou un récepteur de télévision câblée/satellite à deux périphériques, à deux destinations, telles qu'un téléviseur et un récepteur AV. C'est la solution idéale pour transmettre le signal audio d'une source 8K/4K à un récepteur AV (un qui ne prend pas en charge l'intercommunication vidéo 8K/4K) et le signal vidéo à un téléviseur 8K/4K UHD.

Le répartiteur HDMI prend en charge la résolution 8K/4K, s'assurer que la source et l'écran prennent en charge la résolution 8K/4K.




Panneau arrière



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

INSTALLATION DU RÉPARTITEUR HDMI


- 1 À l'aide d'un câble HDMI (non inclus), connecter le périphérique source HDMI (tel qu'une console de jeu, un lecteur Blu-ray ou un ordinateur) au port au port **Input** (entrée) du répartiteur HDMI.



- 2 En utilisant un (des) câble(s) HDMI (non inclus), connecter le ou les périphériques d'affichage HDMI au port **Output 1** (sortie 1) et/ou **Output 2** (sortie 2) du répartiteur HDMI.


Remarques :

- Pour une résolution 8K, les câbles d'entrée et de sortie HDMI devraient être à moins de 3 m (9,84 pi) et des câbles HDMI 2.1 doivent être utilisés.
- Pour une résolution 4K, les câbles HDMI d'entrée et de sortie devraient être à moins de 5 m (16,4 pi) et des câbles HDMI 2.0 doivent être utilisés.
- La résolution de sortie réelle est liée à l'hôte, à l'affichage, aux câbles et à la configuration du répartiteur HDMI.



- 3 Brancher l'adaptateur d'alimentation dans la prise secteur.

- 4 Connecter l'adaptateur d'alimentation au port 5 V du répartiteur avec le câble USB. Le témoin à DEL d'alimentation à l'avant devient rouge.



NETTOYAGE DU RÉPARTITEUR HDMI

- Avant de nettoyer, s'assurer de débrancher toutes les fiches de connexion du répartiteur HDMI.
- Essuyer délicatement la surface du répartiteur HDMI avec un chiffon microfibre doux et sec.
- Éviter d'utiliser des matériaux bruts pour éviter de rayer le boîtier.
- Ne pas utiliser d'agents de nettoyage liquides ni toucher directement les interfaces pour éviter tout dommage.

ENTRETIEN DU RÉPARTITEUR HDMI

- Inspecter régulièrement les câbles HDMI et le câble USB pour vérifier s'ils sont usés ou endommagés, puis les remplacer rapidement en cas de problème.
- Placer le répartiteur HDMI dans un endroit bien ventilé pour éviter les environnements à haute température et empêcher la chaleur d'affecter les performances.
- Lorsqu'il n'ai pas utilisé, ranger le répartiteur HDMI dans un endroit sec et exempt de poussière.

SPÉCIFICATIONS

Spécifications du matériel :

- **Dimensions (H x l x P) :**
20 × 100 × 61 mm (0,79 × 3,9 × 2,4 po)
- **Poids :** 81 g (2,9 oz)

Connecteur d'entrée/sortie :

- **Entrée :** HDMI et alimentation USB-C
- **Sortie :** HDMI (2)

Alimentation :

- **USB-C :** 5 V/1 A

Entrée HDMI :

- **Support (Max.) :** 7 680 × 4 320 à 60 Hz
- **Support RGB :**
B/YCbCr4 : 4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr4:2:0
- **Support HDCP :** 2.3/2.2/1.4
- **Support (Max.) :** Bande passante de 40 Gbit/s (10 Gbit/s par ligne)
- **Support:** HDR

Sortie HDMI :

- **Support (Max.) :**
7 680 × 4 320 à 60 Hz par port
- **Prise en charge RVB :**
/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr4:2:0
- **Support HDCP :** 2.3/2.2/1.4
- **Support (Max.) :** Bande passante de 40 Gbit/s (10 Gbit/s par ligne)
- **Support:** HDR

Environnement :

- **Température de service :**
0 à 35 °C (32 à 95 °F)
- **Température d'entreposage :**
- 10 à 70 °C (14 à 158 °F)
- **Humidité de fonctionnement :**
HR 10 à 85 % (aucune condensation)
- **Humidité de stockage :**
HR 5 à 90 % (aucune condensation)

Alimentation requise°:

- **Source d'alimentation externe :** 5 V/1 A
- **Consommation électrique maximale :**
3,5 W

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Aucune image ne s'affiche sur l'écran.

- Vérifier que tous les câbles sont correctement branchés.
- Vérifier que l'adaptateur d'alimentation est connecté et branché.
- Vérifier que tous les appareils (source ou affichage) sont branchés et sous tension.
- Vérifier qu'aucun câble n'est endommagé ni coupé.
- Vérifier que le bon périphérique d'entrée a été sélectionné.
- S'assurer que les câbles ne dépassent pas 3 m (9,84 pi) à 8K 60 Hz ou 5 m (16,4 pi) à 4K/60 Hz.

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissement : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

POUR CONTACTER ROCKETFISH

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com



ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.