

BLACK+[®] DECKER



MULTI-FUNCTIONAL BASE BASE MULTIFONCTIONNELLE BASE MULTIFUNCIONAL

USE AND CARE MANUAL MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN MANUAL DE USO Y CUIDADO

CATALOG NUMBER
NUMÉRO DE CATALOGUE
NÚMERO DE CATÁLOGO

BWS24

Thank you for choosing BLACK+DECKER!
Merci d'avoir choisi BLACK+DECKER!
¡Gracias por elegir BLACK+DECKER!

PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.

**VEUILLEZ LIRE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT POUR QUELQUE
RAISON.**

**POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO POR
CUALQUIER RAZÓN.**

If you have a question or experience a problem with your BLACK+DECKER purchase, go to www.blackanddecker.com/instantanswers. If you can't find the answer or do not have access to the Internet, call 844-299-0879 from 10:30 a.m. to 6:30 p.m. EST Mon. - Fri. to speak with an agent. Please have the catalog number available when you call.

Si vous avez une question ou rencontrez un problème avec votre achat Black+Decker, allez sur www.blackanddecker.com/instantanswers. Si vous ne trouvez pas la réponse ou n'avez pas accès à l'Internet, appelez au 844-299-0879 de 10h30 à 18h30 HNE du lun. au ven. pour parler avec un agent. Veuillez avoir le numéro de catalogue disponible lorsque vous appelez.

Si tiene una pregunta o experimenta un problema con tu compra de BLACK+DECKER, vaya a www.blackanddecker.com/instantanswers. Si no puede encontrar las respuestas que necesita o no tiene acceso a Internet, llame al 844-299-0879 desde las 10:30 a.m. a las 6:30 p.m. EST de lunes a viernes para hablar con un agente. Por favor, tenga el número de catálogo a mano cuando llame.

**SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE.
GUARDE ESTE MANUAL PARA SU REFERENCIA FUTURA.**

SAFETY INFORMATION



DANGER

DANGER - Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death



WARNING

WARNING - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death



CAUTION

CAUTION - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

- **SAFETY GUIDELINES:** Read these cautions, warnings and danger statements carefully before using the multi-function base.
- **USER RESPONSIBILITY:** YOU are responsible for the safe operation of the product.
- **DON'T USE DAMAGED:** Don't use the multi-function base if it's damaged or missing parts.
- **PROPER USE ONLY:** Use only for its intended purpose.
- **WEIGHT CAPACITY:** Do not exceed maximum weight capacity of 700 pounds.
- **LIFTING:** Use proper lifting technique, using legs, not your back, to place heavy items on the base.
- **BALANCE OF THE LOAD:** Ensure the item is stable and centered on the base at all times, including in transit.
- **DO NOT STACK:** Do not stack multiple items on top of one another.
- **KEEP BASE STILL:** Prior to lifting the object on to the base.
- **SECURE THE LOAD:** Secure the load to the base when moving it.
- **HEAVY OBJECTS:** It is recommended to push, not pull, heavy loads.
- **PROPER ATTIRE:** Wear closed-toe shoes for protection and work gloves to gain a better grip.

WARNING:

- **SURFACE CONDITIONS:** Do not use multi-function base on surfaces with cracks, obstacles or inclines that can cause instability or damage.
- **MAINTAIN CONTROL:** When moving, keep base under control at all times.
- **DO NOT MODIFY:** The base in any way as this can affect functionality and safety.

DANGER:

- **KEEP CHILDREN AWAY:** Children should not be allowed to operate or play near base and should be stored securely when not in use.
- **AVOID PINCH POINTS:** Keep hands, feet and other body parts clear at all times.


SAFETY INFORMATION

WARNING:


- **Read the Manual:** The user should carefully read and understand the entire owner's manual before using the equipment.
- **Follow Instructions:** Follow all warnings, safety signs, and instructions provided with or on the equipment.
- **Don't Use Damaged Equipment:** Do not use the product if it's damaged or if any safety devices are missing or inoperable.
- **Proper Use Only:** The stand should only be used for its intended purpose.
- **Weight Capacity:** Maximum weight is 700 lbs.
- **Lift with Legs:** Use proper lifting technique, using legs, not the back.
- **Surface Conditions:** Do not use stand on surfaces with cracks, obstacles, or inclines that could cause instability or damage.
- **Keep Children Away:** Children should not be allowed to operate or play near the stand.
- **Do Not Modify:** Do not modify the stand in any way, as this can affect its functionality and safety.

SET UP & USE


1. Get everything ready.




2. Use screws to affix the 4 wheels as shown in diagram below.




3. Use screws to affix the 8 foot pedestals, then place stainless steel square tubes as shown in diagram.




4. Insert stainless steel square tubes and adjust to desired width and depth before locking the buckle device.



5. Stick shock absorption mats in all four corners of the base.



6. Rotate legs to proper height to keep the base flat and level.



LIMITED WARRANTY

Any repair, replacement, or warranty service, and all questions about this product should be directed to W Appliance Co. at 844-299-0879 from the US, including Puerto Rico, or Canada.

All warranty service is provided exclusively by our authorized W Appliance Co. service providers. For service in US, including Puerto Rico, and Canada call 1-844-299-0879 to create a ticket. When calling, please have the following information available: date of purchase, model number, proof of purchase and a brief description of the problem.

ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF DELIVERY OF THE ORIGINAL PURCHASE (PARTS AND LABOR INCLUDED):

W Appliance Co. will pay for factory-specified replacement parts and labor to correct defects in materials or workmanship that existed when this major appliance was purchased, or at its sole discretion, replace the product with a new, or remanufactured, unit equivalent to your original purchase. In the event of product replacement, your appliance will be warranted for the remaining term of the original unit's warranty period.

© 2025, W Appliance, Inc., 1356 Broadway, NY NY 10018

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



DANGER

DANGER - Dangers immédiats qui VONT entraîner des lésions corporelles graves ou la mort



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - Dangers ou pratiques dangereuses qui PEUVENT entraîner des lésions corporelles graves ou la mort



ATTENTION

ATTENTION - Dangers ou pratiques dangereuses qui PEUVENT entraîner des lésions corporelles mineures

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT:

- **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ** : Lisez attentivement ces mises en garde, avertissements et mentions de danger avant d'utiliser la base multifonction.
- **RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR** : Vous êtes responsable du bon fonctionnement du produit.
- **NE PAS UTILISER SI** la base multifonction est endommagée : N'utilisez pas la base multifonction si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes.
- **UTILISATION APPROPRIÉE** : Utilisez uniquement pour l'usage auquel elle est destinée.
- **CAPACITÉ DE POIDS** : Ne dépassez pas la capacité de poids maximale de 317 kg.
- **LEVAGE** : Utilisez une technique de levage appropriée, en utilisant vos jambes et non votre dos, pour placer des objets lourds sur la base.
- **ÉQUILIBRE DE LA CHARGE** : Assurez-vous que l'objet est stable et centré sur la base en tout temps, y compris pendant le transport.
- **NE PAS EMPIILER** : N'empilez pas plusieurs objets les uns sur les autres.
- **MAINTENEZ LA BASE IMMOBILE** : Avant de soulever l'objet et de le poser sur la base.
- **FIXEZ LA CHARGE** : Fixez la charge à la base lors de son déplacement.
- **OBJETS LOURDS** : Il est recommandé de pousser, et non de tirer, les charges lourdes.
- **TENUE APPROPRIÉE** : Portez des chaussures fermées pour vous protéger et des gants de travail pour une meilleure adhérence.



AVERTISSEMENT:

- **ÉTAT DE LA SURFACE** : N'utilisez pas la base multifonction sur des surfaces présentant des fissures, des obstacles ou des pentes susceptibles de provoquer une instabilité ou des dommages.
- **GARDEZ LE CONTRÔLE** : Lors des déplacements, gardez toujours le contrôle de la base.
- **NE MODIFIEZ PAS** : La base de quelque manière que ce soit, car cela pourrait affecter sa fonctionnalité et sa sécurité.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

DANGER:


- **TENIR LES ENFANTS ÉLOIGNÉS** : Les enfants ne doivent pas être autorisés à utiliser ou à jouer à proximité de la base et doivent être rangés en toute sécurité lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- **ÉVITER LES POINTS DE PINCEMENT** : Garder les mains, les pieds et les autres parties du corps à l'écart à tout moment.

AVERTISSEMENT:


- **Lire le manuel** : L'utilisateur doit lire attentivement et comprendre l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser l'équipement.
- **Suivre les instructions** : Respecter tous les avertissements, les panneaux de sécurité et les instructions fournis avec ou sur l'équipement.
- **Ne pas utiliser d'équipement endommagé** : Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou si des dispositifs de sécurité sont manquants ou inutilisables.
- **Utilisation conforme** : Le support doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- **Capacité de charge** : Le poids maximal est de 700 lb.
- **Soulever avec les jambes** : Utiliser une technique de levage appropriée, en utilisant les jambes et non le dos.
- **État du sol** : Ne pas utiliser le support sur des surfaces présentant des fissures, des obstacles ou des pentes susceptibles de provoquer une instabilité ou des dommages.
- **Garder les enfants à l'écart** : Les enfants ne doivent pas être autorisés à utiliser ou à jouer à proximité du support.
- **Ne pas modifier** : Ne pas modifier le support de quelque manière que ce soit, car cela pourrait affecter sa fonctionnalité et sa sécurité.

INSTALLATION ET UTILISATION


1. Préparez tout.




2. Utilisez des vis pour fixer les 4 roues tel qu'illustré dans le schéma ci-dessous.




3. Utilisez des vis pour fixer les socles de 8 pieds, puis placez les tubes carrés en acier inoxydable tel qu'illustré dans le schéma.




4. Insérez les tubes carrés en acier inoxydable et ajustez-les à la largeur et à la profondeur désirées avant de verrouiller le dispositif de boucle.



5. Collez des tapis absorbants aux quatre coins de la base.



6. Tournez les pieds à la bonne hauteur pour maintenir la base plate et de niveau.



GARANTIE LIMITÉE

Pour toute réparation, remplacement ou service sous garantie, ainsi que pour toute question concernant ce produit, veuillez contacter W Appliance Co. au 844-299-0879 depuis les États-Unis, y compris Porto Rico, ou le Canada.

Tout service sous garantie est assuré exclusivement par nos fournisseurs autorisés W Appliance Co.. Pour une intervention aux États-Unis, y compris Porto Rico, et au Canada, appelez le 1-844-299-0879 pour créer un ticket. Lors de votre appel, veuillez avoir les renseignements suivants à portée de main : date d'achat, numéro de modèle, preuve d'achat et une brève description du problème.

UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE DE LIVRAISON DE L'ACHAT INITIAL (PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE INCLUSES) :

W Appliance Co. prendra en charge les pièces de rechange et la main-d'œuvre spécifiées par l'usine pour corriger les défauts de matériaux ou de fabrication existant lors de l'achat de ce gros électroménager ou, à sa seule discrétion, remplacera le produit par un appareil neuf ou remis à neuf équivalent à celui que vous avez acheté. En cas de remplacement du produit, votre appareil sera garanti pour la durée restante de la garantie d'origine.

© 2025, W Appliance, Inc., 1356 Broadway, NY 10018

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



PELIGRO

PELIGRO - Peligros inmediatos que **RESULTARÁN** en lesiones personales graves o la muerte.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA- Peligros o prácticas inseguras que **PUEDEN** provocar lesiones corporales graves o la muerte



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN- Peligros o prácticas inseguras que **PODRÍAN** provocar lesiones personales menores

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



ADVERTENCIA:

- **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:** Lea atentamente estas precauciones, advertencias y advertencias de peligro antes de usar la base multifunción.
- **RESPONSABILIDAD DEL USUARIO:** USTED es responsable del funcionamiento seguro del producto.
- **NO USAR SI EL PRODUCTO ESTÁ DAÑADO:** No utilice la base multifunción si está dañada o le faltan piezas.
- **SOLO PARA USO ADECUADO:** Úsela únicamente para el fin previsto.
- **CAPACIDAD DE PESO:** No exceda la capacidad máxima de peso de 700 libras.
- **ELEVACIÓN:** Utilice la técnica de levantamiento adecuada, utilizando las piernas, no la espalda, para colocar objetos pesados sobre la base.
- **EQUILIBRIO DE LA CARGA:** Asegúrese de que el objeto esté estable y centrado en la base en todo momento, incluso durante el transporte.
- **NO APILAR:** No apile varios objetos uno encima del otro.
- **MANTENGA LA BASE INMÓVIL:** Antes de colocar el objeto sobre la base.
- **ASEGURE LA CARGA:** Asegure la carga a la base al moverla. • **OBJETOS PESADOS:** Se recomienda empujar, no jalar, cargas pesadas.
- **VESTIMENTA ADECUADA:** Use calzado cerrado para mayor protección y guantes de trabajo para un mejor agarre.



ADVERTENCIA:

- **CONDICIONES DE LA SUPERFICIE:** No utilice la base multifunción sobre superficies con grietas, obstáculos o pendientes que puedan causar inestabilidad o daños.
- **MANTENGA EL CONTROL:** Al moverla, mantenga la base bajo control en todo momento.
- **NO MODIFIQUE** la base de ninguna manera, ya que esto puede afectar su funcionalidad y seguridad.



PELIGRO:

- **MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS:** No permita que los niños operen ni jueguen cerca de la base y guárdela de forma segura cuando no la use.
- **EVITE PUNTOS DE ATRAPAMIENTO:** Mantenga las manos, los pies y otras partes del cuerpo alejados en todo momento.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:


- Lea el manual: El usuario debe leer atentamente y comprender todo el manual del usuario antes de usar el equipo.
- Siga las instrucciones: Siga todas las advertencias, señales de seguridad e instrucciones que se incluyen con o en el equipo.
- No utilice el equipo dañado: No utilice el producto si está dañado o si algún dispositivo de seguridad falta o no funciona.
- Uso adecuado: El soporte solo debe utilizarse para el propósito previsto.
- Capacidad de peso: El peso máximo es de 700 lb.
- Levante con las piernas: Utilice la técnica de levantamiento adecuada, utilizando las piernas, no la espalda.
- Condiciones de la superficie: No utilice el soporte sobre superficies con grietas, obstáculos o pendientes que puedan causar inestabilidad o daños.
- Mantenga a los niños alejados: No se debe permitir que los niños operen ni jueguen cerca del soporte.
- No modificar: No modifique el soporte de ninguna manera, ya que esto puede afectar su funcionalidad y seguridad.

CONFIGURACIÓN Y USO


1. Deje todo listo.




2. Utilice tornillos para fijar las 4 ruedas como se muestra en el diagrama a continuación.




3. Use tornillos para fijar los pedestales de 8 pies, luego coloque tubos cuadrados de acero inoxidable como se muestra en el diagrama.




4. Inserte tubos cuadrados de acero inoxidable y ajústelos al ancho y profundidad deseados antes de bloquear el dispositivo de hebilla.



5. Coloque alfombrillas amortiguadoras en las cuatro esquinas de la base.



6. Gire las patas a la altura adecuada para mantener la base plana y nivelada.



GARANTÍA LIMITADA

Cualquier reparación, reemplazo o servicio de garantía, así como cualquier pregunta sobre este producto, debe dirigirse a W Appliance Co. al 844-299-0879 desde EE. UU., incluido Puerto Rico, o Canadá.

Todo el servicio de garantía es proporcionado exclusivamente por nuestros proveedores de servicio autorizados de W Appliance Co. Para obtener servicio en EE. UU., incluido Puerto Rico, y Canadá, llame al 1-844-299-0879 para crear un ticket. Al llamar, tenga a mano la siguiente información: fecha de compra, número de modelo, comprobante de compra y una breve descripción del problema.

UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA COMPRA ORIGINAL (INCLUYEN PIEZAS Y MANO DE OBRA):

W Appliance Co. pagará las piezas de repuesto especificadas de fábrica y la mano de obra para corregir defectos de materiales o mano de obra existentes al momento de la compra de este electrodoméstico principal o, a su entera discreción, reemplazará el producto por una unidad nueva o remanufacturada equivalente a la compra original. En caso de reemplazo del producto, su electrodoméstico estará cubierto por la garantía durante el período restante de la garantía original.

© 2025, W Appliance, Inc., 1356 Broadway, NY 10018



BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, the BLACK & DECKER and BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

BLACK & DECKER, BLACK+DECKER, y los logos y nombres de productos de BLACK & DECKER y BLACK+DECKER y el esquema de colores naranja y rojo son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

BLACK & DECKER, BLACK + DECKER, les logos et noms de produits BLACK & DECKER et BLACK + DECKER, ainsi que la palette de couleurs orange et noir sont des marques de commerce de The Black & Decker Corporation, utilisées sous licence. Tout droit réservé.

Product in this box may differ slightly from that pictured. Does not affect function. Not all accessories shown in photography are included in this package.

El producto en esta caja puede diferir ligeramente del representado en las imágenes. Esto no afecta su función. No todos los accesorios mostrados en las fotografías son incluidos en este paquete.

Le produit dans cette boîte peut différer légèrement de celui illustré. N'affecte pas la fonction. Pas tous les accessoires présentés dans la photographie sont inclus dans ce paquet.

Imported by W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018
Customer Service: 844-299-0879

Importado por W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018
Servicio al Cliente: 844-299-0879

Importé par W Appliance, Inc., 1356 Broadway, New York, NY 10018
Service À La Clientèle: 844-299-0879