

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Lector de tarjetas de memoria de formato múltiple USB 3.0
- Cable para USB 3.0
- *Guía de instalación rápida*


REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows® 8.1, Windows® 8, Windows Vista®, Windows® XP o Mac OS 10.4.x o más reciente


CARACTERÍSTICAS

- Facilita la transferencia de música, fotos, videos y otros archivos entre su computadora y una cámara digital o videocámara, cámara de acción, smartphone, tableta o equipo similar
- Admite las tarjetas SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, MMC, MemoryStick, MS PRO, MS-Duo, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MemoryStick Micro (M2) y CompactFlash de tipo I y II
- Admite MMC plus o MINI SD con adaptador. No se incluye el adaptador.
- USB 3.0 de alta velocidad para transferir hasta 5 Gbps de datos, compatible con USB 2.0

Vista frontal



Vista posterior



*Inserte la tarjeta en esta ranura con la etiqueta hacia abajo.

CONEXIÓN DEL LECTOR DE TARJETAS

Conecte un extremo del cable USB en su lector de tarjetas y el otro extremo en un puerto USB disponible en su computadora. Su computadora instala los controladores automáticamente.

USANDO EL LECTOR DE TARJETAS

Precauciones:

- Inserte una tarjeta de memoria en la ranura apropiada con la etiqueta hacia arriba (excepto para las ranuras CF y SD/MMC que requieran que las tarjetas estén insertadas con la etiqueta hacia ABAJO). El indicador LED de datos se ilumina. De no hacerlo puede resultar en daños a su tarjeta o al lector de tarjetas.
- No retire las tarjetas de memoria mientras el indicador LED azul o verde de datos en el lector está parpadeando. De hacer esto podría resultar en la pérdida de datos o dañaría a su tarjeta de memoria.
- Este lector de tarjetas admite múltiples tarjetas al mismo tiempo, tales como CF+MS+SD+microSD o CF+MS+SD+M2. Este lector de tarjetas no admite tarjetas microSD y M2 al mismo tiempo.
- Si conecta este lector de tarjetas a un puerto USB 2.0, el indicador LED se ilumina en verde. Al transferir datos por un puerto USB 2.0, el indicador LED parpadea en verde. Si conecta este lector de tarjetas a un puerto USB 3.0, el indicador LED se ilumina en azul. Al transferir datos por un puerto USB 3.0, el indicador LED parpadea en azul.

Para acceder a una tarjeta de memoria usando Windows:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura apropiada con la etiqueta hacia arriba (excepto para las ranuras CF y SD/MMC que requieran que las tarjetas estén insertadas con la etiqueta hacia ABAJO). El indicador LED de datos se ilumina.
- 2 Haga clic en **Start** (Inicio) y después en *My Computer/Computer* (Mi PC/Equipo). Haga doble clic en la letra de la unidad para ver sus contenidos.
- 3 Use los procedimientos normales de Windows para abrir, copiar, pegar y eliminar archivos.
- 4 Haga un clic derecho en el nombre de su tarjeta y seleccione **Eject** (Expulsar) cuando haya terminado.
- 5 No retire su tarjeta del lector de tarjetas hasta que el indicador LED deje de parpadear y el nombre de su tarjeta desaparezca de su pantalla.

Para acceder a una tarjeta de memoria usando Mac OS 10.4.x o más reciente:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura apropiada con la etiqueta hacia arriba (excepto para las ranuras CF y SD/MMC que requieran que las tarjetas estén insertadas con la etiqueta hacia ABAJO). El indicador LED de datos se ilumina.

- 2 Abra la ventana del **Finder** (Buscador), y haga clic en el nombre de su tarjeta en la parte izquierda del menú, para ver su contenido.
- 3 Use los procedimientos normales del Mac para abrir, copiar, pegar y eliminar archivos.
- 4 Haga un clic derecho en el nombre de su tarjeta y seleccione **Eject** (Expulsar) cuando haya terminado.
- 5 No retire su tarjeta del lector de tarjetas hasta que el indicador LED deje de parpadear y el nombre de su tarjeta desaparezca de la ventana del Finder (Buscador).

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Para la localización y corrección de fallas, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

AVISOS LEGALES

Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Declaración de ICES-003

CAN ICES 3 (B)/NMB 3(B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China