


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Pulsera metálica de eslabón suave
- Herramienta de ajuste
- 3 varillas de extracción de alfileres
- Guía de instalación rápida


CARACTERÍSTICAS




AJUSTE DE LA LONGITUD DE SU PULSERA

Se puede quitar eslabones para ajustar la longitud de la pulsera.


- 1 Gire la perilla en el sentido contrario a las agujas del reloj para dar espacio en la ranura.



- 2 Inserte la pulsera en la ranura con las flechas de la parte posterior de la pulsera hacia arriba y orientadas fuera de la varilla de extracción del alfiler y alinee el alfiler en el eslabón de la pulsera del reloj con la varilla.



- 3 Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para que la varilla empuje el alfiler parcialmente fuera del eslabón de la pulsera. Gire la perilla en el sentido contrario de las agujas del reloj para abrir la ranura y remover la pulsera del reloj y tire del alfiler completamente para sacarlo del eslabón de la pulsera.



PT-AWB42GLB / PT-AWB42RGLB / PT-AWB42SLB / PT-AWB42BLB / PT-AWB42GLB3 / PT-AWB38GLB / PT-AWB38SLB / PT-AWB38BLB / PT-AWB38RGLB / PT-AWB38GLB3

PULSERA METÁLICA DE ESLABÓN SUAVE PARA APPLE WATCH


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.


- 4** Repita los pasos 2 y 3 para quitar el alfiler del otro lado del eslabón y remueva el eslabón. Siga removiendo los alfileres y eslabones para obtener la longitud deseada.



- 5** Junte los dos eslabones libres, con las flechas de la parte posterior de los eslabones orientadas hacia la misma dirección y deslice un alfiler en el orificio en el lado opuesto a las flechas.



- 6** Inserte la pulsera del reloj en la ranura con las flechas de la parte posterior de la pulsera hacia arriba y orientadas hacia la varilla de extracción del alfiler. Alinee el alfiler con la varilla y gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para insertar el alfiler en el eslabón de la pulsera del reloj.



REEMPLAZO DE LA VARILLA DE EXTRACCIÓN DEL ALFILER

- 1 Abra la parte inferior de la cubierta para encontrar las dos varillas de extracción del alfiler de reemplazo.
- 2 Saque la varilla de extracción actual con pinzas y reemplácela con una nueva.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

PARA CONTACTAR A PLATINUM

Para el servicio al cliente llame al 1-800-499-3964

Apple Watch es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países.

El logotipo Pt es una marca registrada de Best Buy.

PLATINUM es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China