

QUICK SETUP GUIDE

Mobile battery pack

- NS-MB8002 / NS-MB8002-C
- NS-MB10002 / NS-MB10002-C
- NS-MB12002 / NS-MB12002-C
- NS-MB15002 / NS-MB15002-C

PACKAGE CONTENTS

- Mobile battery pack
- Micro USB charging and sync cable
- Quick Setup Guide

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

SAFETY INFORMATION/CAUTION

- Do not expose your mobile battery pack to heat, fire, or water.
- Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture, or shred the internal battery.
- This is not a toy. Young children should be supervised to make sure that they do not play with the mobile battery.

COMPATIBILITY

- Compatible with most mobile devices, including iPhones.
- If your device requires a different connector, use the cable that came with your device.

FEATURES


LED status button

USB Micro USB

- 4 LEDs = 75-100% power
- 3 LEDs = 50-75% power
- 2 LEDs = 25-50% power
- 1 LED = 5-25% power
- : Blinking LED = < 5% power
- If none of the LEDs light, the battery needs to be recharged.

- Do not charge electronic devices while the battery pack is recharging.
- Recharge the mobile battery before use if it has not been used for more than 90 days.
- Risk of fires and burns. Do not open, crush, heat above 140°F (60°C), or incinerate. Follow the manufacturer's instructions.
- Operation environment temperature: 32~104°F (0~40°C).

CHARGING YOUR MOBILE BATTERY




Fully charge your mobile battery before using it for the first time. This will take about four hours.

- 1 Plug the small end of the USB cable into the mobile battery's micro USB port.
 - 2 Plug the other end into a standard USB port on your computer, vehicle charger, or wall charger (not included). The mobile battery automatically begins charging and the blue LED turns on.
- Note:** All four LEDs turn on when the mobile battery is fully charged.

This product is safe for regular use under normal conditions. As with any device using electrical power, some situations may be unsafe and injuries or damages could result. To minimize or avoid unsafe conditions, read and follow the instructions before using.

CHARGING YOUR DEVICES



- 1 Plug the large end of the USB cable into the mobile battery's USB port.
- 2 Plug the other end into your device. The mobile battery automatically begins charging your device.

- Notes:**
- If your device requires a different connector than the one provided, use the cable that came with your device.
 - If you connect two USB devices, 2.1A power is shared between the two ports. If your device does not charge fast enough, disconnect the second USB device.

SPECIFICATIONS

Model	NS-MB8002	NS-MB10002	NS-MB12002	NS-MB15002
Input	5V, 2A	5V, 2A	5V, 2A	5V, 2A
Output	5V, 2.1A (total)	5V, 2.1A (total)	5V, 2.1A (total)	5V, 2.1A (total)
Capacity	8000 mAh	10000 mAh	12000 mAh	15000 mAh

LEGAL NOTICES

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ICES Statement
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.insigniaproducts.com for details.

CONTACT INSIGNIA:

For customer service, call 877-467-4289 (U.S. and Canada) or 01-800-926-3000 (Mexico)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2017 Best Buy. All rights reserved
Made in China

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Bloc-batterie portatif

- NS-MB8002 / NS-MB8002-C
- NS-MB10002 / NS-MB10002-C
- NS-MB12002 / NS-MB12002-C
- NS-MB15002 / NS-MB15002-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Bloc-batterie portatif
- Câble de charge et de synchronisation micro USB
- Guide d'installation rapide

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

- Ne pas exposer le bloc-batterie portatif à la chaleur, au feu ou à l'eau.
- Ne pas modifier, démonter, ouvrir, laisser tomber, écraser, percer ou déchiqueter la batterie interne.
- Ceci n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour vérifier qu'ils ne jouent pas avec la batterie portative.

COMPATIBILITÉ

- Compatible avec la plupart des téléphones mobiles y compris les iPhones.
- Si l'appareil requiert un connecteur différent que celui fourni, utiliser le câble fourni avec le périphérique.

CARACTÉRISTIQUES


Témoins d'état de la DEL

USB Micro USB

- 4 DEL = 75 à 100 % de charge
- 3 DEL = 50 à 75 % de charge
- 2 DEL = 25 à 50 % de charge
- 1 DEL = 5 à 25 % de charge
- : DEL clignotante = < 5 % de charge
- Si aucun des témoins DEL s'allument, la batterie a besoin d'être rechargée.

- Ne pas charger les appareils électroniques pendant que le bloc-batterie se recharge.
- Recharger la batterie portative si elle n'a pas été utilisée pendant plus de 90 jours.
- Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas l'ouvrir, l'écraser, le chauffer à une température supérieure à 140 °F (60 °C) ou l'incinérer. Observer les instructions du fabricant.

CHARGE DE LA BATTERIE PORTATIVE




Charger complètement la batterie portative avant sa première utilisation. Cela devrait prendre environ quatre heures.

- 1 Brancher la petite extrémité du câble USB sur le port micro USB de la batterie portative.
 - 2 Connecter l'autre extrémité du câble au port USB standard de l'ordinateur, du chargeur de voiture ou du chargeur mural (non fourni). La batterie portative commence à se charger automatiquement et le témoin DEL bleu s'allume.
- Remarque :** Lorsque la batterie est complètement chargée, les quatre témoins DEL s'allument.

- Température ambiante de service : 32 à 104 °F (0 à 40 °C).
- Ce produit est sans danger pour une utilisation régulière dans des conditions normales. Comme pour tout appareil qui utilise l'électricité, certaines situations peuvent être dangereuses et des blessures ou des dommages peuvent se produire. Pour diminuer ou éviter les conditions non sécuritaires, lire et observer les instructions avant l'installation de ce produit.

CHARGE DES PÉRIPHÉRIQUES



- 1 Connecter l'extrémité la plus grande du câble USB au port USB de la batterie portative.
 - 2 Brancher l'autre extrémité sur le périphérique. La batterie portative commence à charger automatiquement l'appareil.
- Remarques :**
- Si l'appareil requiert un connecteur différent que celui fourni, utiliser le câble fourni avec le périphérique.
 - Si deux périphériques USB sont connectés, l'alimentation de 2,1 A est partagée entre les deux ports. Si le périphérique ne se charge pas assez rapidement, déconnecter le deuxième périphérique USB.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	NS-MB8002	NS-MB10002	NS-MB12002	NS-MB15002
Entrée	5 V, 2 A			
Sortie	Total de 5 V, 2,1 A			
Capacité	8 000 mAh	10 000 mAh	12 000 mAh	15 000 mAh

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Avertissement FCC

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration NMB

Norme canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U. © 2017 Best Buy. Tous droits réservés **Fabriqué en Chine**

INSIGNIA

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Paquete de baterías portátil

NS-MB8002 / NS-MB8002-C

NS-MB10002 / NS-MB10002-C

NS-MB12002 / NS-MB12002-C

NS-MB15002 / NS-MB15002-C

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Paquete de baterías portátil
- Cable micro USB de carga y de sincronización
- *Guía de instalación rápida*

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/PRECAUCIONES

- No exponga su batería portátil al calor, el fuego o agua.
- No modifique, desarme, abra, haga caer, aplaste, perforo o triture la batería interna.
- Esto no es un juguete. Los niños deberán ser supervisados para

COMPATIBILIDAD

- Compatible con la mayoría de los teléfonos móviles incluyendo los iPhones
- Si su dispositivo necesita un conector diferente, use el cable proporcionado con su dispositivo.

CARACTERÍSTICAS




- 4 LEDs = 75 a 100% de potencia
- 3 LEDs = 50 a 75% de potencia
- 2 LEDs = 25 a 50% de potencia
- 1 LED = 5 a 25% de potencia
- LED parpadeando = <5% de potencia
- Si ninguno de los indicadores LED se ilumina, la batería necesitará ser recargada.

asegurarse de que no jueguen con la batería portátil.

- No cargue los dispositivos electrónicos mientras la batería se está cargando.
- Recarga su batería portátil antes del uso si no se usó por más de 90 días.
- Riesgo de incendios y quemaduras. No abra, aplaste, caliente a más de 140 °F (60 °C) ni incinere. Siga las instrucciones del fabricante.
- Temperatura ambiental de operación: 32 a 104 °F (0 a 40 °C)

CARGA DE SU BATERÍA MÓVIL




La batería móvil debe de cargarse completamente antes de usarla por primera vez. Esto necesitará aproximadamente cuatro horas

- 1 Enchufe el pequeño extremo del cable USB en el puerto micro USB de la batería móvil.
- 2 Conecte el otro extremo en un puerto USB estándar de su computadora, cargador para el auto o cargador de pared (no se incluye). La batería portátil comienza a cargar automáticamente y el indicador LED azul se ilumina. **Nota:** Todos los indicadores LEDs se encenderán cuando la batería móvil estará completamente cargada.

Este producto está seguro para un uso regular bajo condiciones normales. Como con todo dispositivo que usa electricidad, ciertas situaciones pueden ser peligrosas y esto puede resultar en lesiones o daños. Para disminuir o evitar condiciones peligrosas, lea este manual cuidadosamente y siga las instrucciones antes de usarlo.

CARGA DE SUS DISPOSITIVOS



- 1 Conecte el extremo más grande del cable de USB en el puerto USB de la batería móvil.
 - 2 Conecte el otro extremo en su dispositivo. La batería móvil comienza a cargar automáticamente su dispositivo.
- Notas:**
- Si su dispositivo necesita un conector diferente del que se suministró, use el cable proporcionado con su dispositivo.
 - Si conecte dos dispositivos USB, la potencia de 2.1 A está compartida entre los dos puertos. Si su dispositivo no carga suficientemente rápidamente, desconecte el segundo dispositivo USB.

ESPECIFICACIONES

Modelo	NS-MB8002	NS-MB10002	NS-MB12002	NS-MB15002
Entrada	5 V, 2 A			
Salida	Total de 5 V/2.1 A			
Capacidad	8000 mAh	10000 mAh	12000 mAh	15000 mAh

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración ICES

Norma canadiense ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados **Hecho en China**