

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Cargador inalámbrico de 5 W

NS-MWPC5K / NS-MWPC5KTP/
NS-MWPC5K-C

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

CONTENIDO DEL PAQUETE

NS-MWPC5K / NS-MWPC5K-C

- Cargador inalámbrico de 5 W certificado Qi (1)
- Cable de carga de 4 pies (1.2 m) (1)
- Adaptador de alimentación de USB (1)
- *Guía de instalación rápida*

NS-MWPC5KTP

- Cargador inalámbrico de 5 W certificado Qi (2)
- Cable de carga de 4 pies (1.2 m) (2)
- Adaptador de alimentación de USB (2)
- *Guía de instalación rápida*



CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto para facilitar la ubicación y una carga confiable
- El diseño inalámbrico carga sin cables engorrosos
- La salida de 5 W ofrece velocidades de carga estándar para los dispositivos con capacidad Qi
- El indicador LED azul muestra que el dispositivo se está cargando.

COMPATIBILIDAD

Cualquier dispositivo compatible con Qi hasta 5 W, incluyendo smartphone, auriculares, relojes inteligentes. Esto incluye los últimos dispositivos iPhone, Samsung Galaxy y Note.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



INSTALACIÓN DE SU BASE DE CARGA

- 1 Conecte el cable micro de carga al puerto micro USB en su cargador.
- 2 Conecte el otro extremo del cable USB en el cargador USB de pared, el cargador para vehículo, la laptop o la computadora de escritorio.

- 3 Coloque su dispositivo compatible con Qi sobre el centro de su cargador con la pantalla hacia arriba. El indicador LED es de color azul cuando el dispositivo se está cargando.
Nota: Si el indicador LED es de color rojo, su dispositivo no se está cargando. Refiérase a "LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS" para obtener más información.

INDICADOR LED DE ESTADO

Indicador LED	ESTADO
Parpadea en azul	Modo de espera
Azul en continuo	Cargando
Parpadeando en rojo	Error de carga
Rojo en continuo	Insuficiente potencia de entrada

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

El dispositivo no se está cargando, el LED está iluminado en rojo

- Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con Qi.
- Asegúrese de que su cargador esté conectado a un tomacorriente que funcione.
- Asegúrese de que su dispositivo esté correctamente colocado sobre su cargador.
- Asegúrese de que no haya otros objetos sobre el cargador.
- Retire la cubierta de su dispositivo. Podría estar bloqueando la señal inalámbrica.

El dispositivo se carga lentamente

- Su dispositivo podría cargarse más lentamente con el cargador inalámbrico que con un cable de carga. Este comportamiento es normal.
- Asegúrese de que su dispositivo esté correctamente colocado en el centro de su cargador.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente el cable con el adaptador de corriente incluido que vino con el cargador. El uso de un cable y un adaptador diferentes puede disminuir el rendimiento de la carga o dañar el cargador.

ESPECIFICACIONES

Cargador inalámbrico Qi

Entrada: 5 V/2 A micro USB

Salida inalámbrica: 5 W

Dimensiones: 3.937 x 3.937 x 0.417 pulg. (95 x 95 x 10.6 mm)

Adaptador de alimentación de CA:

Entrada: 100 a 240 V 50/60 Hz

Salida: 5 V CC/2.4 A

Cable de carga: 4 pies (1.2 m)

AVISOS LEGALES

Información de FCC

Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración de la FCC: Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Declaración RSS-Gen: Este dispositivo contiene transmisores o receptores exentos de licencia que cumplen con el RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada del dispositivo.

Declaración de exposición RF: Este equipo cumple con los límites de exposición a radiofrecuencia establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado con un mínimo de distancia de 20 cm entre el dispositivo y el usuario o las personas presentes. Este equipo no debe estar compartiendo lugar u operando en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiofrecuencia establecidos por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico del Canadá para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado con un mínimo de distancia de 20 cm entre el dispositivo y el usuario o las personas presentes. Este equipo no debe estar compartiendo lugar u operando en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- 1 No intente desensamblar el producto. Esto puede resultar en cortocircuitos o daños.
- 2 El producto debe mantenerse en un lugar seco y ventilado. No lo guarde en un área de alta humedad y de alta temperatura.
- 3 No utilice solventes orgánicos para limpiar el producto.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)

1-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.