

Teclado con cable

Guía de instalación rápida

BE-WKBF2B

BEST BUY
essentials™

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido del paquete


- Teclado con cable
- *Guía de instalación rápida*

Características

- Funciona con Windows 11, Windows 10 y macOS 10.12 a 11.4
- Se conecta fácilmente con plug-and-play
- Permite una introducción de datos más precisa con un teclado numérico de tamaño completo
- Acceso rápido mediante las teclas multimedia
- Permite una colocación flexible con un cable de 1.5 m (4.92 pies)
- Ofrece dos posiciones de altura para mayor comodidad
- Respaldo por Best Buy

Requisitos del sistema

- Windows® 11, Windows® 10 o Mac Os 10.12 o más reciente
- Un puerto USB disponible




Teclas de acceso rápido

ICONO	FUNCIÓN	COMBINACIÓN DE FUNCIONES (FN)	DESCRIPCIÓN
	Mi PC	Fn + F1	Abre mi computadora
	Calculadora	Fn + F2	Abre la calculadora de la computadora
	Correo electrónico	Fn + F3	Inicia el correo electrónico
	Página inicial	Fn + F4	Abre el navegador y la página de inicio
	Buscar	Fn + F5	Abre la web o la búsqueda del sistema
	Selección de medios	Fn + F6	Selecciona el reproductor multimedia
	Pista anterior	Fn + F7	Función de pista anterior de multimedia
	Pista siguiente	Fn + F8	Función de pista siguiente de multimedia
	Reproducción y pausa	Fn + F9	Reproduce o pausa el reproductor de multimedia
	Silenciar	Fn + F10	Silencia todo el sonido de multimedia
	Baja el volumen	Fn + F11	Para bajar el volumen
	Sube el volumen	Fn + F12	Para subir el volumen

Nota: Algunos accesos directos y teclas de función sólo están disponibles en Windows y no son compatibles con macOS.

Preparación de su teclado

- Conecte el teclado en un puerto USB disponible en su computadora. Windows y Mac detectarán y instalarán automáticamente el controlador apropiado y podrá usar el teclado de inmediato.



Limpeza del teclado

Limpe su teclado con un paño húmedo, sin pelusas.

Especificaciones

- **Dimensiones (Alto × Ancho × Prof.):**
3.29 × 44.26 × 15.17 cm (1.3 × 17.44 × 5.98 pulg.)
- **Peso:** 530 g (18.7 oz)
- **Longitud del cable:** 1.5 m (4.92 pies)
- No se requiere ningún controlador o aplicación
- Función combinada Fn integrada mediante las teclas F1 a F12
- Compatible con las especificaciones USB 1.1, 2.0 y 3.0
- Aprobado por la FCC

Localización y corrección de fallas

Mi teclado no funciona.

- Asegúrese de que su computadora cumple con los requisitos de sistema.
- Asegúrese de que su cable USB esté seguramente enchufado en el puerto USB de su computadora.
- Trate de conectar el teclado a un puerto USB en su computadora.

Avisos legales

Declaración de conformidad

Nombre de la marca/número de modelo: Esenciales de Best Buy BE-WKBF2B

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Nombre del proveedor: Best Buy Purchasing, LLC. Dirección del proveedor (EE.UU.) 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. Número de teléfono del proveedor: 1-877-467-4289

Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC:

Nota: Este dispositivo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración ICES:

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Garantía limitada de un año

Visite www.bestbuy.com/bestbuyessentials para obtener más detalles.

Póngase en contacto con esenciales de Best Buy

Para servicio al cliente favor llamar al
1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá)
www.bestbuy.com/bestbuyessentials

esenciales de Best Buy es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.