

INSIGNIA™




GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE Auriculares USB para chatear NS-GPS31201/NS-GPS31201-C

Felicitaciones por su compra de los auriculares USB para chatear **NS-GPS31201/NS-GPS31201-C**. Estos auriculares representan el más moderno diseño de auriculares USB y están diseñados para brindar un rendimiento confiable y sin problemas. Su NS-GPS31201/NS-GPS31201-C está oficialmente autorizado para PlayStation.

Contenido del paquete

- Auriculares USB para chatear
- Guía de instalación rápida

Características del producto



Advertencia: un ruido fuerte puede dañar su oído. Antes de usar sus auriculares, baje el volumen y después aumente progresivamente el volumen hasta un nivel cómodo.

Cuidado: cuando termine de usar los auriculares, almacénelos en un lugar seguro para evitar daños accidentales.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.


Control de volumen:

Gire el control del volumen para aumentar o reducir el volumen de conversación.

Botón de silenciar:


Presione el botón de silenciar para silenciar el micrófono.

El indicador de silenciar se ilumina de rojo cuando el micrófono está silenciado.



Preparación de sus auriculares

1 Enchufe sus auriculares en un puerto de USB en el PS3.



2 Encienda su PS3 y abra el menú de configuración (Settings).

3 Seleccione **Ajustes de accesorios**. Se abre el menú *Accessory Settings* (Configuración de accesorios).

4 Seleccione **Audio Device Settings** (Ajustes de dispositivo de audio). Aparece el menú *Audio Device Settings*.

5 Establezca **Input Device** (Dispositivo de entrada) y **Output Device** (Dispositivo de salida) en **USB Chat Headset** (Auriculares USB para chatear) y seleccione **OK** (Aceptar) para guardar los ajustes.

Especificaciones

- Compatibilidad: PS3
- Tamaño del auricular: Ø 30
- Modo de salida de sonido: Mono
- Respuesta en frecuencia del altavoz: 200 ~ 6,000 Hz
- Impedancia nominal: 32 Ω (1 KHz)
- Distorsión: < 1% a nivel de sonido 100
- Características del nivel de sonido: 96 dB a 1% de DAT a 1 KHz
- Respuesta del micrófono: 150 ~ 4,000 Hz
- Longitud del cable 15 pies (4.5 m)

FCC Parte 15

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Declaración de Canadá

Este equipo está en conformidad con las normas radioeléctricas 210 (RSS-210) de IC (Industria Canadá). Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1 Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- 2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Garantía limitada de 90 días

Visite www.insigniaproducts.com para más detalles.

Para contactar a Insignia:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

Fabricado y distribuido bajo licencia de Sony Computer Entertainment America LLC.

“PS” y “PlayStation” son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc.

“PS3” es una marca comercial de la misma compañía.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China