



Wall Mount for 2.0-Channel 20 in. Soundbar

Soporte de pared para barra de sonido de 2.0 canales y 51 cm (20 pulg.)

NS-HTSB20S

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

USING THE MOUNTING TEMPLATE

- 1 Align the mounting template with a bubble level on the wall.
- 2 Mark the two screw holes on the wall.
- 3 Remove the template and drill two holes.

↑ LEVELING EDGE / BORDE DE NIVELACIÓN ↑

Warning: Improper installation can result in serious personal injury or soundbar damage. If necessary, seek the assistance of a professional.

Advertencia: Una instalación incorrecta puede provocar lesiones personales graves o daños en la barra de sonido. Si es necesario, busque la asistencia de un profesional.

FOR STUD MOUNTING INSTALLATION, USE WALL SCREWS ONLY. FOR CONCRETE, STONE, OR MASONRY INSTALLATIONS, USE ANCHORS. DO NOT INSTALL INTO DRYWALL ALONE.

PARA LA INSTALACIÓN CON VIGAS, UTILICE SÓLO TORNILLOS DE PARED. PARA INSTALACIONES EN HORMIGÓN, PIEDRA O MAMPOSTERÍA, UTILICE ANCLAJES. NO INSTALE SOLO EN PANELES DE YESO.

USO DE LA PLANTILLA DE MONTAJE

- 1 Alinee la plantilla de montaje con un nivel de burbuja en la pared.
- 2 Marque los dos agujeros de tornillo en la pared.
- 3 Retire la plantilla y taladre dos agujeros.

CONTACT INSIGNIA:

For customer service, call 1-877-467-4289 (U.S. and Canada) www.insigniaproducts.com

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) www.insigniaproducts.com