

## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

## Support pour ordinateur portable

NS-LSHS25 / NS-LSHS25-C

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Support pour ordinateur portable
- Guide d'installation rapide


Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

## CARACTÉRISTIQUES

- La construction en alliage d'aluminium et en acier au carbone peut supporter jusqu'à 4,5 kg (9,9 lb)
- Le positionnement réglable fait passer le portatif de 7 à 14,8 cm (2,76 à 5,83 po) et l'angle de 0 à 180°
- Le bras rotatif tourne jusqu'à 360° pour plus d'options de visualisation
- Les pieds en caoutchouc protègent le bureau contre les éraflures et les rayures


## INSTALLATION DU SUPPORT POUR ORDINATEUR PORTATIF

- 1 Positionner le support sur une surface de travail robuste.



- 2 Maintenir la plaque de base enfoncée d'une main, remonter le bras inférieur, puis soulever la plaque supérieure à un angle approprié.

**Remarque :** L'angle maximum est de 45°.




- 3 Faire pivoter la partie supérieure du support à l'angle souhaité.



## UTILISATION DU SUPPORT POUR ORDINATEUR PORTATIF

- Placer l'ordinateur portable sur la partie supérieure du support et effectuer un réglage pour obtenir l'angle de travail souhaité.

**ATTENTION :** Prendre note que le poids maximal du support pour ordinateur portable est de 4,5 kg (9,9 lb). La surcharge du support peut endommager l'ordinateur portable, le support ou le bureau.



**Remarque :** Pour ranger le support pour ordinateur portable, retirer l'ordinateur portable et appuyer sur la surface supérieure pour fermer le support.

## SPÉCIFICATIONS

- **Dimensions (H x l x P) :**  
7 x 23,1 x 25 cm (2,76 x 9,09 x 9,84 po)
- **Poids :** 1,16 kg (2,55 lb)
- **Poids maximal de charge :** 4,5 kg (9,9 lb)
- **Taille maximale de l'ordinateur portable :**  
43,1 cm (17 po)
- **Matériau :** Aluminium, silicone et acier au carbone

## INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- Ne pas essayer de démonter ce produit.
- **AVERTISSEMENT :** Ne pas se pincer les doigts.
- Ne pas décoller la languette de silicone antidérapante.
- **ATTENTION :** Conserver les enfants à l'écart de ce produit.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

## GARANTIE DE DISPONIBILITÉ AU QUÉBEC

Résidents du Québec seulement : Aucune garantie de pièces de rechange, de services de réparation ou d'informations sur l'entretien ou la réparation. Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour toute information complémentaire.

## POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler :  
1-877-467-4289 (É.-U. et Canada)  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

**BEST  
BUY**

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
Richfield, MN 55423  
©2025 Best Buy. Tous droits réservés.