

OP3058说明书

蓝色线框为尺寸线和对折线，不印刷，2021.5.18/5.20
28.5cm

21cm



With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPERIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITE et un SERVICE EFFICACE!

Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!

Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.


US office: Fontana
UK office: Ipswich
DE office: FDS GmbH, Neue Hühnergasse 36, 22143 Hamburg, Deutschland
FR office: 26 RUE DU VERTUQUET, 89960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE



USER'S MANUAL
Roof Rake Snow Removal Tool
OP3058

正面

PRODUCT ASSEMBLY



1

PRODUCT ASSEMBLY

NO.	PART NAME	QTY
1	Frame Right Band	1
2	Frame Left Band	1
3	Slide Kit with Wheels	1
4	Hand Firm Adapter	1
5	Aluminum Extension Tube	4
6	Aluminum Tube with Grip	1

WARNING! Keep away from electrical wires. ** THIS PRODUCT DOES NOT REMOVE ICE DAMS **

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Connect right & left cutter frames (1&2) to "Y" frame adapter (4).
2. Attach slide kit with wheels (3) to right & left cutter frames (1&2).
3. Press the button on aluminum extension tube (5) and lock with hand firm adapter (4), repeat this step to assemble the all extension tubes.
4. Connect the aluminum extension tube (5) with aluminum tube with grip (6).

2

反面