


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Parasurtenseur mural à 2 prises
- Plaque murale blanche de type Decora
- Vis : 2 longues et 2 courtes
- *Guide d'installation rapide*

CARACTÉRISTIQUES

- Remplace une prise secteur double standard
- La DEL d'état permet de savoir si les périphériques sont protégés.
- Prises secteur robustes résistant aux chocs pour plus de sécurité
- Fournit deux prises secteur standard de 125 V.
- Protection contre les surtensions 1080 joules
- Fonctionne dans presque toutes les installations
- Compatible avec les plaques murales de type Decora existantes



Il est recommandé de faire installer ce parasurtenseur mural par un électricien professionnel.

SÉCURITÉ

Avertissements :

- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - N'utiliser qu'à l'intérieur et dans un environnement sec.
- Tous les câbles doivent être acheminés à l'écart des ouvertures de la prise secteur.
- NE PAS utiliser pour des équipements d'aquariums.
- NE PAS l'installer sur une prise secteur non mise à la terre.

Informations destinées à l'installateur :

- Cet appareil doit être installé conformément aux codes de câblage nationaux et locaux.
- Pour éviter un choc électrique important ou une électrocution, toujours mettre hors tension le panneau électrique avant de travailler sur le câblage.
- Ce dispositif doit être utilisé uniquement avec des fils en cuivre ou recouvert de cuivre. Ne pas utiliser avec des câbles en aluminium.
- NE PAS connecter ce dispositif dans un boîtier mural peu profond. Le boîtier mural doit être suffisamment profond pour accueillir le parasurtenseur. Si le boîtier est trop peu profond, le parasurtenseur ne s'adaptera pas dans le mur en toute sécurité.

INSTALLATION DU PARASURTENSEUR

Avertissement : DÉCONNECTER LA SOURCE DE COURANT ÉLECTRIQUE. À défaut de quoi, des blessures graves, voire mortelles peuvent en résulter.

- 1 Veiller à déconnecter le courant du circuit en retirant le fusible du disjoncteur ou en mettant celui-ci à l'arrêt.
- 2 Enlever la plaque murale et les vis de montage de la prise secteur ancienne.
- 3 Retirer délicatement la prise secteur actuelle du boîtier.
- 4 Déconnecter le câblage de l'ancienne prise.
- 5 Connecter les câbles au parasurtenseur :
 - Le fil noir se connecte aux câbles alimentés
 - Le fil blanc se connecte aux câbles neutres
 - Le fil vert se connecte à la terre

Les fils peuvent être attachés :

A en insérant les fils dans les orifices;

OU

A en enveloppant les fils au 3/4 autour des vis de la borne, en s'assurant que les fils ne se chevauchent pas.



B Serrer chaque vis et vérifier qu'aucun fil de cuivre dénudé n'est exposé.

6 Insérer délicatement le parasurtenseur dans la prise secteur.

7 Fixer le parasurtenseur à la prise secteur à l'aide de deux vis longues (fournies).


8 Fixer la plaque murale au parasurtenseur à l'aide de deux vis courtes (fournies).

9 Remettre le courant en remplaçant le fusible ou en remettant le disjoncteur sous tension. Le parasurtenseur est prêt à l'utilisation.



UTILISATION DU PARASURTENSEUR

Pour alimenter les périphériques électriques (tels que les lampes ou les ordinateurs portatifs), les connecter sur les prises secteur.



TÉMOIN DEL

- **Bleu**: protégé contre les surtensions
- **Rouge**: erreur de câblage
- **DEL éteinte** : non protégé contre les surtensions

Remarque: Ne fonctionne que si la prise secteur est alimentée. La DEL n'est pas allumée si la prise secteur n'est pas alimentée.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (H x L x P)

- **Avec plaque** :
120 x 76 x 47,6 mm (4,7 x 3 x 1,9 po)
- **Sans la plaque** :
106 x 44 x 47,6 mm (4,2 x 1,7 x 1,9 po)

Électrique

- **Nominal** : 15 A, 125 V c.a.
- **Tension** : 125 V c.a., 60 Hz
- **Protection contre les surtensions** : 3 lignes (L-N, L-G, N-G)
- **Tension de blocage** : L-N/L-G/N-G = 500 V
- **Intensité de surcharge maximale** : 45000 A
- **Dissipation maximale d'énergie** : 1080 joules
- **Borne des fils** : N° 14-N° 12 AWG

Certifié UL-1449

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissement : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour tous détails.

POUR CONTACTER ROCKETFISH :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2022 Best Buy. Tous droits réservés.