

micro edge styler
operating manual



REVAIR

Thank you for your RevAir purchase.
You are one step closer to becoming a full #RevHead!

HAVE QUESTIONS? PLEASE REACH OUT

Our team loves chatting with customers.



Email us @
support@myrevair.com



Chat with us @
myrevair.com



Talk with us @
+1 440 462 6100

To expedite your Customer Support request, please have your serial number and the details of where/when you purchased your Micro Edge Styler available.

Your Micro Edge Styler serial number can be found on the sticker located on the bottom of the box, we recommend writing your serial number on this owner's manual and retaining the manual for future reference.

PREFER A SELF-SERVICE OPTION?

Visit our self-service support portal online



support.myrevair.com

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Consulte este manual en español en support.myrevair.com.


REVAIR MICRO EDGE STYLER
MODEL NO: RA90042
RATING: 120-240V ~ 50/60Hz 25W

Distributed by
RevAir, LLC

Macedonia, Ohio 44056 | United States | myrevair.com
support@myrevair.com or (440) 462-6100

Micro Edge Styler by RevAir

Features & Functions



CAUTION

DO NOT let the heated plates touch your skin as you may get burnt.

0.3" Tourmaline Ceramic Coated Heating Plates

- **Ceramic** provides even heat distribution, reducing the risk of hot spots.
- **Tourmaline** infused coating emits negative ions when heated, which neutralize positive ions found in dry or damaged hair resulting in smoother, shinier, frizz-free results.
- **Ultra-smooth surface** glides easily through hair without pulling, great for delicate edges, baby hairs, and curls.
- **0.3" Narrow Heating Plates** get close to the root for precision styling including taming fly-aways and refining baby hairs and edges.

ON/OFF Button

- Press the button to power the iron ON/OFF.
- The styler is equipped with an AUTO SHUT-OFF function. After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off.

LED Digital Display

- Displays the current temperature of the heating plates in °F.

Temperature Control Dial

- Turn the dial to select your temperature setting.
- Although the dial will continue to turn, the MINIMUM setting is 270°F/ 132°C and the MAX setting is 430°F/ 221°C.

Hinge Lock/Unlock

- Locks heating plates together.
- Plates should be **unlocked** when plugged in and in use.
- Locking button is for storage only.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER.

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

BURN HAZARD



KEEP AWAY
FROM CHILDREN



THIS PRODUCT
CAN BURN EYES



DANGER

As with most electronic appliances, the electronic parts may be electrified even when they are switched off. To reduce the risk of death by electric shock:

01. ALWAYS unplug immediately after use.
02. ALWAYS turn off the iron when not in use.
03. DO NOT use while bathing or in a shower.
04. DO NOT place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
05. DO NOT place in or drop into water or other liquid.
06. If the iron falls into water, "unplug it" immediately. DO NOT reach into the water.
07. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
08. **WARNING:** DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water.



DO NOT use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir.



WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

01. Use the iron only for its intended use as described in this guide.
02. The iron should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when it is not in use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

03. DO NOT pull, twist, or wrap the cord around the iron.
04. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
05. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
06. Suitable for use in dry locations ONLY.
07. NEVER use while sleeping.
08. NEVER drop or insert any object into any opening or hole in the iron.
09. DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. DO NOT use an extension cord with the iron.
11. The iron and body casing are hot when it is in use. DO NOT let bare skin or eyes touch the heated surfaces, hold the handle.
12. DO NOT place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in.
13. DO NOT touch hot surfaces of the iron.
14. This iron has no user-serviceable parts. Servicing should only be performed by a RevAir authorized service representative.
15. DO NOT operate this iron with a voltage converter. Only plug this device into a 120V/60hz 15amp outlet.
16. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
17. Keep the cord away from heated surfaces. DO NOT wrap the power cord around the appliance.
18. NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.
19. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a RevAir authorized service agent, or the manufacturer in order to avoid a hazard.
20. NEVER operate this appliance if it has a damaged cord, plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or fallen into water. Contact RevAir Customer Support at **support@myrevair.com** or **(440) 462-6100** for examination and repair during the warranty period.
21. While not in use, ensure the iron has completely cooled before being placed into any storage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

22. This appliance IS NOT intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instructions concerning the usage of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
23. This appliance is intended for HOUSEHOLD USE ONLY.

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance.

Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED."



CLASS II
EQUIPMENT

The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

WARNING

**This appliance is intended for household use.
Use on Alternating Current (60/50Hz) only.**

This appliance has a polarized plug (the blade on one side is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat this safety feature.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

Inspect your device before each use. If you notice any damage such as cracks or separation of the housings, stop using immediately, and contact Customer Support. Any damage repair or servicing must be performed by a RevAir authorized service representative.

DO NOT disassemble this appliance as incorrect reassembly may result in an electric shock or fire and will void the Revair Warranty. **Contact RevAir Customer Support at support@myrevair.com or (440) 462-6100 when service or repair is required.**

OPERATING INSTRUCTIONS

START-UP

- Begin by pulling back on the hinge lock to open the styler.
- Plug the styler into an electrical outlet and press the round ON/OFF button once. The LED Digital Display should illuminate and begin flashing.
- To set the temperature, rotate the Temperature Control Dial; clockwise to increase the temperature, and counter-clockwise to decrease the temperature. ***Although the dial will continue to turn, the MINIMUM setting for the styler is 270°F and the MAX setting is 430°F.***
- After selecting your desired temperature, the display will continue flashing. Once the styler has heated to your desired temperature, flashing will end and the temperature setting will display. NOTE: When using for the first time, begin with the LOWEST 270°F setting.
- Please read all instructions carefully before using.

TEMPERATURE GUIDE

- For optimal results, select the right heat setting for your hair type. See guide below to determine your heat setting. We suggest starting at a lower setting and building your way up as needed.

TEMPERATURE SETTINGS	HAIR TYPE
270 °F - 290 °F (132 °C - 143 °C)	Fragile, Very Fine Hair
290 °F - 310 °F (143 °C - 154 °C)	Thin, Easy-to-straighten Hair
310 °F - 350 °F (154 °C - 177 °C)	Straight Hair
350 °F - 390 °F (177 °C - 199 °C)	Wavy or Curly Hair
390 °F - 430 °F (199 °C - 221 °C)	Coarse, Very Thick Hair

If your hair is color-treated, reduce the heat settings for optimal results.

HOW TO USE YOUR MICRO EDGE STYLER

- Start with clean, dry, and detangled hair.
- To avoid kinks or creases, style your hair using thin, horizontal sections so the iron can be easily positioned close to the roots.
- With the hair between the two plates, close the iron by gently squeezing the plates together.
- Gently pull the styler down the section in the direction of hair growth at a speed slower than when brushing hair.
- Continue working with thin sections repeating the above steps until style is completed.
- Let hair cool before combing.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

YOUR MICRO EDGE STYLER IS VIRTUALLY MAINTENANCE FREE

- Your iron is virtually maintenance free. It contains no user serviceable parts, and no lubrication is needed.
- Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, hairspray & other styling products.
- If cleaning becomes necessary, disconnect the iron from the power source and let it cool completely. Wipe the exterior with a damp cloth.
- If any malfunction occurs, unplug the iron, allow it to cool, and contact RevAir Customer Support for repair.
- Never wrap the cord around the iron as this will cause the cord to wear prematurely and break. If the cord becomes twisted, untwist it prior to use.
- Handle the cord carefully for longer life and do not put any stress on the cord where it enters the iron body. Avoid jerking, twisting, or straining especially at the plug connections as this could cause the cord to fray and possibly break.
- DO NOT attempt to repair the iron yourself.

STORAGE

- When not in use, your styling iron should be unplugged and stored in a safe, dry location, out of reach of children.
- Do Not wrap the cord around the styling iron.
- Fold the cord neatly and use the attached cord-wrap to secure. Avoid kinks or sharp bends and always allow the cord to cool completely before wrapping.
- Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the styling iron.

DISPOSAL

- Please remember to abide by the local environmental regulations: dispose of unwanted electrical equipment with the appropriate waste disposal center.
- The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging materials in an environmentally friendly manner.

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

- RevAir will repair or replace (at our option) RevAir products from twelve (12) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials.
- This limited warranty does not cover: (1) damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or failure to follow the enclosed instructions or (2) tampering, such as repair or attempt to repair.
- To obtain service under this warranty, please visit support.myrevair.com to submit a warranty claim, or call us at (440) 462-6100 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.
- THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF REVAIR GOODS.
- Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 12 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
- IN NO EVENT SHALL REVAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

Register Your Styler for Warranty

scan to launch



registration

To validate your RevAir warranty, visit **support.myrevair.com**, choose **"Register Your RevAir Product"**, and complete the online form. You may also call (440) 462-6100 to validate your warranty.

Your warranty must be activated within 30-days of receiving your RevAir Product, or it may not be valid.

You will need your product Serial Number which can be located on the sticker on bottom of your styler box near the UPC code. Before discarding your product box, we recommending noting your serial number below for future reference:

RevAir Serial Number:

S/N:

RevAir Education: support.myrevair.com

Contact Support: support@myrevair.com

DECLARATION OF CONFORMITY

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY 47 CFR § 2.1077 COMPLIANCE INFORMATION

Model Name:

RevAir Micro Edge Styler

Model Description:

0.3" hair straightening and styling iron

Model Number:

RA90042

Responsible Party in USA:

RevAir, LLC

1333 Highland Road, Suite E

Macedonia, OH 44056

(440) 462-6100

Test Report Number:

SHEM250600421101

Date of Issue:

July 02, 2025

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

No change or modification to this equipment shall be made without the express written approval of the "responsible party" as defined in the FCC's rules.



Merci pour votre achat RevAir.
Vous êtes à un pas de devenir un vrai #RevHead!

DES QUESTIONS? N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Notre équipe adore jaser avec nos clients!



Écrivez-nous @
support@myrevair.com



**Discutez avec
nous en ligne @**
myrevair.com



Appelez-nous @
+1 440 462 6100

Pour accélérer le traitement de votre demande au service à la clientèle, veuillez avoir en main le numéro de série de votre Micro Edge Styler ainsi que les informations sur le lieu et la date d'achat.

Le numéro de série de votre Micro Edge Styler se trouve sur l'autocollant situé au bas de la boîte. Nous vous recommandons d'inscrire ce numéro dans ce guide de l'utilisateur et de conserver le manuel pour référence future.

VOUS PRÉFÉREZ UNE OPTION EN LIBRE-SERVICE?

Visitez notre portail de soutien en libre-service en ligne.



support.myrevair.com

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.


Consulte este manual en español en support.myrevair.com.

REVAIR MICRO EDGE STYLER
MODEL NO: RA90042
RATING: 120-240V ~ 50/60Hz 25W

Distribué par
RevAir, LLC
Macedonia, Ohio 44056 | États-Unis | myrevair.com
support@myrevair.com or (440) 462-6100

Micro Edge Styler par RevAir

Caractéristiques Et Fonctions



ATTENTION

Ne laissez pas les plaques chauffantes entrer en contact avec votre peau, car vous pourriez vous brûler.

Plaques Chauffantes de 0,3 po avec Revêtement Céramique à la Tourmaline

- **La céramique** assure une distribution uniforme de la chaleur, réduisant le risque de points chauds.
- **Le revêtement infusé de tourmaline** émet des ions négatifs lorsqu'il est chauffé, ce qui neutralise les ions positifs présents dans les cheveux secs ou abîmés, pour des résultats plus lisses, brillants et sans frisottis.
- **La surface ultra-lisse** glisse facilement dans les cheveux sans tirer, idéale pour les contours délicats, les petits cheveux et les boucles.
- **Les plaques chauffantes étroites de 0,3 po** permettent un coiffage de précision près des racines, parfait pour dompter les mèches rebelles et définir les petits cheveux et les bordures.

Bouton Marche / Arrêt

- Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Le fer est doté d'une fonction d'arrêt automatique. Après environ une heure, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Écran Numérique à DEL

- Affiche la température actuelle des plaques chauffantes en °F.

Cadran de Réglage de la Température

- Tournez le cadran pour sélectionner votre réglage de température.
- Bien que le cadran puisse continuer à tourner, le réglage MINIMAL est de 270 °F / 132 °C et le réglage MAXIMAL est de 430 °F / 221 °C.

Charnière Verrouiller / Déverrouiller

- Verrouille les plaques chauffantes ensemble.
- Les plaques doivent être **déverrouillées** lorsqu'elles sont branchées et utilisées.
- Le bouton de verrouillage est uniquement destiné au rangement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. GARDEZ LOIN DE L'EAU.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, particulièrement en présence d'enfants, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

RISQUE DE BRÛLURE



TENIR HORS DE
PORTÉE DES
ENFANTS



CE PRODUIT PEUT
CAUSER DES
BRÛLURES AUX
YEUX



DANGER

Comme pour la plupart des appareils électroniques, certaines pièces peuvent rester sous tension même lorsqu'elles sont éteintes. Pour réduire le risque de décharge électrique mortelle :

01. Débranchez TOUJOURS l'appareil immédiatement après usage.
02. Éteignez TOUJOURS le fer lorsqu'il n'est pas utilisé.
03. N'utilisez PAS l'appareil pendant le bain ou sous la douche.
04. Ne placez PAS et ne rangez PAS l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
05. Ne placez PAS l'appareil dans l'eau ni dans un autre liquide, et ne le laissez pas y tomber.
06. Si le fer tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. NE PLONGEZ PAS les mains dans l'eau.
07. Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.
08. **AVERTISSEMENT** : NE PAS utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou de tout autre récipient contenant de l'eau.



NE PAS utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau.



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

01. N'utilisez le fer que pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce guide.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

02. Ne laissez jamais le fer sans surveillance lorsqu'il est branché. Éteignez l'interrupteur et DÉBRANCHEZ le cordon électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
03. NE TIREZ PAS, NE TORDREZ PAS et N'ENROULEZ PAS le cordon autour du fer.
04. Une supervision étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes ayant certaines limitations.
05. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
06. Convient uniquement pour une utilisation dans des endroits SECS.
07. NE JAMAIS utiliser pendant le sommeil.
08. NE JAMAIS faire tomber ou insérer d'objets dans une ouverture ou un orifice du fer.
09. NE PAS utiliser à l'extérieur ni faire fonctionner l'appareil dans un endroit où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
10. NE PAS utiliser de rallonge électrique avec le fer.
11. Le fer et son boîtier sont chauds lorsqu'ils sont en marche. NE LAISSEZ PAS la peau nue ou les yeux entrer en contact avec les surfaces chauffées. Tenez l'appareil par la poignée.
12. NE PAS poser l'appareil chaud directement sur une surface quelconque pendant qu'il est chaud ou branché.
13. NE PAS toucher les surfaces chaudes du fer.
14. Ce fer NE CONTIENT AUCUNE pièce réparable par l'utilisateur. L'entretien doit être effectué uniquement par un représentant de service autorisé de RevAir.
15. NE PAS faire fonctionner ce fer avec un convertisseur de tension. Branchez cet appareil UNIQUEMENT dans une prise de 120 V / 60 Hz 15 A.
16. Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif à courant différentiel résiduel (DCD) avec un courant de fonctionnement résiduel assigné ne dépassant pas 30 mA sur le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
17. Gardez le cordon à l'écart des surfaces chauffées. NE PAS enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
18. NE JAMAIS tirer ou tordre le cordon d'alimentation. Cela endommagera le point d'entrée à haute flexion, provoquant une rupture et un court-circuit. Inspectez régulièrement le cordon pour détecter tout dommage. Cessez immédiatement l'utilisation si des dommages sont visibles ou si l'appareil s'arrête ou fonctionne par intermittence.
19. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un agent de service autorisé RevAir ou par le fabricant, afin d'éviter tout danger.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

20. NE JAMAIS faire fonctionner cet appareil s'il a un cordon ou une fiche endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, a été endommagé ou immergé dans l'eau. Contactez le service à la clientèle RevAir à **support@myrevair.com** ou au **+1 440 462 6100** pour une inspection et une réparation pendant la période de garantie.
21. Lorsqu'il n'est pas utilisé, assurez-vous que le fer est complètement refroidi avant de le ranger.
22. Cet appareil N'EST PAS destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
23. Cet appareil est destiné À UNE UTILISATION DOMESTIQUE SEULEMENT.

AVERTISSEMENT

Cet appareil est destiné à une utilisation domestique.

Utiliser uniquement avec un courant alternatif (60/50 Hz).

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (l'une des lames est plus large que l'autre). Il s'agit d'une fonction de sécurité : cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. NE TENTEZ PAS de contourner cette fonction de sécurité.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Inspectez votre appareil avant chaque utilisation. Si vous remarquez des dommages tels que des fissures ou une séparation du boîtier, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service à la clientèle. Toute réparation ou entretien doit être effectué par un représentant de service autorisé RevAir.

Ne démontez pas cet appareil, car un remontage incorrect pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie et annulera la garantie RevAir. **Pour tout service ou réparation, communiquez avec le service à la clientèle RevAir à support@myrevair.com ou au +1 440 462 6100.**

ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

Un appareil à double isolation est conçu avec deux systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la terre. Aucune mise à la terre n'est prévue pour un appareil à double isolation, et aucun dispositif de mise à la terre ne doit y être ajouté.

L'entretien d'un appareil à double isolation doit être effectué avec une grande prudence et nécessite une connaissance approfondie du système. Il doit être confié uniquement à du personnel qualifié. Les pièces de rechange utilisées doivent être identiques à celles d'origine.

Un appareil à double isolation porte la mention « DOUBLE ISOLATION » ou « DOUBLE ISOLÉ ». Le symbole (un carré dans un carré) peut également y figurer.



CLASS II
EQUIPMENT

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MISE EN MARCHÉ

- Commencez par tirer vers l'arrière sur le verrou de la charnière pour ouvrir le styler.
- Branchez le styler dans une prise électrique et appuyez une fois sur le bouton rond Marche / Arrêt. L'écran numérique à DEL devrait s'allumer et commencer à clignoter.
- Pour régler la température, tournez le cadran de réglage de la température : dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température, et dans le sens inverse pour la diminuer. **Bien que le cadran puisse continuer à tourner, le réglage MINIMAL du styler est de 270 °F et le réglage MAXIMAL est de 430 °F.**
- Après avoir sélectionné la température désirée, l'affichage continuera de clignoter. Une fois que le styler aura atteint la température souhaitée, le clignotement cessera et la température s'affichera de façon continue. REMARQUE : Lors de la première utilisation, commencez avec le réglage le plus BAS, soit 270 °F.
- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

GUIDE DE TEMPÉRATURE

- Pour des résultats optimaux, choisissez la bonne température selon votre type de cheveux. Consultez le guide ci-dessous pour déterminer le réglage qui vous convient. Nous vous suggérons de commencer avec une température plus basse, puis de l'augmenter au besoin.

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE	TYPE DE CHEVEUX
270 °F - 290 °F (132 °C - 143 °C)	Cheveux Fragiles ou Très Fins
290 °F - 310 °F (143 °C - 154 °C)	Cheveux Fins et Faciles à Lisser
310 °F - 350 °F (154 °C - 177 °C)	Cheveux Raides
350 °F - 390 °F (177 °C - 199 °C)	Cheveux Ondulés ou Bouclés
390 °F - 430 °F (199 °C - 221 °C)	Cheveux Rudes ou Très Épais

Si vos cheveux sont colorés, réduisez la température pour des résultats optimaux.

COMMENT UTILISER VOTRE MICRO EDGE STYLER

- Commencez avec des cheveux propres, secs et démêlés.
- Pour éviter les marques ou plis, coiffez vos cheveux en petites sections horizontales afin que le fer puisse être facilement positionné près des racines.
- Avec les cheveux placés entre les deux plaques, refermez le fer en pressant doucement les plaques l'une contre l'autre.
- Faites glisser doucement le styler le long de la section, dans le sens de la pousse des cheveux, à une vitesse plus lente que celle utilisée pour brosser les cheveux.
- Continuez à travailler par fines sections en répétant les étapes ci-dessus jusqu'à ce que la coiffure soit terminée.
- Laissez les cheveux refroidir avant de les peigner.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

VOTRE MICRO EDGE STYLER NE NÉCESSITE PRATIQUEMENT AUCUN ENTRETIEN

- Votre fer ne nécessite pratiquement aucun entretien. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur et ne requiert aucune lubrification.
- Gardez les surfaces chauffantes propres et exemptes de poussière, saleté, fixatif et autres produits coiffants.
- Si un nettoyage est nécessaire, débranchez le fer de la source d'alimentation et laissez-le refroidir complètement. Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez le fer, laissez-le refroidir, puis contactez le service à la clientèle de RevAir pour une réparation.
- Ne jamais enrouler le cordon autour du fer, car cela entraînera une usure prématurée et une rupture du cordon. Si le cordon devient torsadé, démêlez-le avant l'utilisation.
- Manipulez le cordon avec soin pour en prolonger la durée de vie et évitez de mettre une pression sur la zone où il entre dans le corps du fer. Évitez de tirer brusquement, de tordre ou de forcer le cordon, en particulier au niveau des connexions de la fiche, car cela pourrait l'endommager ou le faire casser.
- Ne tentez pas de réparer le fer vous-même.

RANGEMENT

- Lorsque le fer n'est pas utilisé, il doit être débranché et rangé dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants.
- Ne pas enrouler le cordon autour du fer à coiffer.
- Pliez le cordon soigneusement et utilisez la sangle de rangement intégrée pour le fixer. Évitez les plis ou courbures prononcés et laissez toujours le cordon refroidir complètement avant de l'enrouler.
- Laissez le cordon pendre ou reposer librement et bien droit à l'endroit où il entre dans le fer à coiffer.

ÉLIMINATION

- Veuillez respecter la réglementation environnementale locale : jetez les appareils électriques inutilisés dans un centre de traitement des déchets approprié.
- L'emballage est recyclable. Veuillez le jeter de manière écologique.

CONDITIONS DE GARANTIE

- RevAir réparera ou remplacera (à sa discrétion) les produits RevAir pendant une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat, s'ils présentent un défaut de fabrication ou de matériau.
- Cette garantie limitée ne couvre pas : (1) les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un usage abusif, tels qu'une alimentation en tension incorrecte, une chute ou le non-respect des instructions fournies ; ou (2) toute altération, telle qu'une réparation ou une tentative de réparation.
- Pour obtenir un service couvert par cette garantie, veuillez visiter **support.myrevair.com** pour soumettre une demande de garantie, ou appelez-nous au **+01 440 462 6100** afin de recevoir des instructions détaillées. Une preuve d'achat sera requise.
- CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALIDE QUE SI LE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ AUPRÈS D'UN REVENDEUR AUTORISÉ DE PRODUITS REVAIR.
- Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris mais sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier, est limitée à une durée de 12 mois, correspondant à celle de la présente garantie limitée écrite. Certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous..
- REVAIR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE.

Enregistrez Votre Styler pour la Garantie

scannez pour lancer



l'enregistrement

Pour valider votre garantie RevAir, visitez le site suivant : **support.myrevair.com**, choisissez "**Register Your RevAir Product**", et remplissez le formulaire en ligne. Vous pouvez également appeler le +01 440 462 6100 pour valider votre garantie.

Votre garantie doit être activée dans les 30 jours suivant la réception de votre produit RevAir, sans quoi elle pourrait ne pas être valide.

Vous aurez besoin du numéro de série de votre produit, que vous trouverez sur l'autocollant au bas de la boîte du styler, près du code UPC. Avant de jeter la boîte de votre produit, nous vous recommandons de noter votre numéro de série ci-dessous pour référence future :

Numéro de série RevAir :

S/N:

Éducation RevAir: support.myrevair.com

Contacter le Support: support@myrevair.com

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR – INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ 47 CFR § 2.1077

Nom du Modèle :
RevAir Micro Edge Styler

Description du Modèle :
Fer à lisser et à coiffer de 0,3 po

Numéro de Modèle :
RA90042

Partie responsable aux États-Unis :
**RevAir, LLC
1333 Highland Road, Suite E
Macedonia, OH 44056
+01 440 462 6100**

Numéro du Rapport d'Essai :
SHEM250600421201

Date de Délivrance :
02 Juillet 2025

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise reliée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Aucune modification ou altération de cet appareil ne doit être effectuée sans l'approbation écrite expresse de la « partie responsable » telle que définie dans les règlements de la FCC.

IC

REVAIR

WASH. **REV.** LOVE.

RevAir Customer Care, Chat, and Support
myrevair.com

MODEL NO./NO DE MODÈLE/N.° DE MODELO
RA90042

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES/
ESPECIFICACIONES

Operating Voltage: 120/240VAC, 60/50Hz
Tension de fonctionnement: DE 120 À 240 VCA, 60/50Hz
Voltaje de funcionamiento: 120 A 240 V CA, 60/50Hz

Power Consumption: 25W
Consommation d'énergie: 25W
Consumo de energía: 25W

RevAir, LLC
Macedonia, Ohio USA/(ÉTATS-UNIS)/EE.UU.
Made in China/Fabrique en Chine/Hecho en China

WARNING

Do not use the appliance near a shower, bathtub, washbasin, or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser l'appareil près d'une douche, d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

ADVERTENCIA

No utilice el aparato cerca de una ducha, bañera, lavabo u otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro líquido.



REV IT. SHARE IT. #MYREVAIR



20250804 | RA80068 | MICRO EDGE STYLER